



PŘÍRUČKA UŽIVATELE

Obsah

Oddíl 1	Varovná ustanovení	. 3
Oddíl 2	Obecný popis	5
2.1	Přehled	. 5
2.2	Seznam vlastností	. 5
2.3	Klíčové vlastnosti	. 6
2.4	Kódy modelu	. 7
Oddíl 3	Specifikace	8
3.1	Jmenovitý proud	8
3.2	Klíčové komponenty	11
3.3	Obecná technická data	12
Oddíl 4	Instalace	14
4.1	Montážní pokyny – Silová soustava	14
4.2	Montážní pokyny – Řídicí zařízení MVS	16
4.3	Koncovky silové soustavy	. 17
4.4	Uzemnění	19
4.5	Svorky ovládání	19
4.6	Řídicí elektroinstalace	19
4.7	Svorkovnice (Řídicí zařízení MVS)	. 20
4.8	Silové obvody	20
Oddíl 5	Vnitřní elektroinstalace	26
5.1	Vnitřní elektroinstalace (modely V02 ~ V07)	26
5.2	Vnitřní elektroinstalace (modely V11 a V13)	27
Oddíl 6	Klávesnice a zpětná vazba	28
6.1	LEDky	28
6.2	Menu	28
6.3	Zabezpečení	29
6.4	Obrazovky	30
0444.7		22
	vienu programovani	33
7.1	Menu programovani	33
/.2	Popis parametru	35
Oddíl 8	Uvedení do provozu	53
2 u u l u u u u u u u u u u u u u u u u	Menu uvedení do provozu	 52
0.1 و ي	Menu uvedení do provozu	52
0.2	Simulační nástroje	دد دع
0.3		در ح
о.4 ог	Nizkuliapelovy zkusebili lezilii	57 50
8.5		3ð F0
8.6		58
8.7	wienu zaznamu	58
Oddíl 9	Provoz	62
Q 1	Použití MVS k řízení motoru	62
0.1		02 67
9.2	Ochrana motoru	02 62
9.3		05
Oddíl 10	Odstraňování závad	69
10.1	Odezvy ochrany	69
10.2	Diagnostika problémů	
10.2		

OBSAH

Oddíl 11	Údržba	76
11.1	Rozvrh údržby	76
11.2	Potřebné nástroje	76
11.3	Tepelný obraz	76
11.4	Údržba stykačů	76
11.5	Údržba izolačního spínače	76
11.6	Vyrovnání sestavy fázového ramene (modely V11 a V13)	77
11.7	Demontáž fázových ramen (modely V11 a V13)	78
Oddíl 12	Příloha	80
12.1	Záznam parametrů	80
12.2	Příslušenství	82

Oddíl I Varovná ustanovení



Tento symbol, uváděný v tomto manuálu, je použit za účelem zvýšení pozornosti u zvláště důležitých témat týkajících se instalace a provozu softstartérů série MVS.

Varovná ustanovení nemohou zahrnout všechny možné případy vzniku škod na vybavení, ale mohou zdůraznit běžné příčiny jejich vzniku. Je odpovědností personálu, aby si před započetím instalace, provozu nebo údržby soft startéru přečetl a porozuměl všem pokynům uvedeným v tomto manuálu, aby dodržoval veškerá pravidla bezpečné práce s elektrickými zařízeními, včetně nošení vhodných ochranných pomůcek, a aby v případě provozu zařízení za podmínek, které nejsou v tomto manuálu uvedeny, vyhledal odbornou pomoc.

- Před instalací, provozováním startéru nebo prováděním údržby na něm, si pečlivě prostudujte a pochopte celý manuál. Dodržujte všechny platné místní a národní předpisy.
- Používejte vhodné ochranné prostředky a dodržujte bezpečné postupy práce s elektrickými zařízeními.
- Při práci s elektrickými zařízeními používejte pouze elektricky izolovaná nářadí, oblečení a ochranné prostředky.
- Před započetím provádění údržby startéru jej odpojte od přívodního napájení a ujistěte se, že je vybit.
- Při určení, zda je startér vybit, se nespoléhejte na vizuální ukazatele, jako je poloha vypínače nebo odstraněná pojistka. Vždy předpokládejte, že je zařízení nabito, dokud není zkontrolováno řádně kalibrovaným měřícím zařízením a lze tak s jistotou potvrdit, že je zařízení vybito a uzemněno.
- Před započetím provádění jakékoliv údržby soft startér zcela odpojte od přívodního napájení.
- Pro potvrzení, zda není zařízení pod proudem, vždy použijte řádně kalibrované měřící zařízení.
- Před započetím provádění údržby startéru zajistěte, aby bylo zařízení vybito jeho uzemněním připojením ke vhodnému zemnícímu zařízení.
- Přítomnost železných pilin uvnitř skříně může způsobit selhání vybavení.
- Nenapájejte vstupní svorky řídicího obvodu. Jedná se o aktivní 24VDC vstupy a musí být ovládány kontakty bez napětí.
- Kontakty nebo přepínače ovládající řídicí vstupy musí být vhodné pro nízkonapěťové, slaboproudé přepínání (tj. pozlacené kontakty nebo podobné).
- Kabely vedoucí ke vstupům řídicího obvodu musí být řádně odděleny od přívodního napájení a přívodů k motoru.
- Některé cívky elektronických stykačů nejsou vhodné pro přímé přepínání pomocí relé namontovaných na PCB. Pro ujištění se o vhodnosti prosím kontaktujte výrobce/dodavatele stykačů.

Tyto příklady a schémata zde v tomto manuálu slouží pouze jako informativní. Informace zahrnuty v tomto manuálu podléhají změnám bez předchozího upozornění. V žádném případě nebude přijata odpovědnost za přímé, nepřímé nebo následné škody následkem použití nebo aplikace tohoto zařízení.



VAROVÁNÍ – NEBEZPEČÍ ELEKTRICKÉHO ŠOKU

Soft startéry MVS, při jejich připojení k přívodnímu vedení, jsou uvnitř pod nebezpečnými napětími. Pouze kompetentní elektrikář by měl provádět elektrickou instalaci. Nesprávná instalace motoru nebo soft startéru může mít za následek selhání vybavení, závažná poranění nebo smrt. Dodržujte pokyny uvedené v tomto manuálu a místní předpisy týkající se bezpečné práce s elektrickými zařízeními.



ZKRAT

Soft startéry MVS nejsou zcela odolné vůči zkratům. Po prudkém přetížení nebo po zkratu by měla být funkce startéru kompletně otestována.



UZEMNĚNÍ, JIŠTĚNÍ FÁZÍ

Za instalaci správného uzemnění, jištění fázi, dle pokynů bezpečné práce s elektrickými zařízeními, odpovídá uživatel nebo osoba provádějící instalaci.



RIZIKO ELEKTRICKÉHO OBLOUKU

U soft startérů se vyskytuje riziko vzniku elektrického oblouku. V případě, kdy je narušena izolace mezi dvěma vodiči nebo již izolace není schopna snést vysoké napětí, dochází skrz vzduch ke zkratu. To může způsobit fázový zkrat nebo fázovou poruchu.

Soft startéry společnosti AuCom byly navrženy, aby zmírnili následky vzniku oblouku, je však odpovědností technika dané oblasti, aby zajistil, že je personál chráněn před závažnými zraněními následkem elektrického oblouku.

Přestože je to nepravděpodobné, může být elektrický oblouk způsoben:

- Znečištěním isolace způsobené zhoršováním stavu v průběhu času.
- Nedostatečným isolačním systémem na svorkách.
- Přepětím.
- Nesprávné nastavení koordinace ochrany.
- Přehřívání okolí kontaktu vzhledem k nesprávnému utažení spojů.
- Zanechání nežádoucích částic, zahrnujících kovové piliny, drobné škůdce, nářadí nebo vybavení údržby uvnitř startéru.

©2007-2008 AuCom Electronics Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Vzhledem k tomu, že společnost AuCom neustále zlepšuje své produkty, vyhrazuje si právo na změny ve specifikacích svých produktů kdykoliv, bez předchozího upozornění. Texty, schémata, obrázky a kterékoliv jiné literární nebo umělecké práce přítomné v tomto dokumentu, jsou chráněny autorskými právy. Uživatelé mohou část materiálu kopírovat pro svou vlastní potřebu, ale ne za jakýmkoliv jiným účelem bez předchozího souhlasu AuCom Electronics Ltd. Společnost AuCom usiluje o to, aby zajistila, že informace obsažené v tomto dokumentu, včetně obrázků, jsou správné, ale nebere odpovědnost za jakékoliv chyby, opomenutí nebo odlišnosti od hotového produktu.

Oddíl 2 Obecný popis

2.1 Přehled

MVS poskytuje kompaktní a robustní řešení plynulého spuštění pro řízení elektromotorů o středních hodnotách napětí. Soft startéry MVS poskytují celou řadu motorů a vlastností ochran systému a byly navrženy pro spolehlivý provoz v těch nejnáročnějších podmínkách instalace.

Každý MVS soft startér se skládá ze dvou prvků:

- Elektrická sestava
- Řídicí modul

Elektrická sestava a řídicí modul jsou dodávány jako pár a sdílí stejné sériové číslo. Při instalaci je nutné dát pozor, aby k sobě řídicí modul a silová soustava náleželi.

Každá MVS je také dodána se dvěma optickými kabely pro připojení řídicího modulu k elektrické sestavě a třemi nevodivými vodícími sestavami, což umožňuje, aby byl soft startér vyzkoušen s nízkonapěťovým elektromotorem (<500 VAC).

2.2 Seznam vlastností

Spouštění

- Konstantní proud
- Nárůst proudu

Zastavení

- Doběh setrvačností
- Pozvolné (Soft) zastavení

Ochrana

- Podpětí/Přepětí
- Frekvence přívodního napájení
- Fázová sekvence
- Zkrat tyristoru
- Přetížení motoru (teplotní model)
- Okamžitý nadproud (dva stupně)
- Časová-nadproud
- Chyba uzemnění
- Podproud
- Proudová nerovnováha
- Termistor elektromotoru
- Nadměrná doba spouštění
- Silový obvod
- Pomocné odpojení

Rozhraní

- Vstupy dálkového ovládání (3 x pevné, 2 x programovatelné)
- Relé výstupy
 (3 x pevné, 3 x programovatelné)
- Analogový výstup (1 x programovatelný)
- Sériový port (s modulem)

Uživatelské rozhraní

- LEDky stavu startéru
- Záznam událostí (99 poloh, vč. data a času)
- Záznam odpojení (8 poloh, vč. data a času)
- Počítadla (starty, provozní hodiny, kWh)
- Měření (proud, napětí, účiník, kWh)
- Uživatelsky programovatelná měřicí obrazovka
- Víceúrovňová ochrana heslem
- Tlačítko nouzového zastavení

Připojení k napájení

- 50 A až 390 A, jmenovitý
- 2300 VAC až 13800 VAC

Příslušenství (volitelné)

- Modbus RTU rozhraní
- Profibus rozhraní
- DeviceNet rozhraní
- Řízení synchronního motoru
- PC software
- Přepěťová ochrana
- Napájecí transformátor řízení
- Transformátor MV/LV řízení

2.3 Klíčové vlastnosti

Softstartéry MVS nabízejí několik speciálních funkcí, pro zajištění jednoduchého použití a umožnění optimálního řízení elektromotoru ve všech okolních podmínkách a pro všechna možná použití.

• Upravitelná ochrana

MVS nabízí komplexní ochranu k zajištění bezpečného provozu elektromotoru a softstartéru. Vlastnosti ochrany mohou být do značné míry upravitelné tak, aby přesně odpovídaly požadavkům instalace.

Pro nastavení podmínek, při kterých se jednotlivé mechanismy aktivují, zvolte skupinu parametrů 3.

Příklad: použijte parametr 3-A *Úroveň podproudu* pro nastavení odpojení při podproudu a parametr 3-B *Odložení odpojení při podproudu* pro nastavení zpoždění odpojení.

Pro výběr odezvy softstartéru při aktivaci ochranného mechanismu použijte skupinu parametrů 21. Každá ochrana Ize nastavit tak, aby startér odpojila, aktivovala varovnou signalizaci nebo aby byla ochrana ignorována. Všechny aktivace ochran jsou zaznamenány v záznamu událostí bez ohledu na nastavení třídy ochrany.

Příklad: Použijte parametr 21-B *Podproud* pro výběr odezvy při odpojení z důvodu podproudu (odpojení, varování nebo zápis do záznamu). Výchozí odezva je odpojení.



POZNÁMKA

Softstartéry MVS mají nastavené body odpojení, aby bylo zajištěno, že jejich provoz zůstane v rámci možností softstartéru. Tato vnitřní body odpojení nelze potlačit. Rovněž některé chyby uvnitř MVS také zabrání provozu softstartéru. Viz *Odstraňování závad* na straně 62 ohledně podrobností.

Pokročilý model předvídání teploty

Inteligentní teplotní modelování umožňuje softstartéru předvídat, zda je elektromotor schopen úspěšného spuštění. MVS využívá informace z předešlých spuštění k výpočtu dostupné teplotní kapacity elektromotoru a povolí pouze spuštění, u kterého se předvídá, že bude úspěšné.

Tuto vlastnost lze aktivovat nebo deaktivovat použitím parametru 3-L Kontrola teploty při restartu.

• Komplexní zaznamenávání událostí a odpojení

MVS má 99 místný záznam událostí pro ukládání informací týkající se provozu softstartéru. Samostatný záznam odpojení ukládá podrobné informace týkající se posledních 8 odpojení.

Informační obrazovky

Velkoformátová obrazovka umožňuje MVS jasně zobrazovat důležité informace. Komplexní informace o měření, podrobnosti o stavu startéru a průběh posledního spuštění umožňují snadné monitorování výkonu startéru nepřetržitě.

• Dvě sady parametrů

MVS lze naprogramovat s pomocí dvou samostatných sad provozních parametrů. To umožňuje softstartéru řídit motor ve dvou odlišných spouštěcích a zastavovacích konfiguracích.

Druhé nastavení elektromotoru (skupiny parametrů 12 až 13) jsou ideální pro asynchronní kroužkové motory, dvourychlostní motory nebo konvenční (klecové) elektromotory, které mohou startovat za dvou různých podmínek (jako například zatížené a nezatížené dopravní pásy).



POZNÁMKA

Softstartéry MVS nejsou vhodné pro řízení dvou samostatných motorů. Druhá sada parametrů by měla být použita pouze pro sekundární konfiguraci primárního motoru.

MVS použije sekundární nastavení motoru pro řízení a start, je-li tak instruováno skrz programovatelný vstup (viz parametry 4-C a 4-D Vstup A nebo B Funkčnost).

• Optická vlákna

MVS používá spojení pomocí dvojitých optických vláken mezi nízkonapěťovým řídicím modulem a vysokonapěťovou silovou soustavou kvůli elektrické izolaci. Toto optické vlákno zjednodušuje instalaci MVS startérů, určených k montáži do rámu, do zákazníkem stanovených panelů.

2.4 Kódy modelů



Oddíl 3 Specifikace

3.1 Jmenovité proudy

(v 1000m.)

Dva starty za hodinu

	3.5-15	5 : 1785	4.0-20	: 1780	4.0-30	: 1770	5.0-30	: 1770	5.0-60	: 1740
	40 °C	50 °C	40 °C	50 °C	40 °C	50 °C	40 °C	50 °C	40 °C	50 °C
MVS0080	96	91	80	74	72	66	59	55	46	42
MVS0159	190	177	159	147	143	132	117	109	91	84
MVS0230	282	261	230	213	201	185	165	152	121	111
MVS0321	393	363	321	296	279	257	229	211	168	154

Tři starty za hodinu

	4.0-20 : 1180		4.0-30 : 1170		5.0-30 : 1170		5.0-60 : 1140	
	40 °C	50 °C						
MVS0080	73	68	65	60	53	49	40	37
MVS0159	146	135	129	119	106	98	79	73
MVS0230	207	190	175	162	144	132	101	93
MVS0321	288	265	244	225	200	184	4	129

Čtyři starty za hodinu

	4.0-20 : 880		4.0-30 : 870		5.0-30 : 870		5.0-60 : 840	
	40 °C	50 °C						
MVS0080	68	63	59	54	48	45	35	33
MVS0159	136	125	117	108	96	89	70	65
MVS0230	188	173	157	144	129	118	88	81
MVS0321	262	241	218	200	179	164	122	112

Formát kategorie užití AC53b



Jmenovitý proud startéru

Jmenovitý proud plného zatížení softstartéru daný parametry podrobně uvedenými ve zbývajících oddílech užitkového kódu.

Spouštěcí proud

Maximální dosažitelný proud při startu.

Doba spuštění

Maximální povolená doba spuštění.

Doba vypnutí

Minimální povolená doba mezi koncem jednoho startu a začátkem startu dalšího.

Ohledně jmenovitých hodnot v provozních podmínkách, které tyto tabulky nezahrnují, prosím kontaktujte svého místního dodavatele.

Rozměry a Hmotnosti

• Modely V02 ~ V07 (Silová jednotka)





Pohled zepředu

Pohled z boku

S vysunutým fázovým ramenem

	А	В	С	a	b	с	d	е	Hmot.
	mm (inch)	kg (lb)							
MVSxxx-V02	770	((0	(17	750	(50	(50	1202	EDI	LZE
MVSxxx-V03	(30.4)	(263)	(263)	(29.5)	(25.9)	(25.6)	(513)	(20.9)	(363.8)
MVSxxx-V04	(30.1)	(20.3)	(20.5)	(27.5)	(23.7)	(20.0)	(51.5)	(20.7)	(303.0)
MVSxxx-V06	832	875	817	810	864	800	1559	551	217
MVSxxx-V07	(32.8)	(34.5)	(32.2)	(31.9)	(34.0)	(31.5)	(61.4)	(21.7)	(478.4)

• Modely V11 a V13 (Silová jednotka)



Pohled zepředu

Pohled z boku

ooku

S vysunutým fázovým ramenem

	А	В	С	а	b	с	d	е	Hmot.
	mm (inch)	kg <mark>(</mark> lb)							
MVSxxx-VII	2210	1170	1170	2220	1150	1150	1785	510	720
MVSxxx-VI3	(87.0)	(46.0)	(46.0)	(87.4)	(45.3)	(45.3)	(70.3)	(20.1)	(1587)

SPECIFIKACE

- Nízkonapěťový oddíl
- Modely V02 ~ V07



1	Vstupní otvory pro napájení řídicího modulu LV
2	Svorkovnice řídicího modulu
3	Konektory optických kabelů řídicích elektrod
4	Přístupový otvor pro kabely proudových transformátorů
5	Připojení pro optická vlákna k ovladači
6	LEDky
7	Konektory optických kabelů zpětné kontroly
8	Proudový transformátor zemnícího proudu

• Modely V11 a V13



1	Vstupní otvory pro napájení řídicího modulu LV
2	Svorkovnice řídicího modulu
3	Konektory optických kabelů řídicích elektrod
4	Přístupový otvor pro kabely proudových transformátorů
5	Připojení pro optická vlákna k ovladači
6	LEDky
7	Konektory optických kabelů zpětné kontroly
8	Proudový transformátor zemnícího proudu
9	Vstupní otvory pro optický kabel Ovladače MVS
10	Spínaný napájecí zdroj

Ovladač

Ovladač MVS je vhodný pro použití se všemi softstartéry MVS.



Rozměry jsou zobrazeny v mm (palcích) Hmotnost: 2.1 kg (4.63 lb)

3.2 Klíčové komponenty



Klíčové komponenty (modely V11 a V13)



1	Fázové rameno						
2	Koncový blok řídicího napětí						
3	PCB rozhraní						
4	Fázové rameno						
5	Ovladač MVS						
6	Fázové rameno						

3.3 Obecná technická data

Napájení	
Napětí sítě	
MVSxxxx-V02	2.3 kV Fáze - Fáze
MVSxxxx-V03	3.3 kV Fáze - Fáze
MVSxxxx-V04	4.2 kV Fáze - Fáze
MVSxxxx-V06	6.6 kV Fáze - Fáze
MVSxxxx-V07	7.2 kV Fáze - Fáze
MVSxxxx-V11	11.0 kV Fáze - Fáze
MVSxxxx-V13	13.8 kV Fáze - Fáze
Jmenovitá frekvence (fr)	
Odolnost vůči výboji blesku (U _p)	
MVSxxxx-V02 ~ V04	45 kV
MVSxxxx-V06 ~ V07	
MVSxxxx-V11	
NIVSXXXX-V13	85 KV
$MVSxxxx-V02 \sim V04.$	
MVSxxxx-V06 ~ V07	
MVSxxxx-V11 ~ V13	35 kV
Normální jmenovitý proud (l _r)	1
MVS0080-Vxx	
MVS0159-Vxx	
MV\$0230-VXX	
Odolnost vůči krátkodobému proudu (asymetrická efektivní špička) (I _k)	<i>521</i> / (
MVSxxxx-V02 ~ V07	
MVSxxxx-V11 ~ V13	
Typ formPřemost	ěný polovodičový startér motoru form. 1
Rídicí vstupy	
Start (Svorky C23, C24)	24 VDC, 8 mA cca
Stop (Svorky C31, C32)	
Reset (Svorky C41, C42)	
Vstup A (Svorky C53, C54)	
Vstup B (Svorky C63, C64)	
Termistor motoru (Svorky B4, B5)	Bod odpojení > 2.3 kΩ
POZNÁMKA	nenčiváděite vněičí nanětí
Nízkonapěťové napájení	
Jmenovité napětí	
MVSxxxx-V02 ~ V07	110 nebo 220 ~ 240 V
MVSxxxx-V11 ~ V13	110 ~ 240 V (±10%)
Jmenovitá frekvence	50/60 Hz
Typická spotřeba elektrické energie	
MVSxxxx-V02 ~ V07	
MVSxxxx-V11 ~ V13	100 W ⁴ nepřetržitě
Výstupy	
Relé výstupy	8 A @ 250 VAC odporový
	10 A @ 250 VAC 15 p.f. 0.3
	8 A @ 30 VDC odporový
Hlavní stykač (svorky 13,14)	otevřený kontakt
Stykač přemostění (svorky 23,24)	otevřený kontakt
Výstup chodu /kompenzace účiníku (svorky 33,34)	otevřený kontakt
Výstupní relé A (Svorky 43, 44)	otevřený kontakt
Výstupní relé B (svorky 51,52,54)	přepínací

Výstupní relé C (svorky 61, 62, 64) přepínací									
Analogový výstup (svoi	Analogový výstup (svorky B10, B11)0-20 mA nebo 4-20 mA								
Ve vztahu k životnímu prostředí									
Stupeň ochrany									
Silová soustava IP									
Ovladač				IP54/NEMA 12					
Provozní teplota									
Teplota uskladnění				– 25°C do 55°C					
			-2	25° C do + 70°C (< 24 hodin)					
Vlhkost				% do 95% relativní vlhkost					
Stupeň znečištění				Stupeň znečištění 3					
Vibrace				navrženo dle IEC 60068					
EMC emise									
Třída vybavení (EMC)				Třída A					
Vedené rádiové emise			10 kHz d	o 150 kHz < 120 – 69 dB μV					
			0.15 N	/Hz do 0.5 MHz < 79 dB μV					
			0.5 1	MHz do 30 MHz < 73 dB μV					
Vyzářené rádiové emis	e		0.15 MHz do	o 30 MHz < 80-50 dB μV/m					
			30 MHz do	100 MHz < 60-54 dB μV/m					
			100 MHz d	o 2000 MHz < 54 dB μV/m					
Tento produkt byl navr	žen pro vybavení tří	dy A. Použití produktu	v domácích prostředích	může způsobit rušení					
rádiových vln, přičemž	v takovém případě r	nůže být zapotřebí, ak	y uživatel použil další m	etody pro snížení rušení.					
EMC odolnost									
Elektrostatické výboje				ooj, 8 kV atmosférický výb.					
Elektromagnetické pol	e rádiových vln			1Hz do 1000 MHz 10 V/m					
Rychlá přechodná napě	ětí (hlavní a řídicí obv	vody)	2 kV vedení –	zem, 1 kV vedení - vedení					
Výboje 1.2/50 µs (hlavi	ní a řídicí obvody)		2 kV vedení –	zem, 1 kV vedení - vedení					
Propad napětí a krátko	dobé přerušení		5000 ms (pi	ři 0% jmenovitého napětí)					
				(bezpečné vypnutí)					
Průměrné vyzařování	tepla elektrickým ob	ovodem ¹							
Jmenovité napětí	MVS0080	MVS0159	MVS0230	MVS0321					
V02	240 W	290 W	270 W	310 W					
V03	265 W	365 W	330 W	410 W					
V04	270 W	370 W	340 W	420 W					
V06	305 W	460 W	410 W	530 W					
V07	V07 310 W 465 W 410 W 530 W								
V11	V11 375 W 630 W 550 W 740 W								
V13 415 W /20 W 620 W 850 W									
Schvaleno die norem									
C✓ Dle požadavků EMC									
CE Dle směrnice EMC EU									

¹ Týká se AC53b 4-20:1780. Viz *Jmenovité proudy*.

²Zkratový proud s namontovanou správnou pojistkou o jmenovitém odporu R.

³ Je kritické, aby jistič a související ochranné relé byly nastaveny tak, aby se odpojily <150ms. V případě, že se tak nestane, může dojít k průrazu tyristoru a následnému vzniku elektrického oblouku.

⁴ Vylučuje stykače a/nebo jističe.

Oddíl 4 Instalace



POZNÁMKA

MVS softstartér může být nainstalován pouze v místech s omezeným přístupem, vhodných pro elektrické zařízení.

4.1 Montážní pokyny – Silová soustava

Všechny modely MVS mají krytí IP00 a musí být instalovány v uzavřených skříních.

Ze zdola ani z boků není nutná jakákoliv světlost. U modelů V02 ~ V07 by měla být silová soustava instalována se světlostí 100mm nad skříní z důvodu izolace. Modely V11 a V13 v oblasti vně rámu žádnou vůli nevyžadují.



Body upevnění (modely V02 ~ V07)

Silová soustava je upevněna do polohy pomocí čtyř šroubů M12. Jeden šroub je zapotřebí v každém rohu základové desky jednotky, utažen momentem 40 Nm. Jednotlivá fázová ramena jsou zajištěna v rámu s pomocí matice M10 a dvou šroubů M10 s vysokou pevností v tahu třídy 8.8 společně s talířovými podložkami, všechny utaženy momentem 28 ~ 30 Nm.



Body upevnění (modely V11 a V13)

U modelů V11 a V13 je silová soustava namontována do polohy s pomocí osmi šroubů M12 (dva šrouby na každé straně 944 mm od sebe). Jednotlivá fázová ramena jsou jištěna v rámu pomocí dvou tyčí s jištěním a dvou pojistných matic utažených momentem 10 Nm.

Modely MVS V11 a V13 jsou dodány spolu s pohyblivým podstavcem. Při instalaci musí být rám přišroubován do panelu pomocí osmi šroubů M12 utažených momentem 28 ~ 30 Nm.



	А	A B	
	mm (palce)	mm (palce)	mm (palce)
MVSxxxx-V02	636	513	68.5
MVSxxxx-V03	(25.04)	(20.20)	(2.70)
MVSxxxx-V04			
MVSxxxx-V06	842	663	68.5
MVSxxxx-V07	(33.15)	(26.10)	(2.70)
MVSxxxx-V11	1150	944	103
MVSxxxx-V13	(45.28)	(37.17)	(4.06)

4.2 Montážní pokyny – Ovládací zařízení MVS

Ovládací zařízení MVS může být zajištěno v poloze pomocí deseti matic M4 připevněných k čepům na zadní straně ovládacího zařízení.



Pro montáž ovládacího zařízení udělejte v místě budoucího umístění výřez o rozměrech 186mm x 300mm. Zajistěte dostatečnou vůli (54mm) za místem montáže.

Vyvrtejte díry o průměru 5 mm pro čepy ovládacího zařízení. Umístěte ovládací zařízení do výřezu a utáhněte matice na čepech.



POZNÁMKA

Před montáží se vždy ujistěte, že používáte správné ovládací zařízení pro daný softstartér. To lze ověřit porovnáním sériového čísla na zadní straně ovládacího zařízení se sériovým číslem na přední straně silové soustavy.

I Sériové číslo

		X
		/
Soft Starte	MVS 0321-V04-C12 Pr O/C: MVS 0321-411 S/N: 989898-0	\backslash
INPUT RATING:	4160 VAC 50/60 Hz	\
OUTPUT RATING:	321 A : AC53b 4-20 1780	
AUXILIARY CONTACTS:	8A, 30 VDC resistive / 10 A, 250 VAC 360 VA	MAIN CONTROL MODULE
WITHSTAND CURRENT:	20 kA	MVS-021-V04-C12
WITHSTAND VOLTAGE:	45000 VAC Cat III	S/N: 989898-0
AUXILIARY CONTACTS:	#24-#14 AWG, 0.2-2.5 mm2 (0.5 NM, 4.4 lb-in)	0.0000000
AUCOM	CE C IND. CONT. EQ. 32 AN	CE Can IND. CONT. EQ.

3

4.3 Koncovky silové soustavy

Modely V02 ~ V07



Pro koncovky používejte pouze upevňovací prvky M10 s vysokou pevností v tahu třídy 8.8 . Použijte moment s předpětím mezi 28 ~ 30 Nm. Použijte pouze talířové podložky.





	а	b	С	d	е	f	g	h	i
	mm								
	(palce)								
MVSxxxx-V02	228	79	744	79	129	179	200	200	200
MVSxxxx-V03	(8.98)	(3.11)	(2.70)	(3.11)	(5.08)	(7.05)	(7.87)	(7.87)	(7.87)
MVSxxxx-V04									
MVSxxxx-V06	228	79	804	107	164	222	268	268	268
MVSxxxx-V07	(8.98)	(3.11)	(2.70)	(4.19)	(6.46)	(8.72)	(10.55)	(10.55)	(10.55)

Modely V11 a V13



M10 x 30 mm hloubka závitu. Ujistěte se, že minimálně 25 mm závitu je v záběru.





Pro koncovky používejte pouze upevňovací prvky M10 s vysokou pevností v tahu třídy 8.8 . Použijte moment s předpětím mezi 28 ~ 30 Nm. Použijte pouze talířové podložky.

	а	b	С	d	е
	mm	mm	mm	mm	mm
	(palce)	(palce)	(palce)	(palce)	(palce)
MVSxxxx-V11	127.8	19.8	203.5	228.0	355.0
MVSxxxx-V13	(5.03)	(0.78)	(8.01)	(8.98)	(13.98)

	f	g	h	i	j	k	-	m	n	0
	mm									
	(palce)									
MVSxxxx-V11	2200	1965.5	1936.5	1686.5	1274.8	1245.8	995.8	584.1	555.1	305.1
MVSxxxx-V13	(86.6)	(77.4)	(76.2)	(66.4)	(50.2)	(49.0)	(39.2)	(23.0)	(21.9)	(12.0)

4.4 Koncovky uzemnění

Na každé straně vzadu silové soustavy se nachází zemnící čep o průměru 10mm. Pro koncovky používejte pouze upevňovací prvky M10 s vysokou pevností v tahu třídy 8.8 . Použijte moment s předpětím mezi 28 ~ 30 Nm. Použijte pouze talířové podložky.



4.5 Svorky ovládání

Na řídicím napěťovém koncovém bloku je řídicí vedení zajištěno v poloze s pomocí 3 pružinových svorek. Šroubovákem svorku otevřete a vložte do ní drát. Šroubovák následně vyndejte.



4.6 Řídicí elektroinstalace

Softstartér může být ovládán třemi způsoby:

- Použitím tlačítek na Ovládacím zařízení MVS
- Skrz vstupy dálkového ovládání
- Skrz sériové komunikační spojení

Tlačítko LCL/RMT ovládá, zda bude MVS reagovat na místní ovládání (přes Ovládací zařízení MVS) nebo na dálkové ovládání (přes vstupy dálkového ovládání). Místní LED na ovládacím zařízení MVS svítí, když je startér v režimu místního ovládání a nesvítí, když je startér v režimu dálkového ovládání. LEDka dálkového ovládání na MVS svítí, když je softstartér v režimu dálkového ovládání a nesvítí, když je softstartér v režimu dálkového ovládání a nesvítí, když je softstartér v režimu místního ovládání.

Sériová komunikace je v režimu místního ovládání vždy aktivní a v režimu dálkového ovládání muže být aktivována nebo vypnuta (viz parametr 4-B).

Tlačítko STOP na Ovládacím zařízení MVS je vždy aktivní.

MVS disponuje třemi pevnými vstupy pro dálkové ovládání. Tyto vstupy jsou ovládány nízkonapěťovými kontakty, slaboproudé (pozlacené kontakty nebo podobné).



1	Dvoudrátové ovládání
2	Tří-drátové ovládání
3	Čtyř-drátové ovládání

Resetovací vstup je normálně zavřený.

VAROVÁNÍ



Na vstupní svorky ovládacího zařízení nepřivádějte napětí. Jedná se o aktivní 24 VDC vstupy a musí být ovládány kontakty, které nejsou pod napětím.

Kabely vedoucí ke vstupům ovládacího zařízení musí být odděleny od kabeláže přívodního napájení a motoru.

4.7 Svorkovnice (Ovládací zařízení MVS)

Pro zakončení jsou u ovládacího zařízení MVS použity zásuvné svorky. Svorkovnice odpojte, dokončete zapojení a zpětně svorkovnice zasuňte do ovládacího zařízení.



4.8 Silové obvody

Přehled

Softstartér MVS je navržen tak, aby jej bylo možné provozovat jako součást systému, ve kterém jsou zahrnuty jiné komponenty. Hlavní stykač a stykač přemostění jsou zapotřebí v každé instalaci. MVS modely V02 ~ V07 musí být instalovány s pojistkami. Modely V11 ~ V13 musí být instalovány buďto s pojistkami nebo s jističi.

Zapotřebí mohou být následující dodatečné komponenty:

- Hlavní izolátor/zemnící spínač
- R-hodnocená ochranná pojistka
- Úprava účiníku
- Liniové indukční cívky
- Ochrana před přepětím/nadproudem
- Napájecí transformátor MV/LV ovládání

Hlavní stykač

MVS musí být vždy nainstalována s hlavním stykačem. Vyberte si stykač s hodnocením AC3 nebo vyšším než nebo rovným hodnotě proudu při plném zatížení zapojeného motoru nebo je zde možnost využít jistič s hodnotou nad 7,2 kV.

Hlavní stykač je spojen se svorkami L1, L2, L3 na straně napájení softstartéru. Cívka je spojena s výstupními svorkami MVS I 3, I 4 (viz *Standardní konfigurace silového obvodu*).

K zajištění izolace potenciálně nebezpečné oblasti středního napětí od nizkonapěťové oblasti ovládání, je cívka hlavního stykače napájena z napěťové svorkovnice ovládání (viz *Vnitřní zapojení* na str. 26).

Stykač přemostění

MVS musí být vždy instalována se stykačem přemostění. Vyberte stykač s hodnocením ACI větším nebo rovným hodnotě proudu při plném zatížení zapojeného motoru nebo je zde možnost využít jistič s hodnotou nad 7,2 kV.

Stykač přemostění je spojen se svorkami L1, L2,L3 na straně napájení softstartéru a svorkami přemostění T1B, T2B, T3B na straně motoru. Cívka je spojena se svorkami výstupů 23, 24 a pomocný normálně otevřený kontakt je spojen se vstupními svorkami softstartéru C73, C74 (viz *Standardní konfigurace silového obvodu*).

K zajištění izolace potenciálně nebezpečné oblasti středního napětí od nizkonapěťové oblasti ovládání, je cívka hlavního stykače napájena z napěťové svorkovnice ovládání (viz schéma: *Vnitřní zapojení* na str. 26).

Celková konfigurace silového obvodu (modely V02 ~ V07)

Silový obvod MVS s hlavním stykačem, stykačem přemostění, hlavním izolátorem/zemnícím přepínačem, Rhodnocených pojistek a napájení ovládaní. Nastaveno pro dvoudrátové start/stop ovládání.Modely VO2 až VO7 musí být instalovány se záložními/R-hodnocenými pojistkami (viz R-hodnocené ochranné pojistky).



A1	Silová soustava	
1	3 fázové 50/60 napájení	
Q1	Hlavní izolátor	
F1	R-hodnocené ochranné pojistky	
KM1	Hlavní stykač	
KM2	Stykač přemostění	
2	K motoru	
A2	Napěťové svorky ovládání	
3	Napájení ovládání	
A3	Svorky zapojení ovládání	
4	Výstupy relé	
C73-74	Zpětný signál stykače přemostění	
13-14	Hlavní stykač KM1 nebo zpětný signál	
23-24	Stykač přemostění KM2	
	Nebo jistič přemostění Q2	
Výstup (kompenzace účiníku)		
(viz <i>Vnitřní zapojení</i> na str. 26)		

A.4	Ονιάθοςί το χίτορί
A4	Ovlauaci zarizeni
5	Vstupy dálkového ovládání
C23-24	Start
C31-32	Stop
C41-42	Reset
C53-54	Programovatelný vstup A
C63-64	Programovatelný vstup B
6	Programovatelné výstupy
43-44	Programovatelný výstup A
51, 52, 54	Programovatelný výstup B
61, 62, 64	Programovatelný výstup C
7	Vstup pro termistor
8	Analogový výstup
A5	Komunikační modul
	(volitelné vybavení)

Celková konfigurace silového obvodu (modely V11 a V13)

Silový obvod MVS s hlavním stykačem/jističem a stykačem přemostění/jističem. Nastaveno pro dvoudrátové start/stop ovládání s možným transformátorem napětí.



A1	Silová soustava
1	3 fázové 50/60 napájení
KM1/Q1	Hlavní stykač nebo jistič
KM2/F1	Stykač přemostění nebo jistič
2	K motoru
A2	Napěťové svorky ovládání
3	Napájení ovládání
A3	Svorky zapojení ovládání
4	Výstupy relé
C73-74	Zpětný signál stykače přemostění
13-14	Hlavní stykač KM1 nebo zpětný signál
23-24	Stykač přemostění KM2
	Nebo jistič přemostění Q2
33-34	Výstup (kompenzace účiníku)
	(viz <i>Vnitřní zapojení</i> na str. 26)

	-
A4	Ovládací zařízení
5	Vstupy dálkového ovládání
C23-24	Start
C31-32	Stop
C41-42	Reset
C53-54	Programovatelný vstup A
C63-64	Programovatelný vstup B
6	Programovatelné výstupy
43-44	Programovatelný výstup A
51, 52, 54	Programovatelný výstup B
61, 62, 64	Programovatelný výstup C
7	Vstup pro termistor
8	Analogový výstup
A.E.	Komunikační modul
AS	(volitelné vybavení)

Skříně (modely V02 ~ V07)

Softstartéry MVS mohou být snadno nainstalované do standardních skříní a poskytnout tak kompletní řízení elektromotoru v podobě skříně. Kompaktní rozměry silové soustavy ponechávají místo pro instalaci pomocného vybavení.

Silová soustava by měla být připevněna na spodní straně skříně a ovládací zařízení MVS může být připevněno na předním panelu. Schémata níže ukazují možné konfigurace instalace.



Nouzové tlačítko stop

V případě nouze zmáčkněte nouzové tlačítko umístěné na přední straně panelu.



INSTALACE

Hlavní izolátor/Zemnící spínač (modely V02 ~ V07)

Hlavní izolátor/zemnící spínač mohou být připojeny na straně napájení hlavního stykače (viz Celková konfigurace silového obvodu na str. 21)



Hlavní izolátor/zemnící spínač by měly být provozovány pouze tehdy, není-li motor v provozu.

K otevření izolátoru vytáhněte kolík a přepněte do polohy vypnuto. Je-li startér v provozu, odstranění kolíku otevře hlavní stykač.



R-hodnocené ochranné pojistky

Je-li specifikováno, R-hodnocené ochranné pojistky mohou být nainstalovány na straně napájení softstartéru, aby poskytly koordinaci Typu 2 a ochranu před zkratem pro jištění fází motoru. Z tabulky, uvedené níže, by měla být vybrána vhodná pojistka na základě jmenovitého proudu elektromotoru při plném zatížení. MVS modely V02 ~ V07 musí být instalovány s pojistkami.

Charakteristika pojistek:

l _{jm}	Pojistka
80 A	6R
159 A	12R
230 A	18R
321 A	24R

Kódové formáty typů pojistek:

	Napětí systému 2,3 kV	Napětí systému 3.3 ~ 4.2 kV	Napětí systému 6 ~ 7.2 kV
Ferraz	A240Rrr	A480Rrr-I	A072xxDxRO-rr
Bussman	JCK-x-rr	JCL-x-rr	JCR-x-rr

rr = R hodnocení pojistky

x = fyzický formát pojistky (vyberte dle požadavků instalace)

Příklady:

6R pojistka pro 2,3 kV: A240R6R nebo JCK-A-6R 12R pojistka pro 3,3 kV: A480R12R-I nebo JCL-B-12R 18R pojistka pro 6.6 kV: A072B1DARO-18R nebo JCR-B-18R

Úprava účiníku



POZNÁMKA

Nepřipojujte kondenzátory upravující účiník na výstup MVS softstartéru. Použije-li se kompenzace statického účiníku, musí být připojena k napájecí straně softstartéru.

Kondenzátory úpravy účiníku by měly být vybrány na základě údajů elektromotoru a požadovaného konečného účiníku.

Jsou-li použity kondenzátory pro úpravu účiníku, vyberte stykač dle požadovaného kVAr. Stykač musí být připojený na straně napájení softstartéru. Cívka stykače pro kompenzaci účiníku je přiřazena k výstupním svorkám 33,34 na PCB silovém rozhraní softstartéru.

K zajištění toho, aby byla potenciálně nebezpečná středněnapěťová část izolována od nízkonapěťové části, je napájení vedeno na cívku stykače kondenzátoru úpravy účiníku z napěťové svorkovnice ovládání (viz schéma Vnitřní zapojení na straně 26).



POZNÁMKA

Blok kondenzátorů musí být napájen ze strany napájení softstartéru.

Liniové indukční cívky

Liniové indukční cívky jsou potřeba, pokud je délka napájecího vedení mezi softstartérem a motorem větší než 200m. Liniové indukční cívky by měly být instalovány vně panelu, mezi výstupy softstartéru a elektromotorem. Ohledně podrobností výběru prosím kontaktujte svého dodavatele.

Ochrana před přepětím/nadproudem

Ochrana proti přechodovým jevům a přepětí by měla být nainstalována, pokud existuje riziko vysokonapěťových přepětí v instalaci. Je-li to zapotřebí, použijte volitelnou sadu přepěťové ochrany. Ohledně podrobností prosím kontaktujte svého dodavatele.

Napájecí transformátor ovládání (PT/VT)

MVS vyžaduje nízkonapěťové napájení ovládání. Není-li nízké napětí k dispozici, je zapotřebí transformátor. Použijte transformátor s primárním napětím shodným s přívodním napájením MV a sekundární napětí vhodné pro startér MVS. Použijte jednofázový 500 VA transformátor s ochrannýma pojistkami na primární i sekundární straně (viz *Celková konfigurace silového obvodu na straně 22*).

Oddíl 5 Vnitřní zapojení

5.1 Vnitřní zapojení (modely V02 ~ V07)



5.2 Vnitřní zapojení (modely V11 a V13)



A1	Napájení ovládání		
A2	Napěťová svorkovnice ovládání		
A3	PCB silového rozhraní		
A4	Ovladač		
A5	PCB řídicích členů		
SMPS	Spínaný zdroj (ovládání)		
KM1	Hlavní stykač nebo jistič		
KM2	Stykač přemostění		
Tx, Rx	Optické kabely		

Q1-1	Hlavní izolátor/zemnící spínač
	(předčasné odpojení/pozdní sepnutí)
R	Odpor
C73, C74	Zpětná vazba přemostění
13, 14	Hlavní stykač/výstup
23-24	Stykač přemostění/jistič výstup
33, 34	Výstup pro stykač kompenzace
	účiníku
A21, A22	Napájení elektroniky



POZNÁMKA

Pro 110V napájení ovládání není odpor zapotřebí.

Pro více informací, při použití jističů místo stykačů, kontaktujte AuCom.

Oddíl 6 Klávesnice a zpětná vazba

6.1 LEDky

Ovládací zařízení MVS má 13 LEDek pro vizuální kontrolu stavu startéru.



LEDky stavu startéru informují o provozním stavu softstartéru:

- LEDka Start svítí, když startér startuje, je v chodu nebo zastavuje.
- LEDka Run svítí, když je startér v chodu.
- LEDka Trip svítí, došlo-li k odpojení.
- LEDka Warning svítí, pokud je aktivní varování.
- LEDka Remote svítí, je-li zvolen režim dálkového ovládání.

LEDka ovládání vstup svítí, když je na příslušných svorkách ovládání přítomen signál.

LEDka relé výstup svítí, když je příslušný relé výstup aktivní.

6.2 Menu

Nastavení a ovládání softstartéru je řízeno přes ovládací zařízení MVS. Informace jsou uspořádány do tří menu:

- Programovací menu poskytuje všechny programovací parametry. Programovací menu je zpřístupněno stisknutím tlačítka
- Menu uvedení do provozu poskytuje přístup k nástrojům, které pomáhají při nastavení, když je softstartér v místě provozu. Menu uvedení do provozu je zpřístupněno stisknutím tlačítka **SETUP TOOLS**.
- Menu se záznamy poskytuje nahlédnutí do záznamů událostí a odpojení a počítadel výkonu softstartéru. Menu záznamů je zpřístupněno stisknutím tlačítka **LOGS**.



Navigace



POZNÁMKA

Menu jsou zpřístupněny pouze z měřících obrazovek. Nelze otevřít menu z jiného menu.

Používejte tlačítka 🔺 a 🔻 k rolování položkami v menu.

Pro zobrazení položek v pod-menu, stiskněte tlačítko ▶. Pro zavření pod-menu a návrat na předchozí úroveň, stiskněte ◀.

Menu zkratky

Ovládací zařízení MVS nabízí klávesové zkratky pro rychlý přístup k běžně používaným parametrům. Použijte parametry 11-B a 11-C (*F1 a F2 funkce tlačítek*) pro výběr cíle zkratky.

Pro použití zkratek stiskněte tlačítko FN a buď F1 (LOGS) nebo F2 (SETUP TOOLS) současně.



Změna hodnot parametrů

Pro změnu hodnoty parametru:

- Narolujte na dotyčný parametr v programovacím menu a stiskněte > pro vstup do editačního režimu.
- Pro změnu nastavení parametru použijte tlačítka ▲ a ▼. Stisknutím ▲ nebo ▼ jednou zvýší nebo sníží hodnotu o jedna (I). Pokud je tlačítko drženo déle než pět sekund, bude se hodnota zvyšovat nebo snižovat rychlejším tempem.
- Pro uchování změn stiskněte tlačítko STORE. Nastavení zobrazené na obrazovce bude uloženo a Ovládací zařízení MVS se vrátí do seznamu parametrů.
- Pro zrušení změn stiskněte tlačítko **UNDO**. Ovládací zařízení MVS si zažádá o potvrzení, pak se vrátí do seznamu parametrů bez uložení změn.
- Pro zrušení režimu editace, stiskněte tlačítko UNDO. Ovládací zařízení se vrátí do seznamu parametrů a všechny neuložené změny budou ztraceny.

Programovací menu je přístupné kdykoliv, i v době, kdy je softstartér v provozu. Jakékoliv změny v profilu spuštění budou uplatněny při následujícím startu. Všechny ostatní změny se projeví okamžitě.

6.3 Zabezpečení

Uzamčení proti provádění změn

Programovací menu lze uzavřít, aby tak bylo zabráněno uživatelům provádění změn v nastavení parametrů. Uzamčení lze zapnout a vypnout použitím parametru 20-B.

Pokud se uživatel pokusí o změnu hodnoty parametru nebo o přístup do menu uvedení do provozu, když je uzamčení aktivováno, zobrazí se chybová hláška:

Access Denied Adj Lock is On

Přístupový kód

Kritické parametry (skupina parametrů 20 a výše) jsou chráněny čtyřmístným číselným přístupovým kódem, což neautorizovaným uživatelům brání v náhledu nebo provádění změn nastavení parametrů.

Když se uživatel pokusí o vstup do uzamčené skupiny parametrů, ovládací zařízení MVS si vyžádá přístupový kód. Přístupový kód je při programování vyžádán jednou a autorizace je platná, dokud uživatel menu nezavře.

Pro vložení přístupového kódu použijte tlačítka ◀ a ▶ pro výběr čísla a tlačítka ▲ a ▼ pro změnu hodnoty. Když se všechny číslice shodují s přístupovým kódem, stiskněte **STORE** (ULOŽIT). Ovládací zařízení MVS před pokračováním zobrazí potvrzující zprávu.



Pro změnu přístupového kódu použijte parametr 20-A.

6.4 Obrazovky

Ovládací zařízení MVS zobrazuje širokou škálu informací o výkonu softstartéru. Vrchní polovina obrazovky ukazuje informace v reálném čase o proudu nebo výkonu motoru (dle výběru v parametru 9-L). Použijte tlačítka a pro výběr informace zobrazené ve spodní polovině obrazovky.

- Stav startéru
- Teplota motoru
- Proud
- Výkon motoru
- Napětí
- Informace o posledním startu
- Datum a čas

Měřící obrazovky

MVS používá měřící obrazovky pro zobrazení informace týkající se výkonu softstartéru. Použijte tlačítka a pro pohyb mezi měřícíma obrazovkama.



Stisknutím tlačítka 🕨 při prohlížení obrazovky Datum/Čas umožní uživateli nastavit datum a čas na ovládacím zařízení MVS.

Stisknutím tlačítka 🕨 na kterékoliv jiné obrazovce otevře programovací menu.

Stav startéru

Obrazovka stavu startéru ukazuje podrobnosti ohledné stavu startéru v reálném čase, včetně proudu a teploty.



Informace na obrazovce jsou uspořádány následovně:

- Nahoře vlevo: informace o stavu (připraven, startuje, v chodu, zastavuje nebo byl odpojen).
- Nahoře vpravo: auto-stop informace.
- Dole vlevo: proud motoru (střední hodnota tří fází).
- Dole uprostřed: sada parametrů v užívání (primární (M1) nebo sekundární (M2)).
- Dole vpravo: teplota motoru (založeno na teplotním modelu).

Když se teplota motoru blíží teplotě odpojení, začne teplota blikat.

V případě, že teplotní kapacita motoru neumožní restart, před hodnotou teploty se objeví hvězdička.

Když dojde na varování, mění se vrchní řádek stavu a zobrazuje typ varování. Spodní řádek pokračuje v zobrazování hodnoty proudu a informací o teplotě:

Current Imbalance			RUNNING		stop in 14:02
260 A	M1	88%	260 A	-M1	88%

Dojde-li k odpojení, stavová obrazovka je zaměněna a zobrazuje informaci o typu odpojení:

Tripped Current Imbalance

V režimu nouzového provozu obrazovka zobrazuje "Nouzový provoz":

Emergency Operation		
260 A	M1	88%

Proud

Obrazovka current zobrazuje podrobnosti týkající se zemnícího proudu a proudu vedení v každé fázi v reálném čase:

L1 260A	L2 258A
L3 261A	GC 1A

Není-li proud měřen, displej bude ukazovat 0.

Napětí a proud

Obrazovka voltage and current ukazuje napětí a proud ve vedení v každé fázi v reálném čase:

6600V	6610V	6605V
260A	258A	261A
L1	L2	L3

Není-li motor v chodu bude displej ukazovat na místě napětí proud 0 A.

Měření výkonu

Obrazovka **power metering** zobrazuje podrobnosti týkající se celkového výkonu motoru, výkon motoru v koňských silách, činný výkon motoru a účiník.

2515 k₩	3372 hp
2970 kVA	0.92 pf

Informace týkající se posledního startu

Obrazovka last start information ukazuje podrobnosti týkající se posledního úspěšného startu.

- Doba spuštění (v sekundách)
- Maximální odběr proudu při startu (jako procentu proudu motoru při plném zatížení)
- Vypočtený vzestup teploty motoru

Last start 12 Sec	
400 %	40% T-rise

Nejsou-li údaje z posledního startu k dispozici, bude displej v každém políčku ukazovat 0.

Datum/Čas

Obrazovka datum/čas ukazuje současné datum a čas systému (24 hodinový formát):

Date/Time	
2004Nov22	11:20:36

Pro změnu data a času, stiskněte při prohlížení měřící obrazovky Datum/Čas tlačítko ≯. Pro výběr, které části data a času chcete změnit, použijte tlačítka ◀ a ▶, a použijte tlačítka ▲ a マ pro změnu hodnoty.

Stisknutím **STORE** při výběru sekund uloží současné hodnoty a vrátí se zpět na měřící obrazovky. Pro návrat na měřící obrazovky bez uložení stiskněte opakovaně tlačítko ◀.

Programovatelná obrazovka

Programmable green ukazuje informace vybrané v parametrech 11-D až 11-G.

Starting	1040A
11540	1080

Výchozí nastavení jsou stav startéru, proud motoru, kWh a počet hodin v provozu.

Oddíl 7 Menu programování

Menu programování poskytuje přístup k programovatelným parametrům.

Během prohlížení měřících obrazovek stiskněte tlačítko 🕨 pro přechod do programovacího menu.

Položky v programovacím menu jsou rozděleny do skupin dle spojitosti jednotlivých parametrů. Použijte tlačítka 🔺

- a 🔻 pro pohyb mezi skupinami parametrů a mezi parametry v každé skupině.
- Pro přístup ke skupině parametrů 20 a výše je nutné vložit bezpečnostní přístupový kód.

7.1 Menu programování



Přístup k programovacímu menu lze získat kdykoliv, včetně doby, kdy je softstartér v chodu. Jakékoliv změny v profilu spuštění se projeví až při příštím startu.

Skupina parametrů	arametry	
Primární nastavení motoru	 A Proud motoru při plném zatížení B Doba chodu motoru při uzamčeném proudu rotoru C Proud uzamčeného rotoru motoru D Zatěžovatel motoru 	
Režim Start/Stop-1	 A Režim spuštění B Omezení proudu C Proudová rampa – počáteční spouštěcí proud D Proudová rampa – Čas rampy spuštění E Nastartování Hladina proudu F Nastartování Doba trvání G Přebytek času při startu H Režim zastavení I Doba rampy soft zastavení 	

MENU PROGRAMOVÁNÍ

Nastavení ochrany	3-A	Podproud Hladina
	3-В	Podproud Zpoždění odpojení
	3-C	Okamžitý nadproud Stupeň I
	3-D	Okamžitý nadproud Prodleva stupeň I
	3-E	Nestálost proudu Hladina
	3-F	Nestálost proudu Prodleva odpojení
	3-G	Sekvence fází
	3-H	Frekvence přívodního napájení Režim odpojení
	3-1	Frekvence přívodního nanájení Rozsah odpojení
	3-1	Frekvence přívodního nanájení Prodleva odnojení
	3-K	Restart Prodleva
	21	Restart Kontrola tonloty
	5-L 2 M	Restait Kontiola tepioty
	2 N	
	3-11	
	3-0	Pomocne odpojeni A – Aktivace prodlevy
	3-P	Pomocne odpojeni B - Rezim
	3-Q	Pomocné odpojení B - Prodleva
	3-R	Pomocné odpojení B – Aktivace prodlevy
	3-S	Zemní zkrat Hladina
	3-T	Zemní zkrat Prodleva odpojení
	3-U	Nadproud Hladina
	3-V	Nadproud Prodleva odpojení
	3-W	Podproud Hladina
	3-X	Podproud Prodleva odpojení
	3-Y	Okamžitý nadproud Stupeň 2
	3-Z	Okamžitý nadproud Prodleva stupeň 2
Vstupy	4-A	Místní/Dálkové ovládání
	4-B	Sériové ovládání – Režim dálkového ovládání
	4-C	Vstup A Funkčnost
	4-D	Vstup B Funkčnost
Výstupy	5-A	Nízká hladina proudu Praporek
	5-B	Vysoká hladina proudu Praporek
	5-C	Teplota motoru Praporek
	5-D	Výstupní relé A – Funkčnost
	5-F	Výstupní relé A – Prodleva Zapnuta
	5-F	Výstupní relé A – Prodleva Vypnuta
	5.6	Výstupní rolé $R = Eunkénost$
		Výstupní relé B – Fulkchost
	5-1	Výstupní relé B – Prodleva Zapliula
	5-1	Výstupní rele B – Prodleva Výphuta
	5-J	výstupní rele C – Funkchosť
	5-K	Vystupni rele C – Prodleva Zapnuta
	5-L	Vystupni relė C – Prodleva Vypnuta
	5-M	Analogový výstup A - Funkčnosť
	5-N	Analogový výstup A – Rozsah
	5-0	Analogový výstup A – Úprava (maximum)
	5-P	Analogový výstup A – Úprava (minimum)
	5-Q	Přívodní napájení Referenční Napětí
Auto-stop	6-A	Auto-Stop Režim
	6-B	Auto-Stop Čas
Nastavení kroužkového	9-A	Primární motoru Konfigurace rampy
Motoru	9-B	Sekundární motor Konfigurace rampy
	9-C	Odporový stykač rotoru kroužkového motoru Doba
	9-D	Vedení kroužkového motoru Opoždění
Nastavení HMI	11-A	Jazyk
	11-B	Funkce tlačítka F1
	11-C	Funkce tlačítka F2
	11-D	Programovatelná obrazovka – Nahoře vlevo
	11-F	Programovatelná obrazovka – Nahoře voravo
	11_F	Programovatelná obrazovka – Dole vlevo
		Programovatelná obrazovka – Dole vnravo
Sekundární motor Nactavoní	12_^	Proud motoru při plném zatížení
JERUHUATHI HIULUI INdSLOVEIII	1 12-A	

Start/Stop Režimy-2	13-A	Režim spuštění		
	13-B	Omezení proudu		
	13-C	Proudová rampa – Počáteční startovací proud		
	13-D	Proudová rampa – Startovací rampa Čas		
	13-E	Nastartování Hladina proudu		
	13-F	Nastartování Délka trvání		
	13-G	Přebytečný čas při spuštění		
	13-H	Režim zastavení		
	13-I	Rampa zastavení Čas		
Ochrana před časově	16-A	Časově závislý nadproud Hladina		
závislým nadproudem	16-B	Časově závislý nadproud Křivka		
	16-C	Časově závislý nadproud Doba resetu		
	16-D	Rezervováno		
Parametry	20-A	Přístupový kód zabezpečení		
s omezeným přístupem	20-В	Uzamčení parametrů		
	20-C	Nouzový režim		
	20-D	Kalibrace proudu motoru		
	20-Е	Kalibrace napětí		
	20-F	Hlavní stykač Doba		
	20-G	Stykač přemostění Doba		
Třídy ochrany	21-A	Přetížení		
	21-B	Podproud		
	21-C	Okamžitý nadproud		
	21-D	Nestálost proudu		
	21-E	Kmitočet přívodního napájení		
	21-F	Pomocné odpojení A		
	21-G	Pomocné odpojení B		
	21-H	Termistor motoru		
	21-I	Přebytečný čas spuštění		
	21-J	Komunikace startéru Vypršení času		
	21-K	Baterie/Hodiny selhání		
	21-L	SCR Teplotní model		
	21-M	Komunikace se sítí Vypršení času		
	21-N	Zemní zkrat		
	21-0	Nadproud		
	21-P	Podproud		
	21-Q	Rezervováno		
	21-R	Rezervováno		
	21-S	Časově závislý nadproud		

7.2 Popis parametrů

I Primární motor, nastavení

Parametry nastavení primárního motoru konfigurují softstartér, aby odpovídal profilu primárního motoru. Teplotní model motoru, který řídí ochranu motoru před nadproudem a teplotní výpočty motoru, je založen na parametrech I-A až I-D.

I-A Proud motoru při plném zatížení

Rozsah:	5-550 A	Výchozí:	100 A				
Popis:	Přizpůsobí startér proudu plného zatížení motoru (v ampérech). Nastaveno na proud plného zatížení						
	(FLC) uvedeného na motorovém štítku motoru.						
I-B Doba d	chodu motoru při zablokovaném rotoru						
Rozsah:	0:01 – 2:00 (minuty:sekundy)	Výchozí:	Omin:10s				
Popis:	Nastavuje maximální dobu, po kterou může motor běžet s blokovaným rotorem před dosažením maximální teploty. Toto nastavení je použito teplotním modelem k výpočtu teplotní kapacity motoru. Teplotní kapacita motoru je maximální čas, po který může motor vydržet proud s blokovaným rotorem ze studena. Tato informace je dostupná z listu údajů o motoru nebo přímo od dodavatele motoru. Schéma níže ukazuje typické křivky maximální doby spuštění pro motor s blokovaným rotorem o 600%						
	proudu plného zatížení při studeném startu.						


Nastaveno na maximální povolenou dobu spuštění při proudu s blokovaným rotorem dle listu s charakteristikami motoru.

I-C Zamčený proud rotoru

	Rozsah:	400% - 12	200% FLC		Výchozí:	600%FLC
	Popis:	Nastaví p	roud s blokovaným	n rotorem zapojeného	motoru jak	o procento proudu plného zatížení motoru.
		Nastaven	o dle listu s charak	teristikami motoru.		
I-D	Zatěžovate	l motoru				
	Rozsah:	100% - 16	50% FLC		Výchozí:	105%FLC
	Popis:	Nastavuje Nastaven	e zatěžovatel moto o dle listu s charak	ru používaný teplotnír teristikami motoru.	n modelerr	n jako procento proudu plného zatížení motoru.
2 S	tart/Stop re	ežimy – I				
2-A	Režim spu	štění				
	Možnosti:	KONSTAN	ITNÍ PROUD		Výchozí:	KONSTANTNÍ PROUD
	Popis:	Vybírá re	žim spuštění			
		Režim ko	nstantního proudu	může být použit k pos	kytnutí lim	itu proudu nebo spuštění proudovou rampou
		v závislos	ti na nastavení par	ametrů 2-B, 2-C a 2-D.		
2-B	Limit prou	du				
	Rozsah:	100% - 60	00%		Výchozí:	400% FLC
	Popis:	Nastavuje Nastavte	e limit proudu pro s tak_aby:	spuštění konstantním	proudem ja	ako procento proudu plného zatížení motoru.
	● Bylm	notor napá	ijen dostatečným p	roudem pro spuštění,	aby bylo m	nožné vyvinout moment dostatečný k tomu, aby
	bylo	snadné roz	zběhnout připojeno	ou zátěž.		
	 Byl zí 	ískán dosta	atečný výkon pro sj	ouštění.		
	 Neby 	ıly překroč	eny limity softstart	éru.		
			700% 3			
			600%			
Otáčky r			500%			
		otoru	400%	2	``````````````````````````````````````	1: Počáteční proud (parametr 2-C)
	(%plné r	ychlosti)	300%		7	2: Limit proudu (parametr 2-8) 3: Proud při maximálním napětí
			200%			
			100%		321:D	
			10% 20% 30%	6 40% 50% 60% 70% 80% 9	18 0% 100%	

Proud (%proudu při plném zatížení motoru)

2-C Proudová rampa – Počáteční proud při startu

Rozsah: 100% - 600% Výchozí: 400% FLC

Popis: Nastavuje hladinu počátečního proudu při startu pro proudovou rampu v režimu spuštění jako procento z proudu při plném zatížení motoru.

Parametry 2-C a 2-D jsou dohromady použity pro ovládání proudové rampy režimu spuštění. Není-li spuštění proudovou rampou zapotřebí, nastavte počáteční proud při spuštění (parametr 2-C) roven limitu proudu (parametr 2-B).

Použijte spuštění proudovou rampou v případech, kdy:

- Potřebný moment pro spuštění se může při každém startu lišit, například pásový dopravník může být naložen nebo prázdný. Nastavte počáteční proud při spuštění (parametr 2-C) na hladinu, která motor nastartuje při lehké zátěži a limit proudu (parametr 2-B) na hladinu, která umožní motoru dosáhnout plných otáček při vysoké zátěži.
- Doba spuštění snadno se uvolňující zátěže je potřeba prodloužit, například u odstředivého čerpadla, kde je nutné tlak v potrubí zvyšovat postupně.
- Motor je napájen generátorem s omezenými možnostmi napájení a pomalejší zatěžování umožní delší dobu pro to, aby bylo napájení schopno se přizpůsobit.
 - Nastavte počáteční proud při spuštění tak, aby motor začal akcelerovat ihned po spuštění.

2-D Proudová rampa – Doba rampy spuštění

Rozsah:	1-60 sekund	Výchozí:	1 sekunda
Popis:	Nastaví dobu rampy (v sek optimalizaci spuštění.	undách) pro spuštění s pomocí pro	oudové rampy. Nastavte dobu rampy pro
Otáčky rotoru (%plné rychlos	700%- 600%- 500%- 200%- 100%- 100%-	83322 E	1: Počáteční proud (parametr 2-C) 2: Doba spuštění rampou (parametr 2-D) 3: Limit proudu (parametr 2-B) 4: Proud při maximálním napětí
		Čas	

2-E Hladina proudu při spuštění s momentovým pulzem

Rozsah: 100% - 700% Výchozí: 500% FLC

 Popis:
 Nastavuje hladinu proudu při spuštění s momentovým pulzem jako procento proudu při plném zatížení

 motoru. Nastartování poskytuje extra moment na začátku startu po dobu určenou v parametru 2-F. To může

 být užitečné pro nastartování zátěží, které vyžadují velký záběrný moment, ale následně snadno zrychlují

 (například setrvačníkové zátěže jako například lisy). Nastavte dle potřeby.



POZNÁMKA

Spuštění s momentovým pulzem vystavuje mechanické vybavení zvýšeným momentům. Ujistěte se, že motor, zátěž a spoje tento dodatečný moment snesou předtím, než této možnosti využijete.

2-F Doba trvání spuštění s momentovým pulzem

Rozsah:	0 – 2000 milisekund	Výchozí:	0 (vypnuto)
Popis:	Nastaví délku trvání funkce nastarto	ování se zvýšeným mome	ntem v milisekundách. Nastavte dle potřeby.
▲ P	OZNÁMKA		



Spuštění s momentovým pulzem vystavuje mechanické vybavení zvýšeným momentům. Ujistěte se, že motor, zátěž a spoje tento dodatečný moment snesou předtím, než této možnosti využijete.

2-G	Nadměrná	doba	spuštění
-----	----------	------	----------

Rozsah:	0:00 – 4:00 minut:sekund	Výchozí:	0min:20s
Popis:	Nastavuje maximální povolenou dobu pro motor,	aby dosáhl	plných otáček.
	Nastavte dobu tak, aby byla o něco málo delší, ne pokud bude start prodloužen na dobu za naprogr	ež je zapotře amovaným	bí pro normální správný start. Startér se odpojí, limitem, což značí, že se zátěž zasekla nebo se
	potřeba momentu od předchozího startu význam	ně zvýšila. N	Nastavení 0 tuto ochranu deaktivuje.



POZNÁMKA

Ujistěte se, že je nastavená nadměrná doba spuštění v mezích hodnot schopností startéru. To zajišťuje, že je startér také chráněn před abnormálními zátěžovými podmínkami.

2-H Režim zastavení Možnosti: DOBĚH SETRVAČNOSTÍ DOBĚH SETRVAČNOSTÍ Výchozí: ČASOVANÁ NAPĚŤOVÁ RAMPA Popis: Výběr aktivního režimu zastavení. Doběh setrvačností: Když je vydán povel k zastavení, zruší startér jakékoliv napětí na motoru a motor zpomaluje setrvačností zátěže. Tento režim zastavení je vhodný pro zátěže s vysokou setrvačností. Časovaná napěťová rampa: Softstartér redukuje napětí motoru lineárně, na konci rampy dosahuje nulového napětí (parametr 2-1). Časovaná napěťová rampa je vhodná pro zátěže s vysokým třením, jako například u čerpadel nebo u dopravních pásů. Vyberte nejvhodnější režim zastavení. 2-1 Pozvolné zastavení 0:00 - 1:40 minut:sekund Rozsah: Výchozí: 0min:0s (vypnuto) Popis: Nastaví dobu trvání rampy pro pozvolné zastavení motoru za použití časované napěťové rampy pro pozvolné zastavení. Je-li použit hlavní stykač, musí stykač zůstat zavřený do konce doby rampy zastavení. Pro ovládání hlavního stykače použijte výstupní relé hlavního stykače (svorky 13, 14). 3 Nastavení ochran

Tyto parametry určují, kdy budou aktivovány ochranné mechanismy softstartéru. Bod aktivace každého ochranného mechanismu lze nastavit tak, aby vyhovoval instalaci.

Softstartér reaguje na události, kdy je zapotřebí ochrana, odpojením, varováním nebo zápisem události do záznamníku událostí. Reakce je určena nastavením ochranných tříd (skupina parametrů 21). Výchozí reakce je odpojení.



POZNÁMKA

Nastavení ochran je životně důležité pro bezpečný provoz softstartéru a motoru. Potlačení ochrany může chod instalace narušit. K potlačení ochran by mělo docházet pouze v nouzových situacích.

3-0	Pod	nroud	Hlad	ina
3-A	FUU	piouu	пiau	шa

• · · · • • • • • • • •			
Rozsah:	0% - 100% FLC	Výchozí:	20% FLC
Popis:	Nastavuje bod odpojení pro ochranu pr Nastaveno na hladinu pod běžným rozs proudu (typicky 25% až 35% jmenovitéľ	oti podproudu jako pi ahem práce motoru a no proudu při plném z	rocento proudu motoru při plném zatížení. nad hladinu magnetizujícího (bez zátěže) atížení).
	Nastavení 0% deaktivuje ochranu proti	podproudu.	
A PC	ZNÁMKA		
	hrana proti podproudu je aktivní pouze z	a chodu.	
3-B Podproud	Prodleva odpojení		
Rozsah:	0:00 – 4:00 minut:sekund	Výchozí:	0min:05sekund
Popis:	Nastavuje dobu, po kterou stav podpro	udu trvá, než dojde k	odpojení. Nastavte dle potřeby.
3-C Okamžitý	nadproud Stupeň I		
Rozsah:	80% - 600% FLC	Výchozí:	400% FLC
Popis:	Nastavuje bod odpojení pro ochranu př zatížení. Nastavte dle potřeby.	ed okamžitým nadpro	oudem jako procento proudu motoru při plném
	ZNÁMKA hrana před okamžitým nadproudem je a	ktivní pouze za chodu	zařízení.

Toto nastavení musí být nastaveno tak, aby bylo slazeno s parametrem 3-Y.

Rozsah:	0:00 – 1:00 min:s	Výchozí:	0min:00s
Popis:	Nastavuje dobu trvání potřebnou pro proud, aby	překračova	l hladinu nastavenou v parametru 3-C, než
	uojue k oupojeni. Nastavie die potreby.		
-E Nestalost j		Wichozi	20%
Rozsan:	10% - 50%	vycnozi:	20%
Popis:	jako procento z nejvyššího proudu. Nastavení výr upravit tak, aby vyhovovala podmínkám daných l	robcem je vl lokalitou.	nodné pro většinu použití. Tuto hladinu lze
	ZNÁMKA		
Sch	nopnost rozpoznání proudové nerovnováhy je běh	iem startu a	zastaveni snižena o 50%.
-F Nestálost p	proudu Prodleva před odpojením		
Rozsah:	0:00 – 4:00 min:s	Výchozí:	0min:03s
Popis:	Nastavuje dobu, po kterou musí stav nestálosti p	roudu trvat	, než dojde k odpojení. Nastavte dle potřeby.
-G Sekvence	fází		
Možnosti:	KTERÁKOLIV SEKVENCE	Výchozí:	KTERÁKOLIV SEKVENCE
	POUZE KLADNÁ		
	POUZE ZÁPORNÁ		
Donici			
Popis.	Vybírá, která ze sekvencí bude při spuštění povol dochází k odpojení, pokud daná sekvence nesoul	ena. Startér hlasí s vybra	zkouma sekvenci fazi na vstupnich svorkach a nou volbou. Nastavte dle potřeby.
	Vybírá, která ze sekvencí bude při spuštění povol dochází k odpojení, pokud daná sekvence nesoul итма́мка	ena. Startér hlasí s vybra	zkouma sekvenci fazi na vstupnich svorkach a nou volbou. Nastavte dle potřeby.
POPIS . PO Oc	Vybírá, která ze sekvencí bude při spuštění povol dochází k odpojení, pokud daná sekvence nesoul IZNÁMKA hrana sekvencí fází je aktivní pouze u kontrol před	lena. Startér hlasí s vybra I spuštěním.	zkouma sekvenci fazi na vstupnich svorkach a nou volbou. Nastavte dle potřeby.
POPIS. PO Oc	Vybírá, která ze sekvencí bude při spuštění povol dochází k odpojení, pokud daná sekvence nesoul ZNÁMKA hrana sekvencí fází je aktivní pouze u kontrol před	ena. Startér hlasí s vybra I spuštěním.	zkouma sekvenci fazi na vstupnich svorkach a nou volbou. Nastavte dle potřeby.
PO PO -H Přívodní n Možnosti:	Vybírá, která ze sekvencí bude při spuštění povol dochází k odpojení, pokud daná sekvence nesoul IZNÁMKA hrana sekvencí fází je aktivní pouze u kontrol před apájení Režim odpojení	ena. Startér hlasí s vybra I spuštěním.	START/PROVOZ
PO PO Oc <u>-H Přívodní n</u> Možnosti:	Vybírá, která ze sekvencí bude při spuštění povol dochází k odpojení, pokud daná sekvence nesoul ZNÁMKA hrana sekvencí fází je aktivní pouze u kontrol před apájení Režim odpojení VYPNUTO POUZE START	ena. Startér hlasí s vybra l spuštěním. Výchozí:	zkouma sekvenci fazi na vstupnich svorkach a nou volbou. Nastavte dle potřeby. START/PROVOZ
POpis. PO Oc <u>-H Přívodní n</u> Možnosti:	Vybírá, která ze sekvencí bude při spuštění povol dochází k odpojení, pokud daná sekvence nesouł ZNÁMKA hrana sekvencí fází je aktivní pouze u kontrol před apájení Režim odpojení VYPNUTO POUZE START START/CHOD	ena. Startér nlasí s vybra l spuštěním. Výchozí:	zkouma sekvenci fazi na vstupnich svorkach a nou volbou. Nastavte dle potřeby. START/PROVOZ
PO PO Oc <u>-H Přívodní n</u> Možnosti:	Vybírá, která ze sekvencí bude při spuštění povol dochází k odpojení, pokud daná sekvence nesoul IZNÁMKA hrana sekvencí fází je aktivní pouze u kontrol před apájení Režim odpojení VYPNUTO POUZE START START/CHOD POUZE CHOD	ena. Startér hlasí s vybra l spuštěním. Výchozí:	zkouma sekvenci fazi na vstupnich svorkach a nou volbou. Nastavte dle potřeby. START/PROVOZ
Popis: PO Oc <u>-H Přívodní n</u> Možnosti: Popis:	Vybírá, která ze sekvencí bude při spuštění povol dochází k odpojení, pokud daná sekvence nesoul ZNÁMKA hrana sekvencí fází je aktivní pouze u kontrol před apájení Režim odpojení VYPNUTO POUZE START START/CHOD POUZE CHOD Vybírá provozní stavy, během kterých bude start potřeby.	ena. Startér hlasí s vybra l spuštěním. Výchozí: ér monitorc	zkouma sekvenci fazi na vstupnich svorkach a nou volbou. Nastavte dle potřeby. START/PROVOZ
Popis. PO Oc <u>-H Přívodní n</u> Možnosti: Popis: -I Přívodní na	Vybírá, která ze sekvencí bude při spuštění povol dochází k odpojení, pokud daná sekvence nesoul IZNÁMKA hrana sekvencí fází je aktivní pouze u kontrol před apájení Režim odpojení VYPNUTO POUZE START START/CHOD POUZE CHOD Vybírá provozní stavy, během kterých bude start potřeby.	ena. Startér hlasí s vybra l spuštěním. Výchozí: ér monitorc	zkouma sekvenci fazi na vstupnich svorkach i nou volbou. Nastavte dle potřeby. START/PROVOZ
Popis: PO Oc -H Přívodní n Možnosti: Popis: -I Přívodní na Možnosti:	Vybírá, která ze sekvencí bude při spuštění povol dochází k odpojení, pokud daná sekvence nesoul ZNÁMKA hrana sekvencí fází je aktivní pouze u kontrol před apájení Režim odpojení VYPNUTO POUZE START START/CHOD POUZE CHOD Vybírá provozní stavy, během kterých bude start potřeby. apájení Rozsah pro odpojení ± 2 Hz	ena. Startér hlasí s vybra l spuštěním. Výchozí: ér monitorc Výchozí:	zkouma sekvenci fazi na vstupnich svorkach a nou volbou. Nastavte dle potřeby. START/PROVOZ vvat odpojení přívodního napájení. Nastavte d + 5 Hz
Popis: PO Oc -H Přívodní n Možnosti: Popis: -I Přívodní na Možnosti:	Vybírá, která ze sekvencí bude při spuštění povol dochází k odpojení, pokud daná sekvence nesoul IZNÁMKA hrana sekvencí fází je aktivní pouze u kontrol před apájení Režim odpojení VYPNUTO POUZE START START/CHOD POUZE CHOD Vybírá provozní stavy, během kterých bude start potřeby. apájení Rozsah pro odpojení ± 2 Hz ± 5 Hz	ena. Startér hlasí s vybra l spuštěním. Výchozí: ér monitorc Výchozí:	zkouma sekvenci fazi na vstupnich svorkach a nou volbou. Nastavte dle potřeby. START/PROVOZ vat odpojení přívodního napájení. Nastavte d ± 5 Hz
Popis: PO Oc -H Přívodní n Možnosti: Popis: -I Přívodní na Možnosti:	Vybírá, která ze sekvencí bude při spuštění povol dochází k odpojení, pokud daná sekvence nesoul IZNÁMKA hrana sekvencí fází je aktivní pouze u kontrol před apájení Režim odpojení VYPNUTO POUZE START START/CHOD POUZE CHOD Vybírá provozní stavy, během kterých bude start potřeby. apájení Rozsah pro odpojení ± 2 Hz ± 5 Hz ± 10 Hz	ena. Startér hlasí s vybra l spuštěním. Výchozí: ér monitorc Výchozí:	zkouma sekvenci fazi na vstupnich svorkach a nou volbou. Nastavte dle potřeby. START/PROVOZ
Popis: PO Oc -H Přívodní n Možnosti: Popis: -I Přívodní na Možnosti:	Vybírá, která ze sekvencí bude při spuštění povol dochází k odpojení, pokud daná sekvence nesoul ZNÁMKA hrana sekvencí fází je aktivní pouze u kontrol před apájení Režim odpojení VYPNUTO POUZE START START/CHOD POUZE CHOD Vybírá provozní stavy, během kterých bude start potřeby. apájení Rozsah pro odpojení ± 2 Hz ± 5 Hz ± 10 Hz ± 15 Hz	ena. Startér hlasí s vybra I spuštěním. Výchozí: ér monitorc	zkouma sekvenci fazi na vstupnich svorkach a nou volbou. Nastavte dle potřeby. START/PROVOZ vat odpojení přívodního napájení. Nastavte d ± 5 Hz
Popis: PO PO PO Popis: Popis: Popis: Popis: Popis:	Vybírá, která ze sekvencí bude při spuštění povol dochází k odpojení, pokud daná sekvence nesoul IZNÁMKA hrana sekvencí fází je aktivní pouze u kontrol před apájení Režim odpojení VYPNUTO POUZE START START/CHOD POUZE CHOD Vybírá provozní stavy, během kterých bude start potřeby. apájení Rozsah pro odpojení ± 2 Hz ± 5 Hz ± 10 Hz ± 15 Hz Vybírá toleranci v kolísání kmitočtu přívodního na dle potřeby.	ena. Startér hlasí s vybra l spuštěním. Výchozí: ér monitorc Výchozí: apájení, při	zkouma sekvenci fazi na vstupnich svorkach a nou volbou. Nastavte dle potřeby. START/PROVOZ vat odpojení přívodního napájení. Nastavte d ± 5 Hz
Popis: POpis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis:	Vybírá, která ze sekvencí bude při spuštění povol dochází k odpojení, pokud daná sekvence nesoul ZNÁMKA hrana sekvencí fází je aktivní pouze u kontrol před apájení Režim odpojení VYPNUTO POUZE START START/CHOD POUZE CHOD Vybírá provozní stavy, během kterých bude start potřeby. apájení Rozsah pro odpojení ± 2 Hz ± 5 Hz ± 10 Hz ± 15 Hz Vybírá toleranci v kolísání kmitočtu přívodního na dle potřeby.	ena. Startér hlasí s vybra l spuštěním. Výchozí: ér monitorc Výchozí: apájení, při	zkouma sekvenci fazi na vstupnich svorkach a nou volbou. Nastavte dle potřeby. START/PROVOZ vvat odpojení přívodního napájení. Nastavte d ± 5 Hz
Popis: PO PO PO PO Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: PO Výl úči	Vybírá, která ze sekvencí bude při spuštění povol dochází k odpojení, pokud daná sekvence nesoul IZNÁMKA hrana sekvencí fází je aktivní pouze u kontrol před apájení Režim odpojení VYPNUTO POUZE START START/CHOD POUZE CHOD Vybírá provozní stavy, během kterých bude start potřeby. apájení Rozsah pro odpojení ± 2 Hz ± 5 Hz ± 10 Hz ± 15 Hz Vybírá toleranci v kolísání kmitočtu přívodního na dle potřeby. IZNÁMKA běrem vyšší tolerance kolísání může narušit životní	lena. Startér hlasí s vybra I spuštěním. Výchozí: ér monitorc Výchozí: apájení, při	zkouma sekvenci fazi na vstupnich svorkach a nou volbou. Nastavte dle potřeby. START/PROVOZ vat odpojení přívodního napájení. Nastavte d ± 5 Hz jejím překročení dochází k odpojení. Nastavte
Popis: PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO	Vybírá, která ze sekvencí bude při spuštění povol dochází k odpojení, pokud daná sekvence nesoul ZNÁMKA hrana sekvencí fází je aktivní pouze u kontrol před apájení Režim odpojení VYPNUTO POUZE START START/CHOD POUZE CHOD Vybírá provozní stavy, během kterých bude start potřeby. apájení Rozsah pro odpojení ± 2 Hz ± 5 Hz ± 10 Hz ± 15 Hz Vybírá toleranci v kolísání kmitočtu přívodního na dle potřeby. ZNÁMKA běrem vyšší tolerance kolísání může narušit životní inku na motor a hnané zařízení. apájení Prodleva před odpojením	ena. Startér hlasí s vybra I spuštěním. Výchozí: ér monitorc Výchozí: apájení, při	zkouma sekvenci fazi na vstupnich svorkách á nou volbou. Nastavte dle potřeby. START/PROVOZ vvat odpojení přívodního napájení. Nastavte dl ± 5 Hz jejím překročení dochází k odpojení. Nastavte
Popis: Popis:	Vybírá, která ze sekvencí bude při spuštění povol dochází k odpojení, pokud daná sekvence nesoul IZNÁMKA hrana sekvencí fází je aktivní pouze u kontrol před apájení Režim odpojení VYPNUTO POUZE START START/CHOD POUZE CHOD Vybírá provozní stavy, během kterých bude start potřeby. apájení Rozsah pro odpojení ± 2 Hz ± 5 Hz ± 10 Hz ± 15 Hz Vybírá toleranci v kolísání kmitočtu přívodního na dle potřeby. IZNÁMKA běrem vyšší tolerance kolísání může narušit životní inku na motor a hnané zařízení. apájení Prodleva před odpojením 0:00 – 4:00 min:s	ena. Startér hlasí s vybra I spuštěním. Výchozí: ér monitorc Výchozí: apájení, při host motoru	zkouma sekvenci fazi na vstupnich svorkach i nou volbou. Nastavte dle potřeby. START/PROVOZ vat odpojení přívodního napájení. Nastavte d ± 5 Hz jejím překročení dochází k odpojení. Nastavte . Vyšší toleranci vyberte pouze po zvážení Omin:00s

k odpojení. Nastavte, pokud potřebujete nepřetržitý provoz motoru během extrémních, ale dočasných podmínek, kdy je kmitočet nad nebo pod požadovanou hodnotou, což může ohrozit životnost motoru.

POZNÁMKA

Pokud kmitočet přívodního napájení klesne pod 35 Hz nebo vzroste nad 75 Hz, startér se okamžitě odpojí.

3-K Prodleva při restartu

 Rozsah:
 00:01 – 60:00 min:s
 Výchozí:
 00min:10s

 Popis:
 Nastavuje minimální dobu mezi koncem zastavení a začátkem nového spuštění. Během prodlevy při restartu zobrazuje displej zbývající čas, po jehož uplynutí bude možné se pokusit o následující start. Nastavte dle potřeby.

 POZNÁMKA

Prodleva při restartu je měřena od konce každého zastavení. Změny v nastavení prodlevy při restartu se projeví až po dalším zastavení.

3-L Kontrola teploty při restartu

Možnosti:	VYPNUTO	Výchozí:	VYPNUTO
	ZAPNUTO		
Popis:	Vybírá, zda bude startér kontrolovat, jestli je úspěšného startu předtím, neproběhne pok předešlém startu motoru, při dostupné tepl	e k dispozici do us o spuštění. otní kapacitě.	ostatečná teplotní kapacita pro vykonání Kontrola porovnává teplotní vzrůst při Nastavte dle potřeby.

3-M Pomocné odpojení A – Režim

Možnosti:	VŽDY AKTIVNÍ	Výchozí:	VŽDY AKTIVNÍ
	POUZE ZA PROVOZU		
	POUZE PŘI USTÁLENÉM CHODU		
Popis: Vybírá, kdy bude startér monitorovat vstup A zda nenastala situace pomocného d			a situace pomocného odpojení.
	Vždy aktivní: Pomocné odpojení může nastat ko	dykoliv, kdy	ž je ovládací zařízení MVS napájeno.
	Pouze za provozu: Pomocné odpojení může nas	tat, když st	artér je v chodu, startuje nebo zastavuje
	(včetně kontrol před startem).		

Pouze při ustáleném chodu: K pomocnému odpojení může dojít pouze tehdy, až softstartér úspěšně dokončil spuštění a je již v ustáleném chodu.



3-N Pomocné odpojení A – Prodleva

Rozsah: Popis:	0:00 – 4:00 min:s Nastavuje prodlevu mezi aktivací vstupi	Výchozí:	Omin:Os astavte dle potřeby.
3-O Pomocné o	dpojení A – Aktivace prodlevy		
Rozsah: Popis:	00:00 – 30:00 min:s Nastavuje prodlevu, než nastane pomoc zvoleném v parametru 3-M. Nastavte dl	Výchozí: cné odpojení na vst e potřeby.	00min:00s upu A potom, co startér přešel do stavu
3-P Pomocné o	dpojení B – Režim		
Možnosti:	VŽDY AKTIVNÍ POUZE ZA PROVOZU POUZE PŘI USTÁLENÉM CHODU	Výchozí:	VŽDY AKTIVNÍ
Popis:	Vybírá, kdy bude startér monitorovat vs	tup B zda nenastala	a situace pomocného odpojení. Viz parametr

3-M Pomocné odpojení - Režim ohledně více podrobností.

3-Q Pomocné o	odpojení B – Prodleva
Rozsah:	0:00 – 4:00 min:s Výchozí: 0min:00s
Popis:	Nastavuje prodlevu mezi aktivací vstupu A a odpojením. Nastavte dle potřeby.
3-O Pomocné o	dpojení B – Aktivace prodlevy
Rozsah:	00:00 – 30:00 min:s Výchozí: 00min:00s
Popis:	Nastavuje prodlevu, než nastane pomocné odpojení na vstupu B potom, co startér přešel do stavu zvoloném v parametru 2. B. Nastavto dlo notřehy
2 S Zomní zkraj	
Bozsah	
Ponis:	Nastavuje bod odpojení pro ochranu proti zemnímu zkratu, v ampérech. Zemní zkrat je dvnamické
	odpojení založené na měřeních proudu ve fázi každého půl-cyklu. Proud zemního zkratu je vektorovým součtem jednotlivých proudů ve fázích. Nastavte dle potřeby.
А РО2	ZNÁMKA
CL Och	irana proti zemnímu zkratu je aktivní pouze za chodu.
3-T Zemní zkrat	t Prodleva před odpojením
Rozsah:	0:01 – 4:00 min:s Výchozí: 0min:03s
Popis:	Nastavuje čas, po který musí zemní zkrat překračovat hladinu danou parametrem 3-S, než dojde k odpojení. Nastavte dle potřeby.
3-U Přepětí Hla	dina
Rozsah:	100 – 14000 V Výchozí: 7200 V
Popis:	Nastavuje bod odpojení pro ochranu proti přepětí. Nastavte dle potřeby.
3-V Přepětí Pro	dleva před odpojením
Rozsah:	0:00 – 4:00 min:s Výchozí: 0min:05s
Popis:	Nastavuje bod odpojení pro ochranu proti přepětí. Nastavte dle potřeby.
3-W Podpětí H	adina
Rozsah:	100 – 14000 V Výchozí: 100 V
Popis:	Nastavuje bod odpojení pro ochranu proti podpětí. Nastavte dle potřeby.
3-X Podpětí Pro	odleva před odpojením
Rozsah:	0:00 – 4:00 min:s Výchozí: 0min:05s
Popis:	Nastavuje čas, po který musí stav podpětí trvat, aby došlo k odpojení. Nastavte dle potřeby.
3-Y Okamžitý n	adproud Stupeň 2
Rozsah:	30 – 4400 A Výchozí: 4400 A
Popis:	Nastavuje bod odpojení pro případ okamžitého nadproudu, ochrana – Stupeň 2 , jako procento proudu při plném zatížení motoru (FLC). Nastavte dle potřeby.
	Tato doba závisí na konfiguraci softstartéru. Tato ochranná funkce používá hlavní spínací prvek.
	Pokud je hlavním spínacím prvkem stykač (chráněn pojistkou), pak musí být tato funkce koordinována s pojistkou, aby bylo zajištěno, že se stykač NEOTEVŘE, bude-li hladina proudu vyšší, než je maximální hladina odpojení.
	Je-li hlavním spínacím prvkem jistič, pak musí být tato prodleva zmenšena tak, aby poskytovala co nejlepší ochranu pro tyristory. Existují dvě funkce okamžitého odpojení, stupeň 1 a 2. Tyto ochranné funkce jsou nastaveny tak, aby se vzájemně doplňovaly. Doporučuje se, aby stupeň 1 byl nastaven tak, aby se spouštěl při nižších proudech/delších časových hodnotách než stupeň 2.
	proud, kdežto stupeň 2 pouze otevírá hlavní spínací zařízení.
	Stupeň 1 musí být nastaven tak, aby chránil tyristory. Dále pak stupeň 2 musí být nastaven tak, aby chránil hlavní spínací zařízení.



3-Z Okamžitý i	nadproud Prodleva Stupeň2						
Rozsah: Popis:	10 – 1000 msVýchozí:10 msNastavuje dobu, po kterou musí proud překračovat hladinu nastavenou v parametru 3-Y, než dojde k odpojení. Nastavte dle potřeby.Tato časová mez závisí na konfiguraci softstartéru. Tato ochranná funkce využívá hlavní spínací prvek.Je-li hlavním spínacím prvkem stykač (chráněn pojistkou), pak musí být tato funkce koordinována s pojistkou pro zajištění toho, aby NEDOŠLO k otevření stykače, pokud je hladina proudu vyšší než je maximální vypínací proud.Pokud je hlavním spínacím prvkem jistič, pak musí být tato prodleva minimalizována, aby poskytla co možná 						
4 Vstupy							
4-A Místní/Dá	lkové ovládání						
Možnosti:	TLAČÍTKO JE VŽDY AKTIVNÍ Výchozí: TLAČÍTKO JE VŽDY AKTIVNÍ TLAČÍTKO JE AKTIVNÍ PŘI VYPNUTÉM STAVU POUZE MÍSTNÍ OVLÁDÁNÍ POUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ						
Popis:	Aktivuje a deaktivuje tlačítka místního ovládání a vstupy dálkového ovládání. Rovněž určuje kdy a jestli bude tlačítko LCL/RMT použito pro přepínání mezi místním a dálkovým ovládáním. Tlačítko STOP je na ovládacím zařízení MVS vždy aktivní. Tlačítko je vždy aktivní: LCL/RMT je vždy aktivní. Tlačítko je aktivní při vypnutém stavu: LCL/RMT tlačítko je aktivní, pokud je startér vypnutý (nespouští se, nezastavuje se, není v chodu). Pouze místní ovládání: Všechny vstupy dálkového ovládání jsou deaktivovány. Pouze dálkové ovládání: Tlačítka místního ovládání (START, RESET, LCL/RMT) jsou deaktivovány.						
▲ VA	ROVÁNÍ						
Při	používání dvoudrátového ovládání se softstartér okamžitě restartuje, je-li spuštění přes dálkový vstup stále						
4-B Rezim dall	koveho ovladani pres seriovou komunikaci						
Možnosti:	DEAKTIVOVANÝ V REZIMU DALKOVÉHO OVLADANI Výchozi: AKTIVOVANÝ V REZIMU DALK. OVLADANI						
Popis:	AKTIVOVANÝ V REŽIMU DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ Vybírá, zda startér přijme povely Start, Stop a Reset přes sériovou komunikační síť v režimu dálkového ovládání. Povely Force Comms Trip (vynucené odpojení přes síť), Local/Remote Control (místní/dálkové ovládání) a Test start (zkušební start) jsou vždy aktivní.						
4-C VStup A Fu							
Možnosti:	VÝBĚR SADY PARAMETRŮ Výchozí: POMOCNÉ ODPOJENÍ (N/O) POMOCNÉ ODPOJENÍ (N/O) POMOCNÉ ODPOJENÍ (N/C) VÝBĚR MÍSTNÍ/DÁLKOVÉ NOUZOVÝ REŽIM PROVOZU NOUZOVÉ ZASTAVENÍ (N/C)						
Popis:	 Urcuje funkcnost Vstupu A. Výběr sady parametrů: MVS může být naprogramováno dvěma sadami dat pro motor a spuštění. Prímární sada dat je programována použitím parametrů I-A až 2-I. Sekundární sada parametrů je programována použitím parametrů 12-A až 13-I. Pro aktivaci sekundární sady dat musí být parametr 4-C nastaven na výběr sady parametrů a v době vydání povelu pro start musí být okruh přes C53-C54 uzavřen. Pomocné odpojení (Normálně otevřený): MVS může být odpojena vzdáleným okruhem připojeným na vstup A. Je-li parametr 4-C nastaven na pomocné odpojení (N/O), uzavřený okruh přes C53-C54 softstartér odpojí. Funkčnost vlastnosti pomocného odpojení může být upravena použitím parametrů 3-M <i>Pomocné odpojení A – Režim</i>, 3-N <i>Pomocné odpojení A – Prodleva</i>, 3-O <i>Pomocné odpojení A – Aktivace prodlevy</i>. Pomocné odpojení (Normálně zavřený): MVS může být odpojena vzdáleným okruhem připojeným na vstup A. Je-li parametr 4-C nastaven na pomocné odpojení (N/C), otevřený okruh přes C53-C54 softstartér odpojí. Funkčnost vlastnosti pomocného odpojení A – Prodleva, 3-O <i>Pomocné odpojení A – Aktivace prodlevy</i>. Pomocné odpojení (Normálně zavřený): MVS může být upravena použitím parametrů 3-M <i>Pomocné odpojí</i>. Funkčnost vlastnosti pomocného odpojení (N/C), otevřený okruh přes C53-C54 softstartér odpojí. Funkčnost vlastnosti pomocného odpojení (N/C), otevřený okruh přes C53-C54 softstartér odpojí. 						

Výběr místní/dálkové: Vstup A může být použit pro výběr mezi místním a dálkovým ovládáním místo použití tlačítka LCL/RMT na ovládacím zařízení MVS. Výběr této možnosti deaktivuje tlačítko LCL/RMT a softstartér bude ignorovat jakékoliv povely týkající se výběru Místní/Dálkové ze sériové komunikační sítě. Otevřený okruh přes vstup vybírá místní ovládání a uzavřený okruh vybírá dálkové ovládání.



POZNÁMKA

Pro použití vstupu A pro výběr mezi místním a dálkovým ovládáním musí být parametr 4-A vždy nastaven na Tlačítko je vždy aktivní nebo Tlačítko je aktivní při vypnutém stavu.

Nouzový režim provozu: V nouzové režimu pokračuje softstartér v chodu, dokud není zastaven, ignoruje všechna odpojení a varování. Když je parametr 4-C nastaven na Režim nouzového provozu, uzavřením okruhu přes C53-C54 aktivuje režim nouzového provozu, jak je popsán v parametru 20-C *Nouzový režim*. Otevření okruhu ukončuje nouzový režim a vrací řízení běžným řídicím okruhům. MVS zastavuje motor použitím režimu zastavení vybraném v parametru 2-H nebo 13-H *Režim zastavení*.

Nouzové zastavení (normálně uzavřený): MVS může dostat povel k provedení nouzového zastavení, ignoruje režim pozvolného zastavení nastaveného v parametru 2-H Režim zastavení. Když je parametr 4-C nastaven na Nouzové zastavení a okruh je přes C53-C54 otevřen, zapalování tyristorů je zastaveno, hlavní stykač a stykač přemostění je otevřen a motor setrvačností doběhne do zastavení.

4-D Vstup B Funkčnost

Možnosti:	Viz parametr 4-C	Výchozí:	POMOCNÉ ODPOJENÍ (N/O)
Popis:	Určuje funkčnost vstupu B odpojení B –Režim, 3-Q Po úpravu funkčnosti, je-li to	. Viz parametr 4-C ohledně podrob mocné odpojení B – Prodleva, 3-R I zapotřebí.	ností. Použijte parametry 3-P <i>Pomocné</i> Pomocné odpojení B – Aktivace prodlevy pro
A PO	ZNÁMKA		
	kud vstup A a vstup B jsou o oude mít prioritu.	bba nastaveny pro Výběr sady para	metrů nebo Výběr místní/dálkové, stav vstupu
5 Výstupy			
5-A Nízký prou	ud Praporek		
Rozsah:	1% - 100% FLC	Výchozí:	50% FLC
Popis:	Nastavuje úroveň proudu, plném zatížení. Se zabudo Praporek nízkého proudu toho, že proud motoru je nad hladinu aktivace o 105	při které je praporek nízkého prou vanou hysterezí. může být přiřazen k jednomu z pro nižší, než je naprogramovaná hladir % z naprogramované hodnoty prou	du aktivní, jako procento z proudu motoru při gramovatelných výstupních relé pro indikaci na. Praporek je odstraněn, když se proud zvýší du motoru při plném zatížení (parametr I-A).
5-B Vysoký pro	oud Praporek		
Rozsah:	50% - 600% FLC	Výchozí:	100% FLC

	000/0120	.,	100/01 10				
Popis:	Nastavuje hladinu proudu, při které je praporek vysokého proudu aktivní, jako procento z proudu motoru při plném zatížení. Se zabudovanou hysterezí.						
	Praporek vysokého proudu lze přiřadit k jednomu z programovatelných výstupních relé pro indikaci toho, že proud motoru je vyšší, než je naprogramovaná hladina. Praporek je odstraněn, když se proud sníží pod hladinu aktivace o 10% z naprogramované hodnoty proudu motoru při plném zatížení (parametr I-A).						
5-C Teplota m	notoru Praporek						
Rozsah:	0% - 160%	Výchozí:	80%				
Popis:	Nastavuje teplotu, při k	které je aktivní praporek teploty moto	ru, jako procento z teplotní kapacity motoru.				

Praporek teploty motoru lze přiřadit k jednomu z programovatelných výstupních relé pro indikaci toho, že teplota motoru (vypočtená teplotním modelem motoru) překračuje naprogramovanou hodnotu. K odpojení dochází, když teplota motoru (vypočtená teplotním modelem) dosáhne hodnoty nastavené v parametru I-D Zatěžovatel motoru.

5-D Výstupní relé A Funkčnost

Možnosti: VYPNUTO (nepoužito) HLAVNÍ STYKAČ CHOD Výchozí: HLAVNÍ STYKAČ

ODPOJENÍ VAROVÁNÍ NÍZKÝ PROUD PRAPOREK VYSOKÝ PROUD PRAPOREK TEPLOTA MOTORU PRAPOREK POMOCNÉ ODPOJENÍ A POMOCNÉ ODPOJENÍ B PŘEPNUTÍ ODPORU ROTORU

Popis:

Určuje funkčnost Výstupního relé A. Výstupní relé A je normálně otevřené.

Hlavní stykač: Relé se zavře, když startér obdrží povel. Relé setrvává zavřené tak dlouho, dokud je motor pod napětí.

Chod: Relé se zavře, když motor běží při plném napětí potom, co je ukončen start.

Odpojení: Relé se uzavře, když je startér odpojen.

Varování: Relé se uzavře, když se aktivuje ochranný mechanismus a startér vydá varování.

Nízký proud Praporek: Relé se uzavře po aktivaci praporku nízkého proudu, jak je uvedeno v parametru 5-A *Nízký proud Praporek*.

Vysoký proud Praporek: Relé se uzavře po aktivaci praporku vysokého proudu, jak je uvedeno v parametru 5-B *Vysoký proud Praporek*.

Teplota motoru Praporek: Relé se zavře po aktivaci praporku teploty motoru, jak je specifikováno v parametru 5-C *Teplota motoru Praporek*.

Pomocné odpojení A: Relé se uzavře, když na vstupu A dojde k odpojení, jak je uvedeno v parametru 3-P *Pomocné odpojení A – Režim*.

Pomocné odpojení B – Režim: Relé se uzavře, když na vstupu B dojde k odpojení, jak je uvedeno v parametru 3-P *Pomocné odpojení B– Režim*.

Přepnutí odporu rotoru: Relé se uzavře, když proudová rampa vysoké odolnosti rotoru dosáhne plného napětí, což umožňuje použití s kroužkovým motorem (viz *Použití MVS k ovládání kroužkového motoru* na str. 67).



POZNÁMKA

Ve všech případech může nastat prodleva mezi podmínkami pro zavření a zavřením relé, jak je uvedeno v parametru 5-E *Výstupní relé A Prodleva Zapnuta*.

	5-E Výstupní relé A	Prodleva Zapnuta
--	---------------------	------------------

R	ozsah:	0:00 – 5:00 min:s	Výchozí:	Omin:00s					
Р	opis:	Určuje prodlevu před uzavřením Výstupního relé A potom, co byl k uzavření vydán povel.							
5-F V	ýstupní re	elé A Prodleva Vypnuta							
R	ozsah:	0:00 – 5:00 min:s	Výchozí:	0min:00s					
P	opis:	Určuje prodlevu před otevřením Výstupního relé v	A potom, co	o byl k otevření vydán povel.					
5-G V	ýstupní r	elé B Funkčnost							
N	ložnosti:	Viz parametr 5-D	Výchozí:	СНОД					
P	opis:	Určuje funkčnost Výstupního relé B. Výstupní relé Funkčnost ohledně podrobností.	B je přepín	ací relé. Viz parametr 5-D Výstupní relé A					
5-H V	ýstupní r	elé B Prodleva Zapnuta							
R	ozsah:	0:00 – 5:00 min:s	Výchozí:	0min:00s					
P	opis:	Určuje prodlevu před uzavřením Výstupního relé	A potom, co	o byl k uzavření vydán povel.					
5-I Vý	ístupní re	lé B Prodleva Vypnuta							
R	ozsah:	0:00 – 5:00 min:s	Výchozí:	0min:00s					
Р	opis:	Určuje prodlevu před přepnutím Výstupního relé	B potom, co	o byl k přepnutí vydán povel.					
5-J Vý	ýstupní re	lé C Funkčnost							
N	ložnosti:	Viz parametr 5-D	Výchozí:	ODPOJENÍ					
Pe	opis:	Určuje funkčnost Výstupního relé C. Výstupní relé Funkčnost ohledně podrobností.	C je přepín	ací relé. Viz parametr 5-D <i>Výstupní relé A</i>					

5-K Výstupní r	elé C Prodleva Zapnuta		
Rozsah:	0:00 – 5:00 min:s V	/ýchozí:	0min:00s
Popis:	Určuje prodlevu před přepnutím Výstupního relé C p	potom, co	byl k přepnutí vydán povel.
5-L Výstupní re	elé C Prodleva Vypnuta		
Rozsah:	0:00 – 5:00 min:s V	/ýchozí:	0min:00s
Popis:	Určuje prodlevu před přepnutím Výstupního relé C p	potom, co	byl k přepnutí vydán povel.
5-M Analogov	ý výstup A Funkčnost		
Možnosti:	PROUD (%FLC) V	/ýchozí:	PROUD (%FLC)
	NAPĚTÍ (% PŘÍVODNÍHO NAPÁJENÍ)	-	
	TEPLOTA MOTORU (% ZATĚŽOVATEL MOTORU)		
	MOTOR kW (%)		
	MOTOR kVA (%)		
Dawia	UCINIK		
Popis:	narametrů 5-N 5-O a 5-P	i signatu a	nalogoveno vystupu ize upravit pouzitim
5-N Analogový	ý výstup A Rozsah		
Možnosti:	0.20 mA	lýchozí:	4.20 mA
woznosti.	4-20 mA	ychozi.	4-20 IIIA
Popis:	Vybírá rozsah pro Analogový výstup A.		
5-O Analogový	ý výstup A Úprava - maximum		
Rozsah:	0% - 600% V	/ýchozí:	0%
Popis:	Kalibruje horní hranici analogového výstupu A tak, a	aby se sho	dovala s informací signálu externího zařízení
-	pro měření proudu. Nastaveno tak, aby byl proud na	aměřený r	na simulaci analogového výstupu 20mA při
	100%.		
5-P Analogový	výstup A Úprava - minimum		
Rozsah:	0% - 600% V	/ýchozí:	0%
Popis:	Kalibruje spodní hranici analogového výstupu A tak,	aby se sh	odovala s informací signálu externího zařízení
	pro měření proudu. Nastaveno tak, aby byl proud na	aměřený r	na simulaci analogového výstupu 0 nebo 4mA
	při 0%, jak je stanoveno parametrem 5-N.		
5-Q Přívodní n	apájení Referenční napětí		
Možnosti:	100 – 14000V V	/ýchozí:	400 V
Popis:	Poskytuje referenční napětí pro analogový výstup.		
6 Auto-Stop			
Tyto parametry	y určují jakým způsobem budou parametry auto-stop	ovládat s	oftstartér.
B-A Auto-Stop		6 - le 6	
Moznosti:	VYPNUTU V ČΑςΟλΙΙ ΣΡΙΝΑČ	ychozi:	VYPNUTO
	HODINY		
Popis:	Nastavuje režim pro funkci auto-stop. Parametr 6-A	je použit	ve spojení s parametrem 6-B k určení provozu
	auto-stop.	J - 12 - 2 - 2	
	Vypnuto. Softstartér ignoruje jakákoliv časová auto-	-stop nast	avení v parametru 6-B a běží dokud není přijat
	povel k zastavení.		
	Časový spínač: Softstartér provede auto-stop po uko	ončení int	ervalu daným v parametru 6-B naměřeném od
	doby povelu pro start.		
	Hodiny: Softstartér provede auto-stop v čase danén	n paramet	rem 6-B.
6-B Auto-Stop	Cas		
Rozsah:	0:01 – 24:00 hodiny:minuty V	ýchozí:	0h:01mni (vypnuto)
Popis:	Nastavuje cas pro funkci auto-stop. Parametr 6-B je auto-stop následovně:	pouzit ve	spojeni s parametrem 6-A k urceni provozu

		6-A	6-B Auto-Stop	Akce softstartéru
		Auto-Stop	Čas	
		Režim		
		Vypnuto	3:34	Softstartér ignoruje časové nastavení a pokračuje v chodu.
		Časový spínač	3:34	Softstartér za 3 hodiny a 34 minut provede zastavení potom, co obdržel povel ke spuštění.
		Hodiny	3:34	Softstartér provede zastavení ve 3:34 (24 hodinový čas).
9 Kroužkový r	motor Nastavení			
Tyto paramet	ry umožňují, aby byl soft	startér nakonfiguro	ován pro použití s k	roužkovým motorem.
9-A Primární	motor Konfigurace ramp	У		
Možnosti:	JEDNA RAMPA DVOJITÁ RAMPA		Výchozí:	JEDNA RAMPA
Popis:	Vybírá, zda použít profi klecové indukční moto	il jedné nebo dvoji ry nastavte profil je	té rampy pro pozvo edné rampy nebo p	lné spuštění při použití primárního motoru. Pro ak profil dvojité rampy pro kroužkové motory.
9-B Sekundá	rní motor Konfigurace ra	тру		
Možnosti:	JEDNA RAMPA DVOJITÁ RAMPA		Výchozí:	JEDNA RAMPA
Popis:	Vybírá, zda použít profi Viz parametr 9-A ohled	l jedné nebo dvoji ně podrobností.	té rampy pro pozvo	lné spuštění při použití sekundárního motoru.
9-C Odporový	ý stykač rotoru kroužkovo	ého motoru Doba		
Rozsah:	100 – 500 ms		Výchozí:	150 ms
Popis:	Nastavuje prodlevu me	zi uzavřením odpo	prového relé rotoru	a startem nízkonapěťové rampy.
	Kroužkové motory lze r	nastartovat použití	m metody odporu i	rotoru. Tento přístup vyžaduje, aby bylo
	vystupni rele naprograi	movano na Prephu poskutnutí ubodné	iti oaporu rotoru (p ho momentu pre de	arametr 5-D, 5-G nebo 5-J) a zapojeno tak, aby
	Motor je nastartován n	ioskytnutím branič	no momentu pro da	niou aplikáci. do niné vodivosti za wysokého odporu rotoru
	pak je relé použito pro Plynulého chodu ie dos	snížení odporu rot aženo při dosažen	toru a v činnost je u í plné vodivosti.	vedena druhá hraniční proudová rampa.
	Tento parametr je plati	ný pouze, jsou-li pa	arametry 9-A nebo	9-B <i>Proudová rampa Nastavení</i> nastaveny na
	dvojitou rampu.	· ·		-
	Nastavte tak, aby měl s	tykač dostatek čas	su na zavření, ale ta	k, aby nedošlo ke zpomalení motoru.
9-D Zpomaler	ní vodivosti kroužkového	motoru		
Rozsah:	10 - 90%		Výchozí:	50%
Popis:	Nastavuje hladinu vodi	vosti při startu dru	ihé hraniční proudo	vé rampy jako procento plné vodivosti (viz
	parametr 9-C Odporovy	í stykač rotoru kro	užkového motoru D	oba ohledně podrobností). Nastavte tak, aby
	nedošlo k pulzu proudu	i, ale aby si motor	ponechal dostatečr	ne otačky pro správné spuštění.
11 HMI nasta	vení			
Tyto paramet	ry umožňují úpravy uživa	telského rozhraní	ovládacího zařízení	MSV dle požadavků jednotlivých uživatelů.
11-A Jazyk				
Možnosti:	ANGLIČTINA		Výchozí:	ANGLIČTINA
Popis:	Výběr v jakém jazyce se	e budou zobrazova	at zprávy na displeji.	
11-B F1 Funko	ce tlačítka			
Možnosti:	ŽÁDNÁ		Výchozí:	AUTO-START/STOP MENU
Denter	AUTO-START/STOP ME			aní MM/S
Popis:	Vypira Klavesovou zkra Žádná: Stiskoutí tlačítk	ικα pro tiacitko F1 a F1 nemá žádov ú	na oviadacim zařízí ičinek	eni ivivo.
		a i i incina zauriy u		

Auto-Start/Stop: Stisknutí tlačítka F1 spolu s FN zpřístupňuje nastavení Auto-stop v programovacím menu.

11-C F2 Funkco	e tlačítka
Možnosti:	Viz parametr 11-B Výchozí: ŽÁDNÁ
Popis:	Vybírá klávesou zkratku z menu pro tlačítko F2 na ovládacím zařízení MVS. Voz parametr 11-B <i>Tlačítko F1</i>
	<i>funkce</i> ohledně podrobností.
11-D Program	ovatelná obrazovka – Nahoře vlevo
Možnosti:	STAV STARTÉRU Výchozí: STAV STARTÉRU
	PROUD MOTORU
	NAPĚTÍ NAPÁJECÍ SÍTĚ
	POČET HODIN PROVOZU
Popis:	Programovatelná obrazovka umožňuje uživateli výběr čtyř proměnných, které se na obrazovce budou
	zobrazovat, pro snadnou vizuální kontrolu stavu startéru. Parametr 11-D určuje, která proměnná se bude zobrazovat na levé horní straně obrazovky.
• Hodi	noty proud motoru a napětí napájecí sítě jsou aritmetickým průměrem všech tří fází.
	ioty ucifiku a teplot motoru jsou vypocteny sonstarterem.
11-E Programo	
Možnosti:	Viz parametr 11-D Výchozi: PROUD MOTORU
Popis:	parametr 11-E vybíra, ktery parametr búde zobrazen v prave norní oblasti programovatelne obrazovky. Viz parametr 11-D pro náhled seznamu možných proměnných.
11-F Programo	ovatelná obrazovka – Dole vlevo
Možnosti:	Viz parametr 11-D Výchozí: MOTOR kWh
Popis:	Parametr 11-F vybírá, který parametr bude zobrazen v levé spodní oblasti programovatelné obrazovky. Viz parametr 11-D pro náhled seznamu možných proměnných.
11-G Program	ovatelná obrazovka – Dole vpravo
Možnosti:	Viz parametr 11-D Výchozí: POČET HODIN PROVOZU
Popis:	Parametr 11-G vybírá, který parametr bude zobrazen v pravé spodní oblasti programovatelné obrazovky. Viz parametr 11-D pro náhled seznamu možných proměnných.
12 Sekundární	motor Nastavení
Parametry sek	undárního nastavení motoru nastavují softstartér, aby odpovídal profilu sekundárního motoru.
12-A Proud me	otoru při plném zatížení
Rozsah:	5 – 550 A Výchozí: 100 A
Popis:	Nastavuje proud plného zatížení sekundárního motoru (v ampérech). Ohledně podrobností viz parametr
	1-Δ
12 Start/Ston	
	Neziny-z
13-A Rezim sp	
Noznosti:	KONSTANTNI PROUD Výchozi: KONSTANTNI PROUD
13-B Proud Lin	
Rozsah:	100% - 600% FLC Vychozi: 400% FLC
Popis:	zatížení. Ohledně podrobností viz parametr 2-B.
13-C Proudová	i rampa – Počáteční spouštěcí proud
Rozsah:	100% - 600% FLC Výchozí: 400% FLC

Popis: Nastavuje hladinu počátečního proudu při startu pro režim spuštění proudovou rampou jako procento proudu motoru při plném zatížení. Viz parametr 2-C ohledně podrobností.

13-D Proudova	á rampa – Rampa spuštění Čas
Rozsah: Popis:	1 – 60 sekund Výchozí: 1 sekunda Nastavuje dobu trvání rampy (v sekundách) pro spuštění proudovou rampou. Ohledně podrobností viz parametr 2-D.
13-E Nastartov	rání Hladina proudu
Rozsah: Popis:	100% - 700% FLCVýchozí:500% FLCNastavuje hladinu proudu při nastartování jako procento proudu motoru při plném zatížení. Viz parametr2-E ohledně podrobností.
13-F Nastartov	vání Doba
Rozsah: Popis:	0 – 2000 milisekund- Nastavuje dobu trvání funkce nastartování v milisekundách. Viz parametr 2-F ohledně podrobností.
13-G Přebyteč	ný čas spuštění
Rozsah: Popis:	0:00 – 4:00 minuty:sekundy Výchozí: 0min:20s Nastavuje maximální povolený čas pro to, aby motor dosáhl plných otáček. Ohledně podrobností viz parametr 2-G.
13-H Režim za	stavení
Možnosti:	ZASTAVENÍ SETRVAČNOSTÍ Výchozí: ZASTAVENÍ SETRVAČNOSTÍ ČASOVANÁ NAPĚŤOVÁ RAMPA Vykírá rožim aktivní rožim zastavoní. Oblodně podrobností viz parametr 2 H
13-l Pozvolné	zastavení Doba trvání ramov
Rozsah: Popis:	0:00 – 1:40 min:s Výchozí: 0min:00s Vybírá dobu trvání rampy pro pozvolné zastavení. Ohledně podrobností viz parametr 2-I.
16 Ochrana př	ed časově závislým nadproudem
Nastavení och modelu. Ochra	rany proti časově závislému nadproudu poskytují motoru ochranu proti přetížení použitím fixního teplotního Ina proti časově závislému nadproudem je založena na IEEE normě C37.112-1996.
Je-li to zapotře přetížení moto	bí, může být ochrana proti časově závislému nadproudu použita namísto ochranných mechanismů proti Iru a okamžitému nadproudu – viz Ochrana proti přetížení motoru na straně 63 ohledně informací týkajících e ochrany motoru
16-A Časově za	ávislý nadproud Maximální hladina
Rozsah: Popis:	100% - 999%Výchozí:999%Nastavuje hladinu proudu, při které se startér při nadproudu okamžitě odpojí jako procento proudu motoru při plném zatížení.
16-B Časově zá	ávislý nadproud Křivka
Rozsah: Popis:	0-15 Výchozí: 0 Vybírá křivku, která bude startérem použita pro ochranu proti časově závislému nadproudu. Model časově závislého nadproudu definuje 15 ochranných křivek. Křivky určují dobu, po kterou startér

Model časově závislého nadproudu definuje 15 ochranných křivek. Křivky určují dobu, po kterou startér motoru umožní provoz nad hladinou proudu motoru při plném zatížení, než motor odpojí. Nastavení parametru 16-B na 0 ochranu proti časově závislému nadproudu deaktivuje.

MENU PROGRAMOVÁNÍ



Vyberte křivku, která se co nejvíce blíží specifikaci na listu charakteristiky motoru. Použijte hodnotu proudu motoru při uzamčeném rotoru pro výběr vhodného sloupce (hladiny proudu), následně vyberte křivku, která nejlépe odpovídá maximální spouštěcí době při proudu blokovaného rotoru. Pokud žádná z křivek přesně neodpovídá maximální době spuštění, vyberte další vyšší křivku.

Například, u motoru s proudem blokovaného rotoru 600% a maximální dobou spuštění 20 sekund, vyberte křivku 8. Pro motor s proudem blokovaného rotoru 500% a maximální dobou spuštění 50 sekund, vyberte křivku 14.

Je-li maximální doba spuštění vyšší než tomu křivky dovolí, deaktivujte ochranu proti časově závislému nadproudu a použijte teplotní model motoru.

POZNÁMKA

Může být důležité vybrat vyšší křivku, je-li použito pozvolné zastavení.

Křivky časově závislého nadproudu

Tabulka níže ukazuje dobu do odpojení (v sekundách) pro každou křivku.

		Hladina proudu (% FLC)									
Křivka	105%	110%	150%	200%	300%	400%	500%	600%	700%	800%	1000
											%
	853	416	70	29	10	5	3	2			0
2	1707	833	140	58	21		7	5	3	2	- I
3	2561	1250	210	87	32	17	10	7	5	4	2
4	3414	1666	280	116	43	23	4	10	7	5	3
5	4268	2083	350	145	54	29	81	12	9	6	4
6	5122	2500	420	175	65	35	21	15	10	8	5
7	5976	2916	490	204	76	40	25	17	12	9	6
8	6829	3333	560	233	87	46	29	20	4	11	7
9	7682	3750	630	262	98	52	32	22	16	12	8
10	8537	4166	700	291	109	58	36	25	18	13	8
	9390	4583	770	320	120	64	40	27	20	15	9
12	10244	5000	840	350	131	70	43	30	21	16	10
13	11097	5416	910	379	142	75	47	32	23	18	
14	11951	5833	980	408	153	81	51	35	25	19	12
15	12805	6250	1050	437	164	87	54	37	27	20	13

16-C Časově závislý nadproud Křivka

Rozsah:

0:02 – 4:00 min:s

Výchozí: 0min:20s

Popis: V případě, že je použit model časově závislého nadproudu pro ochranu motoru, nastavuje tento parametr dobu, potřebnou pro návrat motoru ze 100% na 0% své kapacity časově závislého nadproudu, když není v provozu (tj. při nulovém proudu). Když je model časově závislého proudu použit pro typ ochrany s pojistkami, nastavuje tento parametr dobu potřebnou pro návrat teploty pojistky z maximální teploty na okolní teplotu, není-li v provozu (tj. při nulovém proudu). Nastavte dle charakteristiky motoru nebo pojistek.

16-D Rezervováno

Popis:	Tento parametr je rezervován pro budoucí použití.						
20 Parametry	s omezeným přístupem						
20-A Přístupov	vý kód zabezpečení						
Rozsah:	0000 - 9999	Výchozí: 0000					
Popis:	Mění současný přístupový kód zabezpečení. Použijte tlačítka 4 a 🕨 pro výběr, která číslice bude změněna.						
	Použijte tlačítka ▲ a pro změ	nu zobrazené hodnoty na požadované nastavení.					
20-B Uzamčen	ií úprav						
Možnosti:	VYPNUTO	Výchozí: VYPNUTO					
	ZAPNUTO						
Popis:	Umožňuje softstartéru, aby byl zamezuje neautorizovaný přístu	chráněn před neautorizovanými změnami přes programovací menu a up do menu uvedení do provozu.					
	Vypnuto: Umožňuje plný přístu	ip do menu uvedení do provozu a povoluje uživateli čtení a změnu hodnot					
	provozních parametrů bez nutr	nosti autorizace. Nutnost autorizace je stále potřebná pro přístup					
	k zabezpečeným parametrům s	ystému (skupina parametrů 20 a výše).					
	Zapnuto: Zamezuje přístup do provozních parametrů vložen p autorizace.	menu uvedení do provozu a vyžaduje, aby byl před změnou nastavení řístupový kód zabezpečení. Obecná nastavení mohou být zobrazena bez					
	ZNÁMKA						
ZIX Zm	něny nastavení uzamčení úprav v	stupují v platnost potom, co bylo programovací menu zavřeno.					
20-C Nouzový	režim						
Možnosti:	VYPNUTO	Výchozí: VYPNUTO					
	ZAPNUTO						
Popis:	Vybírá, zda softstartér povolí provoz v nouzovém režimu. V nouzovém režimu se startér spustí (pokud již není v chodu) a bude pokračovat v provozu, dokud mu není vydán povel k zastavení, ignoruje všechna odpojení						
	Provoz v nouzovém režimu je o softstartér bude pokračovat v p	vládán s použitím programovatelného vstupu (parametry 4-C nebo 4-D) a provozu tak dlouho, dokud zůstane vstup uzavřen.					
20-D Kalibrace	e proudu motoru						
Rozsah:	85% - 115%	Výchozí: 100%					
Popis:	Upravuje obvody startéru moni Tento parametr může být použ zařízením proudu.	itorující napěťové obvody. MVS je kalibrováno výrobcem s přesností ±5%. it k úpravě proudového výstupu tak, aby se shodoval s externím měřícím					
	Nastavte dle potřeby použitím	následující rovnice:					
	Kalibrace (%) =	Proud zobrazený na displeji MVS					
		Proud měřený externím zařízením					
	Nanř 102% =	, 66A					
	Nupri 102/0						
		05A					
	IZNAIVIKA to úprava má vliv na všechny fun	kce založené na proudu					
	nanětí metoru						
Rozsan:	05% - 115%	Vycnozi: 100%					
Popis:	Tento parametr může být použ zařízením napětí.	it k úpravě napěťového výstupu tak, aby se shodoval s externím měřícím					
	Nastavte dle potřeby použitím	následující rovnice:					

Kalibrace (%) = Napětí zobrazeno na displeji MVS

Napětí měřeno externím zařízením

Např. 90% =

6000 6600

POZNÁMKA

Tato úprava má vliv na všechny funkce založené na napětí.

20-F Hlavní stykač Doba

Rozsah:	100 – 500 milisekund	Výchozí:	500 milisekund
Popis:	Nastavuje prodlevu mezi tím, kdy startér přepne	hlavní styka	č (svorky 13, 14) a začátkem kontrol před
	spuštěním (před startem) nebo vstupu do stavu n	epřipraveno	osti (po zastavení). Nastavte dle specifikace
	pouziteho hlavniho stykače.		

20-G Stykač přemostění Doba

Rozsah:	100 – 500 milisekund	Výchozí:	500 milisekund
Popis:	Nastavuje prodlevu mezi tím, kdy startér přepne	e stykač přem	nostění (svorky 23, 24) a přechodu ze spuštění
	do plynulého chodu potom, co napětí motoru dosáhlo 100% při spuštění; nebo předtím, než startér aktivuje		
	rampu zastavení, po povelu k zastavení. Nastavt	e dle specifik	ace použitého stykače přemostění.

21 Třídy ochrany

Tyto parametry určují, jak bude softstartér reagovat, když dojde k události vyžadující ochranu.

Každá událost vyžadující ochranu může být nastavena tak, aby startér odpojila, aktivovala varovný praporek, nebo aby byla událost ignorována. Každou událost vyžadující ochranu softstartér zapisuje do záznamu událostí, bez ohledu na to, zda bude reakce odpojení nebo varování. Výchozí reakce je odpojení softstartéru.



POZNÁMKA

Nastavení ochrany jsou pro bezpečný provoz softstartéru a motoru zásadní. Potlačení ochrany může instalaci ohrozit a mělo by se k ní přistupovat pouze v případech nouze.

Bod aktivace ochrany může být pro každou ochranu nastaven ve skupině parametrů 3.

21-A ~ 21-S Třídy ochrany

Možnosti:	ODPOJIT STARTÉR VAROVÁNÍ A ZÁZNAM POUZE ZÁZNAM	Výchozí:	ODPOJIT STARTÉR
Popis:	Vybírá reakci startéru v případě aktivace ochrany.		
• 21-	A Přetížení motoru		
• 21-	B Podproud		
• 21-	C Okamžitý nadproud		
• 21-	D Nestálost proudu		
• 21-	E Kmitočet přívodního napájení		
• 21-	F Pomocné odpojení A		
• 21-	G Pomocné odpojení B		
• 21-	H Termistor motoru		
• 21-	Nadbytečný čas při spuštění		
24	No weither the second second from the second from the second se		

- 21-J Vypršení doby komunikace startéru
- 21-K Baterie/Hodiny selhání
- 21-L Teplota tyristorů
- 21-M Vypršení doby síťové komunikace
- 21-N Zemní zkrat
- 21-0 Nadpětí
- 21-P Podpětí
- 21-Q Rezervováno
- 21-R Rezervováno
- 21-S Časově závislý nadproud

Oddíl 8 Uvedení do provozu

8.1 Menu uvedení do provozu

Menu uvedení do provozu poskytuje přístup k nástrojům pro uvádění do provozu a k provádění zkoušek.

Pro otevření menu uvedení do provozu, stiskněte tlačítko **SETUP TOOLS** během prohlížení měřících obrazovek. Pro navigaci v menu uvedení do provozu:

- Pro rolování na další nebo předchozí položku stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ .
- Pro otevření položky k nahlédnutí, stiskněte tlačítko 🕨.
- Pro návrat na předchozí úroveň, stiskněte tlačítko 4.
- Pro zavření menu uvedení do provozu, stiskněte tlačítko SETUP TOOLS.

POZNÁMKA

Menu uvedení do provozu je přístupné pouze v případě, kdy je menu programování odemčeno (parametr 20-B *Uzamčení úprav* je nastaveno na Vypnuto).

Menu uvedení do provozu

8.2



8.3 Nástroje simulace

Funkce softwarové simulace umožňují zkoušení chodu softstartéru a řídicích obvodů bez připojení softstartéru k přívodnímu napájení. MVS disponuje třemi režimy simulace:

- Simulace chodu: simuluje start motoru, jeho chod a zastavení pro potvrzení správné instalace softstartéru a přidruženého vybavení.
- Simulace ochrany: simuluje aktivaci každého ochranného mechanismu pro potvrzení správné reakce softstartéru a přidružených obvodů ovládání.
- Simulace signálu na výstupu: simuluje signalizaci výstupu pro potvrzení, že výstupy a jejich přidružené obvody ovládání fungují správně.

Přístup k nástrojům simulace je skrz menu uvedení do provozu. Simulace jsou k dispozici pouze v případě, že je softstartér ve stavu připravenosti, je k dispozici napětí ovládání a ovládací zařízení MVS je aktivní.



Přístup k nástrojům simulace je chráněn přístupovým kódem zabezpečení.

Výchozí přístupový kód je 0000.

POZNÁMKA

UVEDENÍ DO PROVOZU

Simulace chodu

Ovládací zařízení MVS uživateli umožňuje simulovat spuštění, chod a zastavení motoru k potvrzení toho, že startér a jakékoliv pomocné přepínací zařízení bylo správně instalováno. Zpětná vazba je zprostředkována skrz displej a stav je zprostředkován pomocí LEDek.



Simulace chodu poskytuje bezpečnou metodu potvrzení toho, že instalace bude pracovat tak, jak se předpokládá. Simulace je obzvlášť užitečná pro potvrzení správného nastavení hlavních stykačů a stykačů přemostění, ovládání optickými vlákny a programovatelných výstupů.

Simulaci lze kdykoliv ukončit stisknutím tlačítka UNDO. Ovládací zařízení se vrátí do menu uvedení do provozu.



POZNÁMKA

Softstartér musí být odpojen od přívodního napájení a napětí ovládání musí být pro ovládací zařízení MVS k dispozici. Během simulace kontroluje softstartér, že není k dispozici napětí přívodního napájení, ale další kontrolní zkoušky před spuštěním neprovádí.

Simulace je k dispozici pouze, když je startér ve stavu připravenosti.

```
Pro aktivaci simulace chodu:
```

1. Otevřete menu uvedení do provozu a vyberte simulaci chodu.

>

>





3. Stiskněte tlačítko START.

Pre-Start Checks

Softstartér provede své kontrolní zkoušky před spuštěním. Pokud je parametr 5-D (*Výstupní relé A Funkčnost*) nastaveno na Hlavní stykač, aktivuje se na ovládacím zařízení MVS LEDka relé A.

4. Pro vstup do následující fáze simulace, stiskněte tlačítko 🕨. MVS simuluje spuštění.

Starting Phase1

LEDka spuštění se na ovládacím zařízení MVS aktivuje a LEDka fáze 1 na silovém rozhraní PCB blikne.

5. Stiskněte tlačítko 🕨 pro vstup do další fáze simulace. MVS simuluje chod.



Stykač přemostění se uzavře a LEDka chodu se na ovládacím zařízení MVS aktivuje. LEDka Fáze 2 na silovém rozhraní PCB blikne. Je-li parametr 5-D (*Výstupní relé B Funkčnost*) nastaveno na chod, aktivuje se na ovládacím zařízení MVS LEDka relé B.

6. Stiskněte tlačítko STOP pro vstup do další fáze simulace. MVS simuluje zastavení.



Stykač přemostění se otevře a LEDky chodu a relé B na ovládacím zařízení MVS zhasnou. LEDka Fáze 3 na silovém rozhraní PCB blikne.

7. Stiskněte tlačítko 🕨 pro vstup do další fáze simulace. MVS se vrátí do stavu zastavení.

Stopped

Hlavní stykač se otevře a všechny LEDky zhasnou.

8. Stiskněte tlačítko 🕨 pro ukončení simulace a návrat do menu uvedení do provozu.

Simulace ochrany

Ovládací zařízení MVS uživateli umožňuje simulovat aktivaci každého ochranného mechanismu, aby se tak potvrdilo, že softstartér v každé situaci reaguje správně.

POZNÁMKA



Softstartér musí být odpojen od přívodního napájení a napětí ovládání musí být pro ovládací zařízení MVS k dispozici. Během simulace softstartér kontroluje, zda není přítomno napětí přívodního napájení, ale žádné další kontroly před spuštěním neprovádí.

Simulace je k dispozici pouze tehdy, je-li softstartér ve stavu připravenosti.

>

Simulace ochrany uživateli umožňuje zjistit, zda jsou události vyžadující ochranu správně nahlášeny, a to na displeji nebo přes komunikační síť.

Pro aktivaci simulaci ochrany:

1. Otevřete menu uvedení do provozu a vyberte simulaci ochrany.

Simulation Mode

Protection sim >

2. Stiskněte tlačítko 🕨 pro otevření seznamu ochran. Displej zobrazí první simulaci v seznamu.

Current Imbalance

Simulate >

3. Použijte tlačítka ▲ a k výběru ochrany, která má být simulována. K dispozici pro simulaci jsou následující podmínky ochrany:

Přetížení motoru Podproud Okamžitý nadproud Proudová nerovnováha Kmitočet přívodního napájení Pomocné odpojení A Pomocné odpojení B Termistor motoru Přebytečný čas při spuštění Vypršení doby komutace startéru Baterie/Hodiny selhání Teplota tyristorů Vypršení doby síťové komunikace Zemní zkrat Nadpětí Podpětí Časově závislý nadproud

 Podržte tlačítko ▶ pro simulaci vybrané ochrany. Simulace bude pokračovat tak dlouho, dokud je tlačítko stisknuto. Reakce softstartéru závisí na nastavení třídy ochrany (skupina parametrů 21).

Tripped Current Imbalance

Pro ukončení simulace tlačítko ▶ pusťte. Použijte tlačítka ▲ a ▼ pro výběr jiné simulace nebo stiskněte ◀ pro návrat do menu uvedení do provozu.

UVEDENÍ DO PROVOZU



POZNÁMKA

Je-li třída ochrany nastavena na odpojení, pak před simulací další ochrany softstartér resetujte. Je-li třída ochrany nastavena na varování nebo záznam, není reset zapotřebí.

Simulace signalizace

Ovládací zařízení MVS uživateli umožňuje simulovat signalizaci výstupů k ověření jejich správného provozu.

POZNÁMKA



Softstartér musí být od přívodního napájení odpojen a k dispozici pro ovládací zařízení MVS musí být napětí ovládání. Během simulace softstartér kontroluje, zda není přítomno napětí přívodního napájení, ale neprovádí žádné další kontroly před spuštěním.

Simulace je k dispozici pouze tehdy, když je softstartér ve stavu připravenosti.

Pro aktivaci simulace signalizace:

1. Otevřete menu uvedení do provozu a vyberte simulaci signalizace.

Simulation Mode

Output Signal Sim >

2. Stiskněte tlačítko 🕨 k otevření seznamu simulací. Displej zobrazí první simulaci na seznamu.

Analog Output

Simulate >

3. Použijte tlačítka ▲ a ▼ k výběru simulace. K dispozici pro simulaci jsou následující podmínky ochrany:

Analogový výstup

Praporek nízkého proudu¹ Praporek vysokého proudu¹

Praporek teploty motoru¹

Relé A

Relé B

Relé C

¹Pro zkušební kontrolu praporků nastavte výstupní relé (parametry 5-A až 5-C) na příslušnou funkci a kontrolujte chování relé.

4. Po zobrazení požadované ochrany stiskněte tlačítko 🕨 pro potvrzení výběru.

Low Current Flag

Simulate >

5. Stiskněte tlačítko 🔺 pro spuštění simulace. Stisknutí tlačítka 🔻 se signál zastaví.

Low Curre	nt Fl	ag	
	On	▼ Off	

Během simulace signálu bude na displeji zobrazeno On. Není-li signál simulován, bude na displeji zobrazeno Off.

6. Po dokončení simulace stiskněte tlačítko 4 pro návrat do seznamu simulací.

7. Stiskněte 🔺 a 👻 pro výběr jiné simulace nebo znovu stiskněte 📢 pro návrat do menu uvedení do provozu.

Simulace analogového výstupu

Simulace analogového výstupu používá tlačítka ▲ a ke změně proudu analogového výstupu na svorkách B10, B11 ovládacího zařízení MVS.

Analog Output	
0%	4 mA

Připojte ke svorkám ovládacího zařízení MVS B10, B11 externí měřící zařízení proudu. Použijte tlačítka ▲ a ▼ k úpravě procentuální hodnoty v levé spodní části obrazovky. Zařízení pro měření proudu by mělo zjistit stejnou hladinu proudu, jako je ta, která je zobrazena v pravém spodním rohu displeje.

8.4 Nízké napětí Zkušební režim

MVS lze připojit k nízkonapěťovému motoru (≤ 500 VAC) k provádění zkoušek. To uživateli umožňuje důkladně vyzkoušet softstartér a jeho přidružené silové a ovládací obvody. Zkušební režim nízkého napětí poskytuje prostředky pro zkoušení nastavení softstartéru bez potřeby kompletního vybavení pro provádění středně napěťových zkoušek.

U modelů V06 a výše musí být jedna nevodivá sestava odporů zapojena ke každému fázovému rameni (tři sestavy jsou dodány společně se softstartérem). U modelů V02 ~ V04 nejsou nevodivé sestavy odporů zapotřebí. Během nízkonapěťových testů lze otestovat vstup, výstup a nastavení ochrany softstartéru. Nízkonapěťový režim

Sestava nevodivých odporů

MVSxxxx-V06, V07

Jeden konec sestavy odporů připněte ke šroubu na nevodivém PCB. Nevodivé PCB se nachází na straně fázového ramene, na horní straně dlouhého kulatého třídicího odporu (na pravé straně fázového ramene při pohledu zepředu). Hned před PCB se nachází malý ocelový držák. Druhý konec sestavy prostrčte skrz fázové rameno, před třemi třídicími odpory, a sepněte jej k ocelovému držáku před třídicím odporem na druhé straně fázového ramene (tento držák vypadá stejně jako držák na přední straně nevodivého PCB).

není vhodný pro zkoušení pozvolného spuštění nebo pozvolného zastavení.



MVSxxxx-V11, V13

Jeden konec sestavy odporů připněte ke šroubu na nevodivém PCB. Nevodivé PCB se nachází na straně fázového ramene, na horní straně dlouhého kulatého třídicího odporu (na pravé straně fázového ramene při pohledu zepředu). Druhý konec sestavy prostrčte skrz fázové rameno, před třemi třídicími odpory, a sepněte jej k ocelovému držáku před třídicím odporem na druhé straně fázového ramene.



07488.4



VAROVÁNÍ

Po každém provedení zkoušky v nízkonapěťovém režimu se před připojením softstartéru ke středně napěťovému motoru ujistěte, že byla sestava nevodivých odporů odstraněna z každého fázového ramene. Pokud sestavy nevodivých odporů na fázových ramenech zůstanou, může dojít k zásadnímu poškození softstartéru.

K provozu MVS v nízkonapěťovém zkušebním režimu:

- 1. Izolujte softstartér od motoru a přívodního napájení.
- 2. Připojte sestavu nevodivých odporů ke každému fázovému rameni.
- Připojte T1, T2, T3 softstartéru ke třem fázím motoru s proudem plného zatížení o 5 ~ 20 A. Připojte L1, L2, L3 softstartéru ke třem fázím přívodního napájení s napětím nižším než 500VAC (kmitočet 50 Hz nebo 60 Hz).
- Nastavte parametr 1-A Proud motoru při plném zatížení na hodnotu zobrazenou na štítku motoru. Nastavte parametry 3-U Nadproud Hladina a 3-W Podproud tak, aby vyhovovaly nízkonapěťovému přívodnímu napájení.
- 5. Zapněte napájení ovládání a přívodní napájení a použijte MVS k nastartování motoru. Povel ke spuštění může být poslán z ovládacího zařízení MVS nebo přes vstup dálkového ovládání. Zkontrolujte displej softstartéru a ověřte hodnoty napětí ve vedení.
- 6. Několikrát motor zastavte a restartujte a potvrďte tak správnost a stálost jeho chodu.
- Když jsou zkoušky hotové, izolujte softstartér od přívodního napájení. Odpojte softstartér od motoru a přívodního napájení, pak odpojte napájení ovládání. Odstraňte sestavu nevodivých odporů z každého fázového ramene.

8.5 Reset teplotního modelu

Pokročilý software teplotního modelování softstartéru monitoruje práci motoru během každého startu a během provozního cyklu. To softstartéru umožňuje vypočítat teplotu motoru a dává mu schopnost vždy úspěšně nastartovat.

Teplotní model softstartéru lze dle potřeby resetovat.



Pro reset teplotního modelu stiskněte tlačítko ▶. Při pobídce k potvrzení stiskněte STORE pro potvrzení nebo UNDO pro zrušení akce. Zrušení akce vrátí do menu uvedení do provozu.

Byl-li teplotní model resetován, obrazovka krátce zobrazí potvrzující zprávu, následně se vrátí na předchozí obrazovku.

Reset Thermal Models Reset

8.6 Archiv parametrů

Archiv parametrů uživateli umožňuje:

- Obnovení výchozího nastavení MVS
- Uložení současného nastavení parametrů do vnitřního souboru
- Nahrání nastavení parametrů z vnitřního souboru.

MVS může uložit dva samostatné uživatelem definované soubory.

1. Pro výběr funkce archiv parametrů, rolujte na obrazovku archiv parametrů v menu uvedení do provozu a stiskněte tlačítko ▶.

Parameter Archive

Load/Save >

2. Použijte tlačítko 🔻 pro výběr požadované funkce.

Load Defaults

Load >

Volby jsou:

- Nahrání výchozích hodnot
- Nahrání uživatelské sady 1
- Nahrání uživatelské sady 2
- Uložení uživatelské sady 1
- Uložení uživatelské sady 2
- 3. Když obrazovka ukáže požadovanou funkci, stiskněte tlačítko 🕨. MVS pobídne k potvrzení.

Save User Set 1 Ok/STORE

 Stiskněte tlačítko STORE pro potvrzení nebo UNDO pro zrušení. Zrušení vrátí na předchozí obrazovku. Při dokončení akce displej krátce zobrazí potvrzení úspěšného provedení a vrátí se zpět na obrazovku hlavního stavu.

8.7 Menu záznamů

Menu záznamů poskytuje informace týkající se událostí, odpojení a provozu startéru.

K otevření menu záznamů stiskněte tlačítko LOGS, zatímco si prohlížíte měřící obrazovky.

- Pro navigaci menu záznamů:
- Pro otevření záznamníku stiskněte tlačítko 🕨.
- Pro rolování vstupy v každém záznamníku stiskněte tlačítka 🔺 a 🔻 .
- Pro náhled do podrobností vstupu stiskněte tlačítko 🕨.
- Pro zavření menu záznamů stiskněte tlačítko LOGS.





Záznam událostí

Záznamník událostí ukládá podrobnosti s uvedením času zanesení ohledně posledních 99 posledních událostí (činnosti, varování a odpojení). Událost I je nejnovější a událost 99 je nejstarší uloženou událostí.

Pro náhled položky v záznamu událostí stiskněte tlačítko ▶ na hlavní obrazovce záznamu událostí. Použijte tlačítka ▲ a ▼ pro navigaci záznamy a událostmi k nahlédnutí. Pro zavření záznamu a návrat zpět na hlavní obrazovku stiskněte ◀.

Záznam událostí ukládá spolu s každou událostí stručný popis. Při náhledu ukazuje horní řádek číslo události, popis a typ; na spodním řádku je uvedeno datum a čas zaznamenání události.



Různé podrobnosti jsou zaznamenány v závislosti na povaze události.

Typ kódu	Typ události	Podrobnosti	
	Ochrana	XXXXXXXXXXXXXX y	
		XXXXXXXXXXXXXX = název ochrany	
		y = typ ochrany	
		T – odpojení	
		W – varování	
		L – pouze záznamník	
CTRL PWR	Napájení ovládání	OFF – napájení odpojeno	
		RESTORE – napájení obnoveno	
ОР	Provoz	Load defaults = obnovení výchozích nastavení	
		Load set 1 = nahrání sady parametrů 1	
		Load set 2 = nahrání sady parametrů 2	
		RESET Thermal = reset teplotního modelu	
		RESET hrs run = reset počítadla provozních hodin	
		RESET kWh = reset počítadla kWh	
		Save set 1 = uložení uživatelské sady parametrů 1	
		Save set 2 = uložení uživatelské sady parametrů 2	
		SET Time = nastavení času/hodin	

		SIM protect = simulace ochrany	
		SIM run = simulace provozu	
		SIM signal = simulace signalizace	
PROG	Programování	xx-x y zz	
		хх-х	
		y = počet upravených přilehlých parametrů	
		zzz = zdroj povelu	
		LCL – místní tlačítka	
		SRL – sériové připojení	
RESET	Reset	LCL – místní tlačítka	
		RMT – reset pomocí vstupů dálkového ovládání	
		SRL – sériové připojení	
START	Start	WWW XXX Y Z	
		WWW = zdroj povelu	
		LCL – místní tlačítka	
		RMT – vstupy dálkového ovládání	
		SRL – sériové připojení	
		XXX = čas spuštění (sekundy)	
		y = sada parametrů	
		1 = nastavení primárního motoru	
		2 = nastavení sekundárního motoru	
		Z = typ spuštění	
		N = normální	
		E = nouzové	
STOP	Stop	ХХХ ҮҮҮ	
		XXX = zdroj povelu	
		LCL – místní tlačítka	
		RMT – vstupy dálkového ovládání	
		SRL – sériové připojení	
		YYY = režim zastavení	
		CST – zastavení setrvačností	
		SFT – pozvolné zastavení	

Záznam odpojení

Při aktivaci ochranné vlastnosti za účelem odpojení softstartéru, jsou podrobnosti týkající se příčiny a stavu startéru zaznamenány v záznamu odpojení.

Záznam odpojení ukládá podrobnosti posledních osmi odpojení. Odpojení 1 je nejnovější a odpojení 8 je nejstarší uložený záznam odpojení. Při odpojení MVS ukládá informace o proudu a napětí v každé fázi a s pomocí tlačítek ◀ a ▶ lze tyto podrobnosti o každé fázi zpřístupnit. Podrobnosti dalšího odpojení mohou být zpřístupněny použitím tlačítek ▲ a ▼. Pro uzavření záznamníku a návrat na hlavní obrazovku stiskněte tlačítko ◀ .





POZNÁMKA

Pokud dojde k selhání hodin softstartéru, budou události zaznamenány s nesprávným časem provedení záznamu.

Počítadla provozních hodnot

Počítadla provozních hodnot ukládájí podrobnosti týkající se celého provozního života startéru.



Oddíl 9 Provoz

VAROVÁNÍ



Doporučujeme otestovat nastavení softstartéru s nízkonapěťovým motorem předtím, než začnete provozovat středněnapěťový motor. To provozovateli umožňuje zkontrolovat, zda je startér správně zapojen k pomocnému vybavení.

9.1 Použití MVS k ovládání motoru

Pro pozvolné spuštění motoru, stiskněte tlačítko **START** na ovládacím zařízení MVS nebo aktivujte vstup spuštění dálkového ovládání. Motor se spustí v režimu vybraném v parametru 2-A.

Pro zastavení motoru stiskněte tlačítko **STOP** na ovládacím zařízení MVS nebo aktivujte vstup pro dálkové ovládání zastavení. Motor se zastaví v režimu vybraném v parametru 2-H.

Pro nouzové zastavení motoru stiskněte místní tlačítka **STOP** a **RESET** současně. Jinak je také možné jeden z programovatelných vstupů nastavit pro nouzové zastavení (parametry 4-C a 4-D). Softstartér odpojí napájení motoru a otevře hlavní stykač a motor setrvačností doběhne až do zastavení.

Pro reset odpojení na softstartéru stiskněte tlačítko **RESET** na ovládacím zařízení MVS nebo aktivujte vstup resetu dálkového ovládání.

9.2 Provozní stavy

Stavy spuštění a chodu

MVS softstartér má šest provozních stavů a v každém stavu provádí následující činnosti:



Stav		Činnosti startéru
1	Nepřipraven	Napájení ovládání je zapnuto a startér provádí kontrolu systému. Startér může čekat, až se motor ochladí, než spuštění povolí.
2	Připraven	Startér je připraven a čeká na povel ke spuštění.
3	Kontroly před startem	Povel ke spuštění byl přijat (a). Hlavní stykač je sepnut (b) a startér provádí kontroly zapojení.
4	Startování	Startér najíždí tyristory do plné vodivosti a následně sepne stykač přemostění (c).
5	Chod	Běžný chod motoru.
6	Zastavení	Byl obdržen povel k zastavení (d). Startér otevře stykač přemostění (e),

Stavy odpojení

Reakce startéru na odpojení závisí na stavu, ve kterém se startér v době odpojení nachází.

• Odpojení při spuštění (stykač přemostění ještě není sepnut)

Stav	Činnosti startéru
Nepřipraven	Provádí kontroly systému.
Připraven	Startér čeká na povel ke spuštění.
Přijat povel ke spuštění	Startér provádí kontroly zapojení.
Startování	Řídí spínací úhly tyristoru dle rampy.
Chod	Běžný chod motoru.
Povel k odpojení	Vypnuty tyristory, následně otevřen hlavní stykač.
Odpojeno	Vyčkávání na povel reset.
Obdržen povel k resetu	Návrat startéru do stavu připravenosti.

Odpojení za chodu (stykač přemostění sepnut)

Stav	Činnosti startéru
Nepřipraven	Provádí kontroly systému.
Připraven	Startér čeká na povel ke spuštění.
Přijat povel ke spuštění	Sepnutí hlavního stykače.
Kontroly před startem	Startér provádí kontroly zapojení.
Startování	Řídí se spínací úhly tyristoru dle rampy.
Plná vodivost	Tyristory na 100% vodivosti. Ověření, že proud < 120% FLC, následuje sepnutí stykače
	přemostění
Chod	Běžný chod motoru (v režimu přemostění).
Povel k odpojení	Otevřen stykač přemostění. Vypnuty tyristory, následně otevřen hlavní stykač.
Odpojeno	Vyčkávání na povel reset.
Obdržen povel k resetu	Návrat startéru do stavu připravenosti.

Okamžitý nadproud, odpojení 2 stupeň

Hlavní stykač se okamžitě otevře, bez ohledu na stav startéru.

9.3 Ochrana motoru

Ochranné mechanismy motoru, systému a softstartéru

MVS zahrnuje rozsáhlé možnosti ochrany pro zajištění bezpečného provozu motoru, systému a softstartéru. Většina možností ochrany může být uživatelem přizpůsobena tak, aby byla vhodná pro danou instalaci. Pro řízení, za jakých okolností se budou ochrany aktivovat, použijte skupinu parametrů 3 a pro výběr reakce softstartéru skupinu parametrů 21. Výchozí reakce je odpojení softstartéru.

Koordinace ochran

Na straně napájení startéru zkontrolujte nastavení ochran k zajištění správné selektivity se softstartérem.

Při použití pojistek/hlavních stykačů nastavte parametr proudu na vypínači pro koordinaci pojistky a stykače. Stykač se nesmí otevřít, přesahuje-li hodnota proudu svoji maximální hodnotu. Je-li proud motoru vyšší než proud na vypínači, musí zakročit pojistka jako první. Proud vypínači musí být nižší než hodnota proudu stykače pro chybové odpojení. V takovém případě nesmí konat ostatní parametry ochrany proti nadproudu.

Při použití vypínače nastavte čas odpojení tak, aby byl maximální čas odpojení < 150ms.

Na fázových ramenech nesmí být konstantně přítomno napětí, zatímco je motor vypnut. Ve všech instalacích musí být přítomno ochranné vybavení pro případ zkratu.

• Ochrana motoru proti přetížení

MVS poskytuje dvě formy ochrany motoru proti přetížení:

- Teplotní model, který monitoruje výkon motoru a vypočítává nepřetržitě hodnoty svého stavu. Tato ochrana je založena na informacích o motoru naprogramovaných ve skupině parametrů 1 a teplotní model motoru se sám přizpůsobuje na základě nedávné historie provozu motoru (včetně nárůstu teploty z předešlého provozu). Tento model poskytuje lepší ochranu motoru než model časově závislého nadproudu, jsou-li naprogramované informace o motoru přesné.
- Model časově závislého nadproudu počítá stav motoru dle předem definované výkonnostní křivky. Tato metoda je založena na IEEE normě C37.112-1996 (*Rovnice pro nadproudová relé se zápornou časovou charakteristikou*) a poskytuje relé podobnou ochranu. Tento model může být vhodný pro uživatele, kteří znají modely ochran proti časově závislému nadproudu, ale poskytuje motoru pouze hrubou ochranu.

Tyto dvě metody poskytují podobné způsoby ochrany a doporučujeme použití pouze jedné z nich.



1	Zatěžovatel motoru
2	Proud při blokovaném motoru
3	Křivka selhání motoru
4	Křivka ochrany teplotního modelu motoru
5	Křivka ochrany proti časově závislému nadproudu
6	Typický proud při provozu motoru



POZNÁMKA

Softstartér může být chráněn před zkraty pouze vhodně vybranými R hodnocenými pojistkami.

Ochrana teplotním modelem motoru

Pro aktivaci ochrany motoru a startéru použitím teplotního modelu motoru musí být startér naprogramován přesnými informacemi z charakteristiky motoru.

- 1. Nastavte parametr 1-B Maximální doba spuštění motoru, 1-C Proud při zablokovaném motoru a 1-D Zatěžovatel motoru dle specifikace motoru.
- 2. Použijte ochranu proti okamžitému nadproudu (parametry 3-C, 3-D, 3-Y a 3-Z) pro poskytnutí ochrany v případech zablokování rotoru. Ohledně podrobností nahlédněte do jednotlivých parametrů.
- 3. Deaktivujte ochranu proti časově závislému nadproudu nastavením parametru 16-B *Křivka časově závislého nadproudu* na 0.

Ochrana proti časově závislému nadproudu

Pro aktivaci ochrany motoru proti přetížení použitím modelu časově závislého nadproudu:

- 1. Použijte proud motoru při zablokovaném rotoru a maximální dobu spuštění (doba zablokování motoru) pro výběr nejvhodnější křivky ochrany v parametru 16-B *Křivka časově závislého nadproudu*.
- Nastavte parametr 16-C Časově závislý nadproud Doba resetu na potřebný čas ke zchlazení motoru z provozní teploty na teplotu okolní, tj. když není v provozu (při nulovém proudu). Není-li tato informace dostupná, použijte hodnotu minimálně třikrát delší, než je maximální doba spuštění.
- 3. Nastavte parametr 16-A *Časově závislý nadproud Maximální hodnota* na hodnotu o 10% vyšší, než je hodnota proudu při zablokovaném rotoru jako procento z proudu motoru při plném zatížení.
- 4. Deaktivujte teplotní model motoru nastavením parametrů 1-B *Maximální doba spuštění motoru* na 2:00, 1-C *Proud motoru při zablokovaném rotoru* na 1200%, 1-D *Zatěžovatel motoru* na 160% a parametr 21-A na Pouze záznam.



POZNÁMKA

Když je teplotní model motoru deaktivován, bude informace, zobrazena na obrazovkách měření, týkající se teploty motoru nepřesná.

Zpětná vazba za provozu

Obrazovky měření

MVS používá obrazovky měření pro zobrazení informací týkajících se výkonu soft startéru. Použijte tlačítka ▲ a ▼ pro pohyb mezi obrazovkami měření.



Stisknutím tlačítka > při prohlížení obrazovky Datum/Čas umožní uživateli nastavit datum a čas na ovládacím zařízení MVS.

Stisknutím tlačítka 🕨 na kterékoliv jiné obrazovce otevře programovací menu.

Stav startéru

Obrazovka stavu startéru ukazuje podrobnosti ohledné stavu startéru v reálném čase, včetně proudu a teploty.



Informace na obrazovce jsou uspořádány následovně:

- Nahoře vlevo: informace o stavu (připraven, startuje, v chodu, zastavuje nebo byl odpojen).
- Nahoře vpravo: auto-stop informace.
- Dole vlevo: proud motoru (střední hodnota tří fází).
- Dole uprostřed: sada parametrů v užívání (primární (M1) nebo sekundární (M2)).
- Dole vpravo: teplota motoru (založeno na teplotním modelu).

Když se teplota motoru blíží teplotě odpojení, začne teplota blikat.

V případě, že teplotní kapacita motoru neumožní restart, před hodnotou teploty se objeví hvězdička.

Když dojde na varování, mění se vrchní řádek stavu a zobrazuje typ varování. Spodní řádek pokračuje v zobrazování hodnoty proudu a informací o teplotě:

Curr	ent Imbala	nce	RUNNIN	G	stop in 14:02
260 A	M1	88%	260 A	M1	88%

Dojde-li k odpojení, stavová obrazovka je zaměněna a zobrazuje informaci o typu odpojení:

Tripped

Current Imbalance

V režimu nouzového provozu obrazovka zobrazuje "Nouzový provoz":

Emergency Operation			
260 A	MI	88%	

• Proud

Obrazovka current zobrazuje podrobnosti týkající se zemnícího proudu a proudu vedení v každé fázi v reálném čase:

L1 260A	L2 258A
L3 261A	GC 1A

Není-li proud měřen, displej bude ukazovat 0.

• Napětí a proud

Obrazovka voltage and current ukazuje napětí a proud ve vedení v každé fázi v reálném čase:

6600V	6610V	6605V
260A	258A	261A
LI	L2	L3

Není-li motor v chodu bude displej ukazovat na místě napětí proud 0 A.

Měření výkonu

Obrazovka **power metering** zobrazuje podrobnosti týkající se celkového výkonu motoru, výkon motoru v koňských silách, činný výkon motoru a účiník.

2515 k₩	3372 hp
2970 kVA	0.92 pf

Informace týkající se posledního startu

Obrazovka last start information ukazuje podrobnosti týkající se posledního úspěšného startu.

- Doba spuštění (v sekundách)
- Maximální odběr proudu při startu (jako procentu proudu motoru při plném zatížení)
- Vypočtený vzestup teploty motoru



Nejsou-li údaje z posledního startu k dispozici, bude displej v každém políčku ukazovat 0.

• Datum/Čas

Obrazovka datum/čas ukazuje současné datum a čas systému (24 hodinový formát):

Date/Time	
2004Nov22	11:20:36

Pro změnu data a času, stiskněte při prohlížení měřící obrazovky Datum/Čas tlačítko ≯. Pro výběr, které části data a času chcete změnit, použijte tlačítka ∢ a ≯, a použijte tlačítka ▲ a マ pro změnu hodnoty.

Stisknutím **STORE** při výběru sekund uloží současné hodnoty a vrátí se zpět na měřící obrazovky. Pro návrat na měřící obrazovky bez uložení stiskněte opakovaně tlačítko ◀.

Programovatelná obrazovka

Programmable green ukazuje informace vybrané v parametrech 11-D až 11-G.

Starting	1040A
11540	1080

Výchozí nastavení jsou stav startéru, proud motoru, kWh a počet hodin v provozu.

Použití MVS k ovládání kroužkového motoru



MVS lze použít k ovládání kroužkového motoru použitím odporu rotoru.

Pro použití MVS společně s kroužkovými motory nastavte následující parametry:

- Parametr 9-A nebo 9-B Nastavení rampy primárního nebo sekundárního motoru musí být nastaveno na dvojitou rampu
- Výstupní relé (parametry 5-D až 5-J) musí být nastaveny na odpor rotoru. Zapojte relé pro snížení odporu rotoru a poskytnutí dostatečného momentu pro dané využití.
- Parametr 9-C Odpor rotoru kroužkového motoru Doba stykače určuje čas mezi sepnutím stykače odporu rotoru a spuštěním zkratované proudové rampy rotoru. Nastavte dobu, která je:
 - Dostatečně dlouhá pro sepnutí stykače odporu rotoru
 - Dostatečně krátká na to, aby motor zůstal v otáčkách
- Parametr 9-D Vedení kroužkového motoru Opoždění určuje hladinu vodivosti při spuštění proudové rampy zkratovaného rotoru. Nastavte hodnotu, která je:
 - Dostatečně nízká, aby nedošlo k pulzu proudu
 - Dostatečně vysoká na to, aby motor setrval v otáčkách

Zapojení kroužkového motoru



Oddíl 10 Odstraňování závad

MVS nabízí rozsáhlé informace, aby uživateli pomohla diagnostikovat a napravit provozní problémy.

Krom vlastností ochrany motoru a zátěže, které již byly popsány, poskytuje MVS podrobná hlášení týkající se jeho stavu. Jakékoliv vnitřní selhání způsobí, že se softstartér odpojí a do záznamníku odpojení a události budou zaznamenány podrobnosti.

10.1 Reakce ochran

Když dojde k podmínkám pro spuštění ochrany, zapíše MVS tuto událost do záznamníku událostí a může dojít také k odpojení nebo vydání varování. Reakce softstartéru na některé ochrany mohou záviset na nastavení Tříd ochran (skupina parametrů 21).

Dojde-li k odpojení MSV, bude nutné jej před opětovným spuštěním resetovat. Pokud vydalo MVS varování, tak se softstartér, potom, co byla příčina varování vyřešena, resetuje.

Některé ochrany mohou způsobit kritické odpojení. Tato reakce je předem definovaná a nelze jí potlačit. Tyto ochranné mechanismy jsou navrženy k ochraně softstartéru nebo mohou být způsobeny závadou uvnitř softstartéru.

10.2 Diagnostika problémů

Následující tabulky pomohou při diagnostice problémů s MVS.

Chybové hlášky

MVS se může odpojit nebo vydat varování společně s následujícími chybovými hláškami. Chování startéru lze upravit s pomocí skupiny parametrů 3 *Nastavení ochrany* a skupiny parametrů 21 *Třídy ochrany*.

Chybová hláška	Popis	Navrhované řešení
Aux Trip A	Vstup A byl aktivován pro odpojení softstartéru.	Identifikujte a vyřešte příčinu aktivace vstupu A
	Související parametry: 3-M, 3-N, 3-O, 4-C, 21-F	
Aux Trip B	Vstup B byl aktivován pro odpojení softstartéru. Související parametry: 3-P, 3-Q, 3-R, 4-D, 21- G	Identifikujte a vyřešte příčinu aktivace vstupu B
Baterie/Hodiny	Došlo k chybě ověření u hodin reálného času na ovládacím zařízení MVS. Související parametry: 21-K	Baterie napájející hodiny dochází. Kontaktujte svého místního dodavatele.
CRNT imbalance	MVS zjistilo nerovnováhu proudu. Související parametry: 3-E, 3-F, 21-D POZNÁMKA Schopnost detekce nestálosti proudu je během spouštění a zastavování snížena o 50%.	 Nerovnováha proudu může být snížena problémy s motorem nebo prostředím, např.: Nestálost napětí přívodního napájení Problémy s vinutím motoru Lehké zatížení motoru Ztráta jedné nebo více fází na vstupu nebo výstupu Zkontrolujte všechna napájecí zapojení a kabeláž. Ujistěte se, že je startér vhodně nastaven pro místní podmínky. Nestálost proudu může být rovněž zapříčiněna problémy uvnitř startéru nebo nesprávnou kabeláží napájení. Pokud jste v nedávné době měnili nebo opravovali fázové rameno, konektor na zadní straně fázového ramene nemusí být pevně zapojen do konektoru na tělese silové soustavy. Odšroubujte jisticí šrouby a vysuňte fázové rameno ven a zpětně jej silně zasuňte zpět. Ujistěte se, že jsou konektory na PCB správně zapojeny a šrouby opět utáhněte.

		 Může být uvolněný vodič k řídicí elektrodě tyristoru nebo poškozená řídicí el. tyristoru. Zkontrolujte zapojení ř.el. tyristoru (zkontrolujte na tyristorech a na PCB). Ohledně postupů zkoušení hradel tyristorů prosím kontaktujte svého místního dodavatele. Nesprávná zapojení mezi externím stykačem přemostění a silovými svorkami softstartéru. Ujistěte se, že je stykač přemostění připojen k L1, L2, L3 a T1B, T2B, T3B na softstartéru.
Frequency	Kmitočet přívodního napájení se liší od jmenovitého kmitočtu. Související parametry: 3-H, 3-I, 3-J, 21-E	Kmitočet přívodního napájení se může nacházet po hodnotou jmenovitého kmitočtu. Zkontrolujte, zda je MVS vhodně nastaveno pro lokální podmínky. Pokud je MVS napájen generátorem, může být generátor příliš malý nebo může mít problém s regulací otáček. Zkontrolujte, zda
		je generátor pro dané použití vhodný.
Ground Fault	Zemní zkrat (monitorovaný měničem proudu) překročil vybranou mezní hodnotu. Související parametry: 3-S, 3-T, 21-N	Zkontrolujte izolaci na výstupních kabelech a motor. Zjistěte a vyřešte příčinu jakéhokoliv zemního zkratu.
Inst Overcrnt	Startér zjistil prudký nárůst proudu motoru. Související parametry: 3-C, 3-D, 21-C	Motor má pravděpodobně zablokovaný rotor, který může znamenat zaseknutí zátěže. Zkontrolujte zátěž a problém vyřešte.
Motor Overload	Teplota motoru (vypočítaná teplotního modelu softstartéru) dosáhla nebo překročila maximální dosažitelnou teplotu. Související parametry: 1-A, 1-B, 1-C, 1-D, 21-A	Přetížení může být způsobeno poškozenými ložisky motoru nebo překračováním výkonnosti. Vyřešte problém s přetížením a umožněte motoru, aby se ochladil. Pokud si myslíte, že se softstartér nesprávně odpojil, zkontrolujte nastavení parametrů.
Mtr Thermistor	Externí odpor na vstupu termistoru motoru (svorky B4-B5) překročil 2k4 Ω. Související parametry: 21-H	Pokud se startér při spuštění odpojil, není na svorkách B4-B5 přítomen termistor. Nepoužíváte-li termistor, musíte svorky B4-B5 propojit. Pokud se startér odpojil za chodu, pak došlo ke zvýšení teploty na vinutí motoru. Zjistěte příčinu přehřívání (k tomu může být zapotřebí kompletní zkouška motoru). Před restartem nechte motor vychladpout
Network Comms	Hlavní nebo sériové rozhraní sítě vyslalo povel MVS k odpojení nebo se může jednat o problémy s komunikací v síti. Související parametry: 21-M	Zkontrolujte síť a hledejte příčinu nečinnosti.
Overvoltage	Napětí sítě překročilo vybranou mezní hodnotu. Související parametry: 3-U, 3-V, 21-O	V síti došlo k napěťovému rázu. Potenciální příčiny zahrnují problémy s regulátorem transformátoru s odbočkami nebo s odpojením velké zátěže od transformátoru. Zkontrolujte, že je startér vhodně nastaven pro místní podmínky. Monitorujte napětí sítě, abyste zjistili příčinu kolísání napětí a problém vyřešte.
SCR Temp Model	Teplota uvnitř softstartéru je příliš vysoká a teplota tyristorového přechodu překročila 120°C.	MVS může být pro dané provozní podmínky poddimenzovaný. • Zkontrolujte, zda je softstartér použit v rozsahu své imonovité konosity
	Související parametry: 21-L	v rozsanu svejmenovite Kapačity v daném prostředí (vhodná spuštění za hodinu za okolní teploty).

		 Zkontrolujte teplotu uvnitř skříně a ujistěte
		se, že je vhodně ventilována.
		Pokud teplota uvnitř je normální a MVS
		pracuje v rámci své specifikace, nechte si
		poradit od svého místního dodavatele.
Starter Comms	Po dobu 10 sekund nedošlo mezi	Nastal problém se spojením mezi ovládacím
	ovládacím zařízení MVS a sériovým	zařízením MVS a komunikačním rozhraním
	zařízením rozhraní ke komunikaci.	nebo došlo k selhání komunikačního rozhraní.
		Rozhraní vyměňte. Pokud problémy
	Související parametry: 21-1	přetrvávají, kontaktuite dodavatele.
Time-Overcrnt	Softstartér prošel přetížením motoru nebo	Zkontroluite, zda isou nastavení časově
	okamžitým nadproudem, což zapříčinilo	závislé nadproudové ochrany správná a zda
	dosažoní mozo odnojoní tonlotním	isou koordinována s jinými nastavoními
	modolom časově závislého podproudu	ochran souvisoiísísh s proudom Zkontroluito
	Souvisoi (cí poromotru 16 A 16 D 16 C 21 S	zda ja matar a zátěž v požídku
	Souvisejici parametry. 10-A, 10-B, 10-C, 21-S	zua je motor a zatez v porauku.
	Nivs nemuze byt resetovano	
	dokud nevyprsela doba pro	
	reset při nadproudu.	
Undercurrent	Proud sítě klesl pod vybranou hodnotu.	Motor přišel o svou zátěž. Potenciální příčiny
		zahrnují zničené komponenty (hřídele,
	Související parametry: 3-A, 3-B, 21-B	řemeny nebo spojení) nebo běží čerpadlo na
		sucho.
Undervoltage	Napětí sítě kleslo pod vybranou hodnotu.	Došlo k poklesu napětí na přívodním
		napájení. Možné příčiny zahrnují
		poddimenzovaný transformátor napájení
		nebo zatížení systému velkou nelineární
		zátěží.
		Hlídejte napětí sítě k určení příčiny výkyvu
		napětí a problém vyřešte. Zkontroluite, zda je
	Související parametry: 3-W, 3-X, 21-P	startér vhodně nastaven pro provoz
		v místních podmínkách.
XS Start Time	Motor nebyl schopen zrychlit na plné	Spouštěcí proud nebyl dostatečný k tomu.
	otáčky v povoleném čase.	aby motor urychlil do plných otáček.
	, ,	Motor mohl projít abnormálním zvýšení
		zatížení – zkontroluite přetěžování nebo
		zaseknutí zátěže Pokud není zátěž zaseknutá
		zkontroluite, zda je snouštěcí proud pastavon
	Souvisoiící paramotry: 2 B 2 C 2 C 21 L	na vhodnou hodnotu nobo prodlužta
	3000156jici parametry: 2-8, 2-0, 2-0, 21-1	
		maximaini dobu spusteni.

Nenastavitelné třídy ochrany

Následující tabulka popisuje ochranné mechanismy, které nemohou být upraveny za pomocí skupiny parametrů 3 a skupiny parametrů 21. Tyto ochranné mechanismy softstartér odpojí vždy a příčina musí být vyřešena předtím, než bude softstartér opět spuštěn.

source source oper spusten.		
Chybová hláška	Popis	Navrhované řešení
Bypass Fail	Stykač přemostění se v sepnuté poloze přivařil nebo nepracuje správně. Může být problém s ovládacím obvodem nebo s cívkou stykače.	Zkontrolujte stav hlavních pólů stykače přemostění. Zkontrolujte práci ovládacího obvodu stykače a cívku stykače. Zkontrolujte, zda je Nastavení doby stykače přemostění (20- G) vhodné pro dané použití. POZNÁMKA Pro kontrolu práce stykače přemostění lze použít simulaci chodu, bez připojení k přívodnímu napájení.
EEPROM Fail	Při zapnutí ovládacího zařízení došlo k chybě při nahrávání dat z EEPROM do RAM.	Může být závada na ovládacím zařízení MVS nebo na PCB silového rozhraní. Odpojte a obnovte napájení ovládání. Pokud problém trvá, kontaktujte svého místního dodavatele.
L1 Shorted SCR L2	Byl zkratován tyristor v jednom nebo více fázových ramenech.	Ohledně doporučených zkoušek a postupů výměny prosím kontaktujte svého místního dodavatele.
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Shorted SCR L3 Shorted SCR		POZNÁMKA Poškození tyristoru má vždy vnější příčinu. Tou je běžně nadpětí nebo překročení teploty.
MTr Connection	Existuje problém s připojením softstartéru k motoru.	 Motor není správně připojen nebo k softstartéru žádný motor připojen není. Ujistěte se, že je motor připojen ke svorkám T1, T2, T3 s použitím in-line (tří-drátového) zapojení. MVS nepodporuje vnitřní zapojení do trojúhelníku (šesti-drátové zapojení). Zkontrolujte každou výstupní fázi na softstartéru kvůli kontinuitě silového obvodu.
Phase Sequence	Fázová sekvence na vstupních svorkách softstartéru (L1, L2, L3) neodpovídá sekvenci povolené v parametru 3-G.	Zkontrolujte fázovou sekvenci na L1, L2, L3 a ujistěte se, že je parametr 3-G vhodný pro danou instalaci.
Power Loss	Jedna nebo více fází chybí.	 Jedna nebo více pojistek přívodního napájení nebo pojistek ochrany motoru jsou spáleny. Zkontrolujte, zda je napájení ze sítě připojeno k L1, L2, L3 a že jsou všechny pojistky v pořádku. Jeden nebo více pólů z hlavního stykače chybí. Zkontrolujte stav hlavního stykače. Zkontrolujte, zda se hlavní stykač zavírá, když je vydán povel ke spuštění a zůstává sepnut až do konce pozvolného zastavení. Pokud jste změnili nastavení doby hlavního stykače (parametr 20-F), bude možná zapotřebí tuto hodnotu zvýšit.

Vnitřní chyby softstartéru

Následující chybové hlášky hlásí vnitřní chyby softstartéru. Tyto chyby musí být vyřešeny předtím, než je softstartér opět uveden do provozu.

Chybová hláška	Popis	Navrhované řešení
Assy Power Low	Napětí ovládání na PCB silovém rozhraní kleslo pod potřebnou hranici.	Zkontrolujte, že transformátor napětí ovládání a pojistky obvodu ovládání jsou v pořádku a že je přítomno napětí na svorkovnici (svorky A1-A2 nebo A2-A3) v rámci daného rozsahu.
Cond 1 Invalid Cond 2 Invalid Cond 3 Invalid	Problém se spínáním tyristorů nebo se systémem zpětné vazby.	 Zkontrolujte, zda jsou optické kabely mezi PCB silového rozhraní a nevodivými PCB správně zapojeny. Použijte simulaci chodu, abyste zkontrolovali správnou funkci všech tří nevodivých LEDek na PCB silového rozhraní. Hodnota odporu nemusí být vhodná pro jmen. napětí sítě. Pokud používáte pro zkoušení nízkonapěťový motor, kontaktujte svého dodavatele.
Control Volts Low	Napětí ovládání na ovládacím zařízení MVS kleslo pod požadovanou mez.	Zkontrolujte, zda je transformátor napětí ovládání a pojistky okruhu ovládání v pořádku a zda je napětí přítomno na svorkách A11, A12 v daném rozsahu.
Current Reading	V monitorovacím okruhu proudu se nachází chyba.	Zkontrolujte zapojení mezi PCB silového rozhraní a transformátory proudu. Pokud jsou všechna zapojení v pořádku, může jít o chybu v PCB silového rozhraní. Nechte si poradit od svého místního dodavatele.
Gate Drive Fail	Problém s řídicí tyristoru.	 Zkontrolujte, zda jsou optické kabely mezi PCB silového rozhraní a PCB spínání ř.el. pevně připojeny. Použijte simulaci chodu pro kontrolu správné práce LEDek spínání na PCB silového rozhraní.¹ Zkontrolujte pojistky na každém PCB napájení řídicích elektrod.²

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

		 Muze jit o závadu na PCB silového rozhraní, na PCB spínání řídicích elektrod nebo na jednom PCB napájení hradel.² Nechte si poradit od místního dodavatele.
Int Comms Fail	Došlo k selhání komunikace mezi ovládacím zařízením MVS a PCB silového rozhraním.	 Zkontrolujte, zda ovládací zařízení MVS dostává ovládací napětí v daném rozsahu (svorky A11, A12). Zkontrolujte, zda jsou optické kabely mezi ovládacím zařízením MVS a PCB rozhraní pevně zapojeny. Zkontrolujte, zda každý optický kabel vydává světlo ne konci Rx.
Motor Conn T1 Motor Conn T2 Motor Conn T3	Jedno ze zapojení motoru chybí nebo PCB silového rozhraní nedostává nevodivé signály.	 Ujistěte se, že je motor připojen ke svorkám T1, T2, T3 s použitím in-line (tří-drátového) zapojení. MVS nepodporuje vnitřní delta (šesti-drátové) zapojení. Zkontrolujte, zda jsou optické kabely mezi PCB silového rozhraní a nevodivými PCB pevně připojeny. Použijte simulaci chodu pro kontrolu správné práce všech tří nevodivých LEDek na PCB silového rozhraní.¹
Synch A Missing Synch B Missing	Selhání systému detekce napětí.	Odpory dělící napětí (mezi L1, L2, L3 a PCB silového rozhraní) selhaly nebo může závada na PCB silového rozhraní. Nechte si poradit od místního dodavatele.

¹Nevodivé LEDky a LEDky spínání se nachází na PCB silového rozhraní. Nevodivé LEDky by měly při spuštění ztmavnout a po sepnutí stykače přemostění by neměli svítit. LEDky spínání by během spuštění měly svítit a přestat svítit těsně před sepnutím stykače přemostění a vstupem softstartéru do režimu chodu.

²PCB hradel spínání, PCB napájení hradel a nevodivé PCB jsou umístěny na jednotlivých fázových ramenech.

MVS (modely V02~V07)



1	LEDky spínání (červené)	3	AuCom PCB řídicích elektrod spínání, PCB napájení řídicích elektrod, nevodivé PCB. NEBO
2	Nevodivé LEDky (zelené)	4	Enerpro PCB řídicích elektrod spínání, PCB napájení řídicích elektrod, nevodivé PCB.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

MVS (modely V11 a V13)



Obecné závady

Tato tabulka popisuje situace, při kterých softstartér nepracuje tak, jak se předpokládá, ale neodpojí se, ani nevaruje.

Symptom	Pravděpodobná příčina
Softstartér nereaguje na	• Pokud softstartér nereaguje na tlačítka START nebo RESET na ovládacím zařízení
povely.	MVS.
	• Softstartér se může nacháze v režimu dálkového ovládání. Když je softstartér
	v režimu dálkového ovládání, je LEDka dálkového ovládání na ovládacím
	zařízení MVS aktivní. Stiskněte tlačítko LCL/RMT jednou pro změnu na místní
	ovládání (viz parametr 4-A Místní/Dálkové ovládání ohledně podrobností).
	 Pokud softstartér nereaguje na povely ze vstupů ovládání:
	Softstartér se může nacházet v režimu místního ovládání. Když je softstartér
	v režimu místního ovládání, LEDka dálkového ovládání na ovládacím zařízení
	MVS není aktivní. Stiskněte LCL/RMT tlačítko jednou pro změnu na dálkové
	ovladani (viz parametr 4-A <i>Mistni/Dalkove ovladani</i> ohledne podrobnosti).
	 Zapojeni ovladani neni spravne. Zkontrolujte, zda vstupy dalkoveho ovladani
	pro start, zastaveni a reset jsou spravne nastaveny (viz podrobnosti <i>zapojeni</i>
	 Signály přicházniká po vetupy dálkovábo ovládání poisou v pořádku
	 Signaly prichazející na vstupy dakoveno ovladaní nejsou v poradku. Vyzkoušejte signalizaci aktivací každého vstupního signálu, jeden za druhým
	Na ovládacím zařízení MVS by se měla rozsvítit nříslušná LEDka
	 Softstartér provede povel ke spuštění pouze ze vstupů dálkového ovládání, je-
	li vstup pro reset dálkového ovládání sepput. Zkontroluite, zda je vstup pro
	reset dálkového ovládání rovněž aktivní (LEDka Reset na startéru bude svítit).
	• Softstartér nebude reagovat na povel ke spuštění jak z místního ovládání, tak ani
	z dálkového:
	 Softstartér může čekat na vypršení prodlevy před restartem.

		Délka prodlevy před restartem je dána nastavením parametru 3-K Prodleva
		pred restartem.
	•	Motor může být příliš horký na to, aby byl povolen start. Pokud je parametr 3-L
		Kontrola teploty před restartem nastaven na Kontrola, pak softstartér povolí
		start pouze tehdy, když vypočítá, že má motor dostatečnou teplotní kapacitu
		na to, aby spuštění proběhlo úspěšně. Před pokusem o další spuštění nechte
		motor vychladnout.
	•	Funkce nouzové zastavení může být aktivní. Je-li parametr 4-C nebo 4-D
		nastaven na Nouzové zastavení a na příslušném vstupu je otevřený obvod.
		MVS nenastartuje. Je-li situace s nouzovým zastavením vyřešena, obvod na
		vstunu uzavčete
Softstartér během spuštění		Výkon při snuštění může být nestabilní při noužití nízkého nastavení hodnoty
neovládá motor správně	-	proudu při plném zatížoní v parametru 1 A). To můžo ovlivnit použití na malém
		produd pri pinem zatizem v parametru 1-Aj. To muže ovivnit podziti na malem
	•	Kondenzatory kompenzace uciniku (PFC) musi byt instalovany na strane
		napajeni softstarteru. Pro ovladani prideleneho stykaće kondenzatoru PFC
		zapojte stykač ke svorkám relé indikace chodu.
Motor nedosáhne plných	•	Je-li proud spuštění příliš nízký, motor nevyvine dostatek momentu pro
otáček		zrychlení do plných otáček. Softstartér se může odpojit v důsledku vypršení
		přebytečné doby spuštění.
		POZNÁMKA
		Ujistěte se, že jsou parametry spuštění vhodné pro dané použití a že
		používáte správný spouštěcí profil pro daný motor. Pokud je
		parametr 4-C nebo 4-D nastaven na Výběr sady motoru, pak
		zkontrolujte, že se příslušná jednotka nachází v předpokládaném
		stavu.
	•	Zátěž může být zaseknutá. Zkontrolujte, zda není zátěž vystavena nadměrné
		zátěži nebo zda nedošlo k zablokování rotoru.
Nepravidelný chod motoru	•	Tyristory v MVS potřebují minimálně proud o 5 A pro zapadnutí. Testujete-li
. ,		softstartér na motoru s proudem při plném zatížení menším než 5 A. nemusí
		tvristory zůstat sepnuté.
Pozvolné zastavení skončí příliš	•	Nastavení pozvolného zastavení nemusí být vhodné pro motor a zátěž.
rychle		Zkontroluite nastavení narametrů 2-H 2-L 13-H a 13-L
.,		le-li motor pouze lebce zatížen, může mít pozvolné zatížení pouze omezený
	Ĩ	
Nedojde k resetu po auto-		Signál snučtění 2 drátového dálkového ovládání musí být pro provodoní
resetu při použití 2-drátového	Ĭ	rostartu odstrančn a znovu anlikového ovladaní musi byt pro provedení
ovládání		
		Eurokaa auto Start (Stan by měla být naužita nauzov MÍSTNÍM ražimu nabo
		v tandemu s ražimam DÁLKOVÉLIO OVLÁDÁNÍ 2 a 4 drátového svládání
drátového dálkového ovládání		v tanueniu s rezimeni DALKOVERO OVLADANI, S a 4-uratoveno ovlaudin.
	_	
ivastaveni parametru neize	•	Ujistete se, ze po dokonceni uprav nastaveni parametru stisknutim tlačitka
ulozit		STORE nove hodnoty ulozite. Stisknete-li 4, zmena nebude ulozena.
	•	Zkontrolujte, zda je uzamčeni uprav (parametr 20-B) vypnut. Je-li zapnut, lze do
		nastavení nahlédnout, ale nelze jej měnit. K provedení změny v parametru
		uzamcení uprav je nutně znát přístupový bezpečnostní kód.
	•	EEPROM na ovládacím zařízení může být závadný nebo na PCB silového
		rozhraní. Závadný EEPROM rovněž softstartér odpojí a ovládací zařízení MVS
		zobrazí zprávu o selhání EEPROM. Poraďte se s místním dodavatelem.

Oddíl 11 Údržba

11.1 Rozvrh údržby

Tabulka níže uvádí minimální požadavky na údržbu. Váš program údržby může vyžadovat častější údržbu. V určitých okolních podmínkách (jako např. v prašných a vlhkých oblastech), zvyšte frekvenci údržby na jednou ročně.

Díl	Pokyny	Čas. rozvržení
Přepínač	Kontrola stavu kontaktů	Jednou za 2 roky
Stykač – hlavní	Kontrola opotřebení, utažení šroubů	Jednou za 2 roky
Stykač – přemostění	Kontrola opotřebení, utažení šroubů	Jednou za 2 roky
Stykač kompenzace účiníku	Kontrola opotřebení, utažení šroubů	Jednou za 2 roky
Svorky ovládání	Kontrola utažení	Jednou za 2 roky
Zemnící svorky	Kontrola utažení	Jednou za 2 roky
Oko kabelu	Kontrola utažení	Jednou za 2 roky
MVS obecně	Kontrola čistoty	Jednou za 2 roky

11.2 Potřebné nářadí

Startéry MVS mohou být udržovány s pomocí následujícího nářadí:

- Imbusové klíče (metrické)
- Klíč 16mm
- Nástrčný klíč 16mm
- Momentový klíč <20Nm
- Hnaný šroubovák Torx #20
- Plochý šroubovák 3 mm
- Univerzální měřící přístroj
- Měřič izolačního odporu

11.3 Teplotní obraz

Po uvedení MVS do provozu, proveďte teplotní obraz přípojnic a jiných kritických částí. Jako součást roční údržby, porovnejte teplotní obraz s obrazem po uvedení do provozu. Proveďte běžnou prohlídku, hledejte prach a částice.

11.4 Údržba stykače

Viz příručka stykače s provozními pokyny a pokyny údržby.

- 1. Jako součást běžného provozu, proveďte test odolnosti vůči napětí při hodnotě ne nižší, než je polovina jmenovité zkušební hodnoty.
- 2. Držte se pokynů údržby výrobce a zkontrolujte hodnoty utahovacího momentu na všech spojeních.

11.5 Údržba odpojovače

VAROVÁNÍ

Odpojovač neprovozovat, je-li přítomen proud (motor nebo kondenzátor).



Odpojovač izolace je navržen pro použití s AuCom MVS panelem a není navržen pro venkovní použití. Odpojovač izolace musí být instalován s jističem nebo podobným zařízením na straně napájení k omezení

případné energie vrstvené chyby. Na motorové straně odpojovače musí být použity pojistky.

- 1. Odpojte přívodní napájení před započetím jakékoliv práce na odpojovači.
- Zkontrolujte kontakty odpojovače, zda nejsou opotřebovány.
 V případě opotřebení kontaktujte svého místního dodavatele ohledně náhradních dílů.
- 3. Zkontrolujte, že se mikrospínač při nepatrném otevření nožů aktivuje.
- 4. Zkontrolujte, zda je pojistný závrtný šroub utažen na 6 Nm.
- 5. S odpojovačem v sepnuté poloze zkontrolujte odpor kontaktu pro každý pól odpojovače. Pnutí na všech pólech upravte na 15 $\mu\Omega$ (± 5 $\mu\Omega$).
- K čištění přepínače izolace použijte nežmolkující látku. Zapotřebí může být teplá mýdlová voda.
- Utřete hlavní kontakty a hlavní nože kontaktovou vazelínou (vazelína díl #CG35A) v místě kontaktu.



Upravit na 15 $\mu\Omega$ (± 5 $\mu\Omega$)

11.6 Vyrovnání sestavy fázových ramen (modely V11 a V13)

Fázové rameno usedne při plně vytaženém stavu při posunu směrem dovnitř a ven z rámu.

Během procesu uvedení do provozu, během údržby a při instalaci fázového ramene, zkontrolujte vyrovnání fázového ramene.

VAROVÁNÍ

Nikdy nevysouvejte více než jedno fázové rameno.



POZNÁMKA

Po vyrovnání utáhněte všechny šrouby.

- Uvolněte oba šrouby zadní přípojnice a (4) imbusové šrouby na zadní straně fázového ramene. Šrouby přípojnic jsou uvolňovány dokud nepřestanou klást odpor.
- Uvolněte připevňovací šrouby fázového bloku na obou stranách fázové sestavy, které ji drží k podnosu.
- 3. Odmontujte pojistné matice fázového ramene na obou stranách.
- 4. Sestavu fázového ramene vysuňte.
- 5. Sestavu fázového ramene zasuňte a zkontrolujte vyrovnání.
- Vyrovnejte fázový blok doleva nebo doprava dle potřeby.
- 7. Vyrovnejte a zajistěte spojující záchytné šrouby hlavní fáze.
- 8. Utáhněte jistící tyč na obou stranách na 10 Nm.
- Utáhněte matici s podložkou na obou stranách fázového ramene na 30 Nm.
- Zajistěte šrouby s kulovou hlavou na přípojnici na 30 Nm.
- 11. Zajistěte šrouby s kulovou hlavou na fázových blocích. Moment 12 Nm.
- 12. Přestavte dle potřeby opakováním kroků 3-10.



11.7 Demontáž fázových ramen (modely V11 a V13)

VAROVÁNÍ



Nevytahujte nikdy více než jedno fázové rameno.

1. Odšroubujte dva šrouby fázového spojení na zadní straně fázového ramene.

- 2. Odmontujte matici a podložku a odmontujte tyč se závitem na obou stranách.
- 3. Na pravé straně odpojte ovládání.













07454.A

Demontáž fázových ramen zvedacím rámem



Demontáž fázového ramene vysokozdvižným vozíkem:

- 1. Fázové rameno vysuňte ven z panelu.
- 2. Položte zvedací rám na fázové rameno a šrouby utáhněte.
- 3. Vidlice nastavte na vzdálenost 210mm od sebe.
- 4. Dejte pozor, abyste se nedotkli žádných jiných komponentů, pomalu vidlice zasuňte do vodících otvorů pod zvedacím rámem.
- 5. Nepatrně vidlice nadzdvihněte a vyndejte tak rám z děr uložení.
- 6. Fázové rameno vytáhněte.

Demontáž fázového ramene použitím zdvihadla:

- 1. Fázové rameno vysuňte ven z panelu.
- 2. Kabel zdvihadla připevněte k závěsnému oku rámu.
- 3. Pomalu fázové rameno zdvihněte a fázové rameno stabilizujte, aby nedošlo k jeho otáčení.

Oddíl 12 PŘÍLOHA

12.1 Záznam parametrů

Potřebujete-li pomoc od svého dodavatele nebo servisního technika, vezměte prosím na vědomí všechna nastavení parametrů v níže uvedené tabulce.

Č.	Funkce			
1	Primární nastavení motoru	Uživ. sada 1	Uživ. sada 2	Výchozí
1-A	Proud motoru při plném zatížení			100 A
1-B	Proud motoru při blokovaném rotoru Čas			0m:10s
1-C	Proud motoru při blokovaném rotoru			600%
1-D	Zatěžovatel motoru			105%
2	Start/Stop Režimy -1			
2-A	Režim spuštění			Konstantní proud
2-B	Omezení proudu			400%
2-C	Proudová rampa – Počáteční proud spuštění			400%
2-D	Proudová rampa – Rampa spuštění Čas			1s
2-E	Spuštění s momentovým impulzem Hladina pr.			500%
2-F	Spuštění s momentovým impulzem Doba			0 ms
2-G	Přebytek času při spuštění			0m:20s
2-H	Režim zastavení			Zastavení setrvačností
2-I	Rampa pozvolného zastavení Čas			0m:00s
3	Ochrana, nastavení			
3-A	Podproud Hladina			20%
3-B	Podproud Prodleva před odpojením			0m:05s
3-C	Okamžitý nadproud Stupeň 1			400%
3-D	Okamžitý nadproud Prodleva Stupeň 1			0m:00s
3-E	Proudová nerovnováha Hladina			20%
3-F	Proudová nerovnováha Prodleva před odpoj.			0m:03s
3-G	Sekvence fází			Kterákoliv
3-H	Odpojení od přívodního napájení Režim			Start/chod
3-I	Odpojení od přívodního napájení Rozsah			±5 Hz
3-J	Odpojení od přívodního napájení Prodleva			0m:00s
3-К	Prodleva před restartem			0m:10s
3-L	Kontrola teploty při restartu			Vypnuta
3-M	Pomocné odpojení A - Režim			Vždy aktivní
3-N	Pomocné odpojení A – Prodleva			0m:00s
3-0	Pomocné odpojení A – Aktivace prodlevy			0m:00s
3-P	Pomocné odpojení B – Režim			Vždy aktivní
3-Q	Pomocné odpojení B – Prodleva			0m:00s
3-R	Pomocné odpojení B – Aktivace prodlevy			0m:00s
3-S	Zemní zkrat Hladina			10A
3-T	Zemní zkrat Prodleva před odpojením			0m:03s
3-U	Vys. napětí Hladina			7200V
3-V	Vys. napětí Prodleva před odpojením			0m:05s
3-W	Nízké napětí Hladina			100V
3-X	Nízké napětí Prodleva před odpojením			0m:05s
3-Y	Okamžitý nadproud Stupeň 2			4400 A
3-Z	Okamžítý nadproud Prodleva Stupeň 2			10 ms
4	Vstupy			
4-A	Mistni/dálkové ovládání		-	llacítko vždy aktivní
4-B	Seriové ovládání – Režim dálk. ovládání		-	Aktivováno v režimu dálk. ovládání
4-C	Vstup A Funkčnost		-	Pomocné odpojení (N/O)
4-D	Vstup B Funkcnost	-	-	Pomocne odpojeni (N/O)
5	Vystupy		-	50%
5-A		-	-	50%
5-B	уузоку proud Praporek			100%
5-C	Teplota motoru Praporek			80%

	Mintune (not A Fundation at	Iller već strukte X
5-0		
5-E	Výstupní rele A Prodleva zapnutí	0m:00s
5-F	Výstupní relé A Prodleva vypnutí	 0m:00s
5-G	Výstupní relé B Funkčnost	 Chod
5-H	Výstupní relé B Prodleva zapnutí	0m:00s
5-I	Výstupní relé B Prodleva vypnutí	0m:00s
5-J	Výstupní relé C Funkčnost	Odpojení
5-K	Výstupní relé C Prodleva zapnutí	0m:00s
5-L	Výstupní relé C Prodleva vypnutí	0m:00s
5-M	Analogový výstup A Funkčnost	Proud
5-N	Analogový výstup A Rozsah	4-20mA
5-0	Analogový výstup A Úprava - maximum	100%
5-P	Analogový výstup A Úprava – minimum	0%
5-Q	Referenční napětí napájení	400 V
6	Auto-Stop	
6-A	Auto-Stop Bežim	Vypnuto
6-B	Auto-Stop Čas	 0h:01min
9	Kroužkový motor Nastavení	
9 4		lodna ramna
9-A 0_B	Nastavení rampy sekundárního motoru	Jedna rampa
9-D	Odporový stykoč rotory kroužkového motory Dobo	1E0mc
9-0	Vedení kroužkového metoru Znoždění	
9-0		 50%
11	Hivii Nastaveni	
11-A	јагук	Anglictina
11-B	Funkce tlacitka F1	Auto-stop menu
11-C	Funkce tlačitka F2	Zádná
11-D	Programovatelná obrazovka – Nahoře vlevo	Stav startéru
11-E	Programovatelná obrazovka – Nahoře vpravo	Proud
11-F	Programovatelná obrazovka – Dole vlevo	kWh
11-G	Programovatelná obrazovka – Dole vpravo	 Počet h v provozu
12	Sekundární motor Nastavení	
12-A	Proud motoru při plném zatížení	100 A
12	Start/Ston režimy -2	
13		
13-A	Režim spuštění	Konstantní proud
13-A 13-B	Režim spuštění Omezení proudu	Konstantní proud 400%
13-A 13-B 13-C	Režim spuštění Omezení proudu Proudová rampa – Počáteční proud při spuštění	Konstantní proud 400% 400%
13-A 13-B 13-C 13-D	Režim spuštění Omezení proudu Proudová rampa – Počáteční proud při spuštění Proudová rampa – Rampa spuštění Čas	Konstantní proud 400% 400% 1 s
13-A 13-B 13-C 13-D 13-E	Režim spuštění Omezení proudu Proudová rampa – Počáteční proud při spuštění Proudová rampa – Rampa spuštění Čas Spuštění s moment. impulzem hladina proudu	Konstantní proud 400% 400% 1 s 500%
13-A 13-B 13-C 13-D 13-E 13-F	Režim spuštění Omezení proudu Proudová rampa – Počáteční proud při spuštění Proudová rampa – Rampa spuštění Čas Spuštění s moment. impulzem hladina proudu Spuštění s moment. impulzem Doba	Konstantní proud 400% 400% 1 s 500% 0 ms
13-A 13-B 13-C 13-D 13-E 13-F 13-G	Režim spuštění Omezení proudu Proudová rampa – Počáteční proud při spuštění Proudová rampa – Rampa spuštění Čas Spuštění s moment. impulzem hladina proudu Spuštění s moment. impulzem Doba Nadbytečný čas při spuštění	Konstantní proud 400% 400% 1 s 500% 0 ms 0ms 0m:20s
13-A 13-B 13-C 13-D 13-E 13-F 13-G 13-H	Režim spuštění Omezení proudu Proudová rampa – Počáteční proud při spuštění Proudová rampa – Rampa spuštění Čas Spuštění s moment. impulzem hladina proudu Spuštění s moment. impulzem Doba Nadbytečný čas při spuštění Režim zastavení	Konstantní proud 400% 400% 1 s 500% 0 ms 0m:20s Zastavení setrvačností
13-A 13-B 13-C 13-D 13-E 13-F 13-G 13-H 13-I	Režim spuštění Omezení proudu Proudová rampa – Počáteční proud při spuštění Proudová rampa – Rampa spuštění Čas Spuštění s moment. impulzem hladina proudu Spuštění s moment. impulzem Doba Nadbytečný čas při spuštění Režim zastavení Rampa pozvolného zastavení Doba	Konstantní proud 400% 1 s 500% 0 ms 0m:20s Zastavení setrvačností 0m:00s
13-A 13-A 13-B 13-C 13-D 13-E 13-F 13-G 13-H 13-I 13-I	Režim spuštění Omezení proudu Proudová rampa – Počáteční proud při spuštění Proudová rampa – Rampa spuštění Čas Spuštění s moment. impulzem hladina proudu Spuštění s moment. impulzem Doba Nadbytečný čas při spuštění Režim zastavení Rampa pozvolného zastavení Doba Časově závislý nadproud Ochrana	Konstantní proud 400% 400% 1 s 500% 0 ms 0m:20s Zastavení setrvačností 0m:00s
13-A 13-A 13-B 13-C 13-D 13-E 13-F 13-G 13-H 13-I 13-I 16 16-A	Režim spuštění Omezení proudu Proudová rampa – Počáteční proud při spuštění Proudová rampa – Rampa spuštění Čas Spuštění s moment. impulzem hladina proudu Spuštění s moment. impulzem Doba Nadbytečný čas při spuštění Režim zastavení Rampa pozvolného zastavení Doba Časově závislý nadproud Ochrana Časově závislý nadproud Hladina	Konstantní proud 400% 400% 1 s 500% 0 ms 0m:20s Zastavení setrvačností 0m:00s 999%
13-A 13-A 13-B 13-C 13-D 13-E 13-F 13-G 13-H 13-I 13-I 16 16-A 16-A	Režim spuštění Omezení proudu Proudová rampa – Počáteční proud při spuštění Proudová rampa – Rampa spuštění Čas Spuštění s moment. impulzem hladina proudu Spuštění s moment. impulzem Doba Nadbytečný čas při spuštění Režim zastavení Rampa pozvolného zastavení Doba Časově závislý nadproud Ochrana Časově závislý nadproud Hladina Časově závislý nadproud Křivka	 Konstantní proud 400% 400% 1 s 500% 0 ms 0m:20s Zastavení setrvačností 0m:00s 999% 2
13-A 13-A 13-B 13-C 13-D 13-E 13-F 13-G 13-H 13-I 13-I 13-I 16-A 16-A 16-B 16-C	Režim spuštění Omezení proudu Proudová rampa – Počáteční proud při spuštění Proudová rampa – Rampa spuštění Čas Spuštění s moment. impulzem hladina proudu Spuštění s moment. impulzem Doba Nadbytečný čas při spuštění Režim zastavení Rampa pozvolného zastavení Doba Časově závislý nadproud Ochrana Časově závislý nadproud Křivka Časově závislý nadproud Křivka	Konstantní proud 400% 400% 1 s 500% 0 ms 0m:20s Zastavení setrvačností 0m:00s 999% 2 0m:20s
13-A 13-A 13-B 13-C 13-D 13-E 13-F 13-G 13-H 13-H 13-I 16-A 16-A 16-B 16-C 16-D	Režim spuštění Omezení proudu Proudová rampa – Počáteční proud při spuštění Proudová rampa – Rampa spuštění Čas Spuštění s moment. impulzem hladina proudu Spuštění s moment. impulzem Doba Nadbytečný čas při spuštění Režim zastavení Rampa pozvolného zastavení Doba Časově závislý nadproud Ochrana Časově závislý nadproud Křivka Časově závislý nadproud Čas resetu Bezervováno	 Konstantní proud 400% 400% 1 s 500% 0 ms 0m:20s Zastavení setrvačností 0m:00s 999% 2 0m:20s
13-A 13-A 13-B 13-C 13-D 13-E 13-F 13-G 13-H 13-I 13-H 13-I 16-A 16-A 16-B 16-C 16-D 20	Režim spuštění Omezení proudu Proudová rampa – Počáteční proud při spuštění Proudová rampa – Rampa spuštění Čas Spuštění s moment. impulzem hladina proudu Spuštění s moment. impulzem Doba Nadbytečný čas při spuštění Režim zastavení Rampa pozvolného zastavení Doba Časově závislý nadproud Ochrana Časově závislý nadproud Hladina Časově závislý nadproud Křivka Časově závislý nadproud čas resetu Rezervováno Parametry s omezeným přístupem	 Konstantní proud 400% 400% 1 s 500% 0 ms 0m:20s Zastavení setrvačností 0m:00s 999% 2 0m:20s
13-A 13-A 13-B 13-C 13-D 13-E 13-F 13-G 13-H 13-H 13-H 13-I 16-A 16-A 16-B 16-C 16-D 20 20-A	Režim spuštění Omezení proudu Proudová rampa – Počáteční proud při spuštění Proudová rampa – Rampa spuštění Čas Spuštění s moment. impulzem hladina proudu Spuštění s moment. impulzem Doba Nadbytečný čas při spuštění Režim zastavení Rampa pozvolného zastavení Doba Časově závislý nadproud Ochrana Časově závislý nadproud Hladina časově závislý nadproud Křivka Časově závislý nadproud čas resetu Rezervováno Parametry s omezeným přístupem	 Konstantní proud 400% 400% 1 s 500% 0 ms 0m:20s Zastavení setrvačností 0m:00s 999% 2 0m:20s 2 0m:20s
13-A 13-A 13-B 13-C 13-D 13-E 13-F 13-G 13-H 13-H 13-H 13-I 16-A 16-A 16-B 16-C 16-D 20 20-A 20-B	Režim spuštění Omezení proudu Proudová rampa – Počáteční proud při spuštění Proudová rampa – Rampa spuštění Čas Spuštění s moment. impulzem hladina proudu Spuštění s moment. impulzem Doba Nadbytečný čas při spuštění Režim zastavení Rampa pozvolného zastavení Doba Časově závislý nadproud Ochrana Časově závislý nadproud Křivka Časově závislý nadproud čas resetu Rezervováno Parametry s omezeným přístupem Přístupový kód zabezpečení	 Konstantní proud 400% 400% 1 s 500% 0 ms 0m:20s Zastavení setrvačností 0m:00s 999% 2 0m:20s 0m:20s 0m:00s
13-A 13-A 13-B 13-C 13-D 13-E 13-F 13-F 13-G 13-H 13-I 16- 16-A 16-B 16-C 16-D 20-A 20-A 20-B 20-C	Režim spuštění Omezení proudu Proudová rampa – Počáteční proud při spuštění Proudová rampa – Rampa spuštění Čas Spuštění s moment. impulzem hladina proudu Spuštění s moment. impulzem Doba Nadbytečný čas při spuštění Režim zastavení Rampa pozvolného zastavení Doba Časově závislý nadproud Ochrana Časově závislý nadproud Křivka Časově závislý nadproud Křivka Časově závislý nadproud čas resetu Rezervováno Parametry s omezeným přístupem Přístupový kód zabezpečení Uzamčení úprav	 Konstantní proud 400% 400% 1 s 500% 0 ms 0m:20s Zastavení setrvačností 0m:00s 999% 2 0m:20s 0m:20s 0m:20s 999% 2 0m:20s 0000 Vypnuto
13-A 13-A 13-B 13-C 13-D 13-E 13-F 13-F 13-G 13-H 13-I 16-A 16-A 16-B 16-C 16-D 20-A 20-A 20-B 20-C 20-D	Režim spuštění Omezení proudu Proudová rampa – Počáteční proud při spuštění Proudová rampa – Rampa spuštění Čas Spuštění s moment. impulzem hladina proudu Spuštění s moment. impulzem Doba Nadbytečný čas při spuštění Režim zastavení Rampa pozvolného zastavení Doba Časově závislý nadproud Ochrana Časově závislý nadproud Hladina Časově závislý nadproud Křivka Časově závislý nadproud čas resetu Rezervováno Parametry s omezeným přístupem Přístupový kód zabezpečení Uzamčení úprav Nouzový režim	 Konstantní proud 400% 400% 1 s 500% 0 ms 0m:20s Zastavení setrvačností 0m:00s 999% 2 0m:20s 0m:20s 0m:20s 999% 2 0m:20s 0000 Vypnuto Vypnuto 100%
13-A 13-A 13-B 13-C 13-D 13-E 13-F 13-F 13-G 13-H 13-I 16-A 16-A 16-B 16-C 16-D 20-A 20-A 20-B 20-C 20-D 20-D	Režim spuštění Omezení proudu Proudová rampa – Počáteční proud při spuštění Proudová rampa – Rampa spuštění Čas Spuštění s moment. impulzem hladina proudu Spuštění s moment. impulzem Doba Nadbytečný čas při spuštění Režim zastavení Rampa pozvolného zastavení Doba Časově závislý nadproud Ochrana Časově závislý nadproud Hladina Časově závislý nadproud Křivka Časově závislý nadproud čas resetu Rezervováno Parametry s omezeným přístupem Přístupový kód zabezpečení Uzamčení úprav Nouzový režim Kalibrace proudu motoru	 Konstantní proud 400% 400% 1 s 500% 0 ms 0m:20s Zastavení setrvačností 0m:00s 999% 2 0m:20s 0000 Vypnuto Vypnuto 100%
13-A 13-A 13-B 13-C 13-D 13-E 13-F 13-F 13-G 13-H 13-I 16-A 16-A 16-B 16-C 16-D 20-A 20-A 20-B 20-C 20-D 20-E 20-E	Režim spuštění Omezení proudu Proudová rampa – Počáteční proud při spuštění Proudová rampa – Rampa spuštění Čas Spuštění s moment. impulzem hladina proudu Spuštění s moment. impulzem Doba Nadbytečný čas při spuštění Režim zastavení Rampa pozvolného zastavení Doba Časově závislý nadproud Ochrana Časově závislý nadproud Hladina Časově závislý nadproud Křivka Časově závislý nadproud Čas resetu Rezervováno Parametry s omezeným přístupem Přístupový kód zabezpečení Uzamčení úprav Nouzový režim Kalibrace proudu motoru Kalibrace napětí	 Konstantní proud 400% 400% 1 s 500% 0 ms 0m:20s Zastavení setrvačností 0m:00s 999% 2 0m:20s 0000 Vypnuto 100% 500 mc
13-A 13-A 13-B 13-C 13-D 13-E 13-F 13-G 13-H 13-I 16-A 16-A 16-B 16-C 16-D 20-A 20-A 20-B 20-C 20-C 20-E 20-F 20-F	Režim spuštění Omezení proudu Proudová rampa – Počáteční proud při spuštění Proudová rampa – Rampa spuštění Čas Spuštění s moment. impulzem hladina proudu Spuštění s moment. impulzem Doba Nadbytečný čas při spuštění Režim zastavení Rampa pozvolného zastavení Doba Časově závislý nadproud Ochrana Časově závislý nadproud Hladina Časově závislý nadproud Křivka Časově závislý nadproud čas resetu Rezervováno Parametry s omezeným přístupem Přístupový kód zabezpečení Uzamčení úprav Nouzový režim Kalibrace proudu motoru Kalibrace napětí Hlavní stykač Čas	 Konstantní proud 400% 400% 1 s 500% 0 ms 0m:20s Zastavení setrvačností 0m:00s 999% 2 0m:20s 0m:20s 0000 Vypnuto 100% 500 ms 500 ms
13-A 13-A 13-B 13-C 13-D 13-E 13-F 13-G 13-H 13-I 16-A 16-A 16-A 16-B 16-C 16-D 20-A 20-A 20-B 20-C 20-C 20-C 20-E 20-F 20-G	Režim spuštění Omezení proudu Proudová rampa – Počáteční proud při spuštění Proudová rampa – Rampa spuštění Čas Spuštění s moment. impulzem hladina proudu Spuštění s moment. impulzem Doba Nadbytečný čas při spuštění Režim zastavení Rampa pozvolného zastavení Doba Časově závislý nadproud Ochrana Časově závislý nadproud Hladina Časově závislý nadproud Křivka Časově závislý nadproud čas resetu Rezervováno Parametry s omezeným přístupem Přístupový kód zabezpečení Uzamčení úprav Nouzový režim Kalibrace proudu motoru Kalibrace napětí Hlavní stykač Čas Stykač přemostění Doba	Konstantní proud 400% 400% 1 s 500% 0 ms 0m:20s Zastavení setrvačností 0m:00s 999% 2 0m:20s 0m:20s 0000 Vypnuto 100% 500 ms 500 ms
13-A 13-B 13-C 13-D 13-E 13-F 13-G 13-H 13-I 16-A 16-B 16-C 16-D 20-A 20-A 20-C 20-D 20-C 20-D 20-E 20-F 20-G 21-F	Režim spuštění Omezení proudu Proudová rampa – Počáteční proud při spuštění Proudová rampa – Rampa spuštění Čas Spuštění s moment. impulzem hladina proudu Spuštění s moment. impulzem Doba Nadbytečný čas při spuštění Režim zastavení Rampa pozvolného zastavení Doba Časově závislý nadproud Ochrana Časově závislý nadproud Hladina Časově závislý nadproud Čas resetu Rezervováno Parametry s omezeným přístupem Přístupový kód zabezpečení Uzamčení úprav Nouzový režim Kalibrace proudu motoru Kalibrace napětí Hlavní stykač Čas Stykač přemostění Doba Třídy ochrany	Konstantní proud 400% 400% 1 s 500% 0 ms 0m:20s Zastavení setrvačností 0m:00s 999% 2 0m:20s 0000 Vypnuto 100% 500 ms 500 ms
13-A 13-B 13-C 13-D 13-F 13-F 13-G 13-H 13-I 16-A 16-B 16-C 16-D 20-A 20-A 20-C 20-D 20-E 20-C 20-F 20-G 21-A	Režim spuštění Omezení proudu Proudová rampa – Počáteční proud při spuštění Proudová rampa – Rampa spuštění Čas Spuštění s moment. impulzem hladina proudu Spuštění s moment. impulzem Doba Nadbytečný čas při spuštění Režim zastavení Rampa pozvolného zastavení Doba Časově závislý nadproud Ochrana Časově závislý nadproud Křivka Časově závislý nadproud Křivka Časově závislý nadproud čas resetu Rezervováno Parametry s omezeným přístupem Přístupový kód zabezpečení Uzamčení úprav Nouzový režim Kalibrace proudu motoru Kalibrace napětí Hlavní stykač Čas Stykač přemostění Doba Třídy ochrany Přetížení motoru	Konstantní proud 400% 400% 1 s 500% 0 ms 0m:20s Zastavení setrvačností 0m:00s 999% 2 0m:20s 0000 Vypnuto 100% 500 ms 500 ms Odpojení
13-A 13-B 13-C 13-D 13-F 13-F 13-G 13-H 13-I 16-A 16-B 16-C 16-D 20-A 20-A 20-C 20-C 20-C 20-C 20-C 20-F 20-F 20-G 21-A 21-B	Režim spuštění Omezení proudu Proudová rampa – Počáteční proud při spuštění Proudová rampa – Rampa spuštění Čas Spuštění s moment. impulzem hladina proudu Spuštění s moment. impulzem Doba Nadbytečný čas při spuštění Režim zastavení Rampa pozvolného zastavení Doba Časově závislý nadproud Ochrana Časově závislý nadproud Vkřivka Časově závislý nadproud Křivka Časově závislý nadproud čas resetu Rezervováno Parametry s omezeným přístupem Přístupový kód zabezpečení Uzamčení úprav Nouzový režim Kalibrace proudu motoru Kalibrace napětí Hlavní stykač Čas Stykač přemostění Doba Třídy ochrany Přetížení motoru Podproud	Konstantní proud 400% 400% 1 s 500% 0 ms 0m:20s Zastavení setrvačností 0m:00s 999% 2 0m:20s 0000 Vypnuto 100% 500 ms 500 ms Odpojení Odpojení

PŘÍLOHA

21-D	Proudová nerovnováha	Odpojení
21-E	Kmitočet přívodního napájení	Odpojení
21-F	Pomocné odpojení A	Odpojení
21-G	Pomocné odpojení B	Odpojení
21-H	Termistor motoru	Odpojení
21-I	Nadměrný čas při spuštění	Odpojení
21-J	Doba vypršení komunikace startéru	Odpojení
21-K	Baterie/hodiny selhání	Odpojení
21-L	Teplota tyristorů	Odpojení
21-M	Síťová komunikace Odpojení	Odpojení
21-N	Zemní zkrat	Odpojení
21-0	Přepětí	Odpojení
21-P	Podpětí	Odpojení
21-Q	Rezervováno	
21-R	Rezervováno	
21-S	Časově závislý nadproud	Odpojení

12.2 Příslušenství

Komunikační rozhraní

Série MVS softstartérů podporuje síťovou komunikaci s použitím Profibus, DeviceNet a Modbus RTU protokolů přes snadno instalovatelný komunikační modul.

Instalace komunikačních rozhraní

Komunikační rozhraní se připojují na zadní stranu ovládacího zařízení MVS.



Modbus rozhraní

PIM-MB-01

Modbus rozhraní umožňuje ovládání a monitorování přes síť Modbus RTU. Ohledně podrobností viz pokyny k Modbus rozhraní.

• Profibus rozhraní

PIM-PB-01

Profibus rozhraní umožňuje ovládání a monitorování přes síť Profibus. Ohledně podrobností viz pokyny k Profibus rozhraní.

• DeviceNet rozhraní

PIM-DN-01

DeviceNet rozhraní umožňuje ovládání a monitorování přes síť DeviceNet. Ohledně podrobností viz pokyny k DeviceNet rozhraní.

PŘÍLOHA

• Kódy odpojení (sériová komunikační síť)

Popis	Profibus	Modbus	DeviceNET
	DP	RTU	
Zkratované SCR	0	0	103
Nadměrná doba spuštění	1	1	101
Přetížení motoru	2	2	20
Termistor motoru	3	3	75
Proudová nerovnováha	4	4	26
Kmitočet napájení	5	5	55
Sekvence fází	6	6	54
Okamžitý nadproud	7	7	28
Silový obvod/Ztráta napájení	8	8	50
Podproud	9	9	29
Překročení teploty startéru	10	10	21
Zapojení motoru	11	11	102
Pomocné odpojení A	12	12	11
FLC mimo rozsah	13	13	61
Nesprávná ovládací karta	14	14	60
Selhání komunikace startéru (mezi rozhraním a softstartérem)	15	15	113
Selhání síťové komunikace (mezi rozhraním a sítí)	16	16	114
Vnitřní závada	17	17	104
Nadpětí	18	18	52
Podpětí	19	19	21
Zemní zkrat	20	20	27
EEPROM selhání	23	23	62
Pomocné odpojení B	24	24	110
Selhání stykače přemostění	25	25	105
L1 ztráta fáze	26	26	23
L2 ztráta fáze	27	27	24
L3 ztráta fáze	28	28	25
L1 zkratované tyristory	29	29	115
L2 zkratované tyristory	30	30	116
L3 zkratované tyristory	31	31	117
Motor 2 přetížení	32	32	118
Tyristory teplotní model	34	34	120
Selhání hodin	35	35	121
Selhání termistoru motoru	36	36	122
Odpojení analogového vstupu	46	46	132
Různé	-	-	70
Bez odpojení	255	255	0

Jiné MVS příslušenství

Jiné příslušenství pro vylepšení startéru MVS zahrnuje:

- Ochranná relé RTD
- Wattmetry
- Indikační světla
- Tlačítka start, stop a reset
- Přepínač místní/dálkové ovládání
- Světlo na vnitřním panelu pro nízkonapěťový oddíl
- 100 wattové sálavé vytápění
- Ovládací transformátory
- Měřicí napěťové měniče
- Další příslušenství může být dostupné na vyžádání.

PŘÍLOHA

PC Software (AuCom)

WinMaster je účelově navržený softwarový balík pro ovládání a monitorování až 99 softstartérů. Winmaster je kompatibilní s celou škálou softstartérů AuCom.

Vlastnost	CSX	CSXi	IMS2	EMX3	MVS
Ovládání provozu					
(Start, Stop, Reset, rychlé zastavení)	•	•	•	•	•
Monitorování stavu startéru					
(Připraven, startuje, v chodu, zastavuje, byl odpojen)	•	•	•	•	•
Monitorování provozních hodnot					
(Proud motoru, teplota motoru)		•	•	•	•
Upload nastavení parametrů			•	•	•
Download nastavení parametrů			•	•	•

Pro použití WinMaster s MVS musí být softstartér vybaven Modbus rozhraním (PIM-MB-01) nebo Remote Operator (PIM-RO-01).

Ohledně podrobností viz uživatelská příručka WinMaster.

